


Резцовые головки CoroCut® 1-2 для отрезки и обработки канавок


С пружинным креплением



Комплектующие для сборки		
	1	
Код заказа	Ключ	
C3-R/LF123E15C22055E	5680 069-01	
C3-R/LF123F15C22055E	5680 069-01	
C3-R/LF123G15C22055E	5680 069-01	
C3-R/LF123G20C22060E	5680 069-01	
C3-R/LF123H20C22060E	5680 069-01	
C4-R/LF123E15C27060E	5680 069-01	
C4-R/LF123F15C27060E	5680 069-01	
C4-R/LF123G15C27060E	5680 069-01	
C4-R/LF123G20C27065E	5680 069-01	
C4-R/LF123H20C27065E	5680 069-01	
C4-R/LF123H25C27070E	5680 069-01	
C4-R/LF123J20C27065E	5680 069-01	
C4-R/LF123J25C27070E	5680 069-01	
C4-R/LF123K20C27065E	5680 069-01	
C4-R/LF123K25C27070E	5680 069-01	
C5-R/LF123E15C35060E	5680 069-01	
C5-R/LF123F20C35065E	5680 069-01	
C5-R/LF123G15C35060E	5680 069-01	
C5-R/LF123G20C35065E	5680 069-01	
C5-R/LF123H25C35070E	5680 069-01	
C5-R/LF123J25C35070E	5680 069-01	
C5-R/LF123K25C35070E	5680 069-01	
C5-R/LF123L25C35070E	5680 069-01	
C6-R/LF123G15C45060E	5680 069-01	
C6-R/LF123G20C45065E	5680 069-01	
C6-R/LF123H20C45065E	5680 069-01	
C6-R/LF123H25C45070E	5680 069-01	
C6-R/LF123J25C45070E	5680 069-01	
C6-R/LF123K25C45070E	5680 069-01	
C6-R/LF123L25C45070E	5680 069-01	
C6-R/LF123L32C45080E	5680 069-01	
C6-R/LF123M32C45080E	5680 069-01	
C8-R/LF123H25C51080E	5680 069-01	
C8-R/LF123J25C51080E	5680 069-01	
C8-R/LF123K25C51080E	5680 069-01	
C8-R/LF123L32C51085E	5680 069-01	
C8-R/LF123M32C51085E	5680 069-01	

Резцовые головки CoroCut® 1-2 для отрезки и обработки канавок

Закрепление пластин винтом




	Комплектующие		Комплектующие для сборки	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Сопло	Ключ	
C3-R/LF123D08-22050B	3212 012-259	5691 029-01	5680 043-14	
C3-R/LF123E08-22050B	3212 012-259	5691 029-01	5680 043-14	
C3-R/LF123F10-22050B	3212 012-259	5691 029-01	5680 043-14	
C3-R/LF123G10-22050B	3212 012-310	5691 029-01	5680 043-15	
C3-R/LF123H13-22055B	3212 012-360	5691 029-01	5680 043-17	
C4-R/LF123D08-27050B	3212 012-259	5691 029-01	5680 043-14	
C4-R/LF123E08-27050B	3212 012-259	5691 029-01	5680 043-14	
C4-R/LF123F10-27050B	3212 012-259	5691 029-01	5680 043-14	
C4-R/LF123G10-27055B	3212 012-310	5691 029-01	5680 043-15	
C4-R/LF123H13-27055B	3212 012-360	5691 029-01	5680 043-17	
C4-R/LF123J13-27055B	3212 012-360	5691 029-01	5680 043-17	
C4-R/LF123K16-27060B	3212 012-360	5691 029-01	5680 043-17	
C5-R/LF123D08-35055B	3212 012-259	5691 029-02	5680 043-14	
C5-R/LF123E08-35060B	3212 012-259	5691 029-02	5680 043-14	
C5-R/LF123F10-35060B	3212 012-259	5691 029-02	5680 043-14	
C5-R/LF123G10-35060B	3212 012-310	5691 029-02	5680 043-15	
C5-R/LF123H13-35060B	3212 012-360	5691 029-02	5680 043-17	
C5-R/LF123J13-35060B	3212 012-360	5691 029-02	5680 043-17	
C5-R/LF123K16-35060B	3212 012-360	5691 029-02	5680 043-17	
C5-R/LF123L13-35060B	3212 012-360	5691 029-02	5680 043-17	
C6-R/LF123G10-45065B	3212 012-310	5691 029-02	5680 043-15	
C6-R/LF123H13-45065B	3212 012-360	5691 029-02	5680 043-17	
C6-R/LF123J13-45065B	3212 012-360	5691 029-02	5680 043-17	
C6-R/LF123K16-45065B	3212 012-360	5691 029-02	5680 043-17	
C6-R/LF123L16-45065B	3212 012-360	5691 029-02	5680 043-17	
C8-R/LF123J13-42080B	3212 012-360		5680 043-17	
C8-R/LF123K16-42080B	3212 012-360		5680 043-17	
C8-R/LF123L25-42080B	3212 012-360		5680 043-17	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Отрезные лезвия CoroCut® 1-2


Закрепление пластин винтом



	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Зажимной винт	Ключ	
R/LF123E20-21B1	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123E25-25B1	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123F25-21B1	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123F25-25B1	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123G25-25B1	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123G30-21B1	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123G33-25B1	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123H32-25B1	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123M100-45B1	5512 046-01	5680 043-15	
R/LF123M120-93B1	5512 046-01	5680 043-15	
R/LF123R120-93B1	3212 012-311	5680 043-15	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

С пружинным креплением




	Принадлежности	
	3	
Код заказа	Ключ	
N123D15-21A2	5680 058-01	
N123D15-25A2	5680 058-01	
N123E15-21A2	5680 058-01	
N123E20-25A2	5680 058-01	
N123F30-21A2	5680 058-01	
N123F55-25A2	5680 058-01	
N123G30-21A2	5680 058-01	
N123G55-25A2	5680 058-01	
N123H55-25A2	5680 058-01	
N123J55-25A2	5680 058-01	
N123K55-25A2	5680 058-01	

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ОТРЕЗКА И ОБРАБОТКА КАНАВОК Инструмент для наружной обработки

Державки CoroCut® 1-2 QS для отрезки и обработки канавок
Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение

	Комплектующие		Комплектующие для сборки
	1	2	3
Код заказа	Винт	Трубка для подвода СОЖ	Ключ
QS-R/LF123E11-1212BHP	3212 012-259	5692 033-05	5680 043-14
QS-R/LF123E11-1616BHP	3212 012-259	5692 033-05	5680 043-14
QS-R/LF123E17-1616BHP	3212 012-259	5692 033-05	5680 043-14
QS-R/LF123F15-1212BHP	3212 012-259	5692 033-05	5680 043-14
QS-R/LF123F17-1616BHP	3212 012-259	5692 033-05	5680 043-14
QS-R/LF123G17-1616BHP	3212 012-259	5692 033-05	5680 043-14


Дюймовое исполнение

	Комплектующие		Комплектующие для сборки
	1	2	3
Код заказа	Винт	Трубка для подвода СОЖ	Ключ
QS-R/LF123E043-08BHP	3212 012-259	5692 033-05	5680 043-14
QS-R/LF123E043-10BHP	3212 012-259	5692 033-05	5680 043-14
QS-R/LF123E067-10BHP	3212 012-259	5692 033-05	5680 043-14
QS-R/LF123F059-08BHP	3212 012-259	5692 033-05	5680 043-14
QS-R/LF123F067-10BHP	3212 012-259	5692 033-05	5680 043-14
QS-R/LF123G067-10BHP	3212 012-259	5692 033-05	5680 043-14

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Державки CoroCut® 1-2 QS для отрезки и обработки канавок

С пружинным креплением



Метрическое исполнение

	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности			
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Заглушка	Заглушка	Ключ	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	Ключ	
QS-R/LF123E15C2525E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123F20C2525E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123G15C2020E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123G15C2525E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123G20C2525E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123H20C2020E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123H20C2525E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123H25C2525E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123J20C2020E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123J25C2525E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123K25C2525E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123L32C2525E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123M32C2525E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123E20C2020F	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123F20C2020F	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123G20C2020F	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123H25C2020F	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	


Дюймовое исполнение

	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности			
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Заглушка	Заглушка	Ключ	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	Ключ	
QS-R/LF123E063C16E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123F080C16E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123G063C12E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123G063C16E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123G080C16E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123H080C12E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123H100C16E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123J080C12E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123J100C16E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123K100C16E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123L125C16E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123M125C16E	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123E080C12F	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123F080C12F	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123G080C12F	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	
QS-R/LF123H100C12F	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	

Ключи (мм/Торх Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

Державки CoroCut® 1-2 QS для отрезки и обработки канавок
Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
QS-R/LF123D08-1616B	5513 021-04	5680 043-13	
QS-R/LF123D10-1010B	5513 021-07	5680 043-13	
QS-R/LF123D11-1212B	5513 021-04	5680 043-13	
QS-R/LF123D17-1616B	5513 021-04	5680 043-13	
QS-R/LF123E10-1010B	5513 021-07	5680 043-13	
QS-R/LF123E11-1212B	5513 021-04	5680 043-13	
QS-R/LF123E11-1616B	5513 021-04	5680 043-13	
QS-R/LF123E17-1616B	5513 021-04	5680 043-13	
QS-R/LF123F10-1010B	5513 021-07	5680 043-13	
QS-R/LF123F15-1212B	5513 021-04	5680 043-13	
QS-R/LF123F17-1616B	5513 021-04	5680 043-13	
QS-R/LF123G17-1616B	5513 021-04	5680 043-13	


Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
QS-R/LF123D032-10B	5513 021-04	5680 043-13	
QS-R/LF123D039-06B	5513 021-07	5680 043-13	
QS-R/LF123D043-08B	5513 021-04	5680 043-13	
QS-R/LF123D067-10B	5513 021-04	5680 043-13	
QS-R/LF123E039-06B	5513 021-07	5680 043-13	
QS-R/LF123E043-08B	5513 021-04	5680 043-13	
QS-R/LF123E043-10B	5513 021-04	5680 043-13	
QS-R/LF123E067-10B	5513 021-04	5680 043-13	
QS-R/LF123F039-06B	5513 021-07	5680 043-13	
QS-R/LF123F059-08B	5513 021-04	5680 043-13	
QS-R/LF123G067-10B	5513 021-04	5680 043-13	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Державки CoroCut® 1-2 QS для обработки торцевых канавок

С пружинным креплением



Метрическое исполнение

	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности		
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Заглушка	Заглушка	Ключ	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	Ключ
QS-R/LF123G20C2525E-042B	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050
QS-R/LF123G20C2525E-054B	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050
QS-R/LF123G20C2525E-067B	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050
QS-R/LF123G20C2525E-090B	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050
QS-R/LF123G20C2525E-130B	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050
QS-R/LF123H25C2525E-064B	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050
QS-R/LF123H25C2525E-092B	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050
QS-R/LF123H25C2525E-132B	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050
QS-R/LF123H25C2525E-220B	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050
QS-R/LF123H25C2525E-300B	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050

Дюймовое исполнение

	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности		
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Заглушка	Заглушка	Ключ	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	Ключ
QS-R/LF123G075C16E-042B	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050
QS-R/LF123G075C16E-054B	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050
QS-R/LF123G075C16E-067B	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050
QS-R/LF123G080C16E-090B	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050
QS-R/LF123G080C16E-130B	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050
QS-R/LF123H100C16E-064B	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050
QS-R/LF123H100C16E-092B	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050
QS-R/LF123H100C16E-132B	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050
QS-R/LF123H100C16E-220B	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050
QS-R/LF123H100C16E-300B	3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ОТРЕЗКА И ОБРАБОТКА КАНАВОК Инструмент для наружной обработки

Державки CoroCut® 1-2 для отрезки и обработки канавок
С пружинным креплением



Метрическое исполнение


	Комплектующие для сборки	
	1	
Код заказа	Ключ	
R/LF123K25C3232E	5680 069-01	
R/LF123L32C3232E	5680 069-01	
R/LF123M32C3232E	5680 069-01	

Дюймовое исполнение

	Комплектующие для сборки	
	1	
Код заказа	Ключ	
R/LF123K100C20E	5680 069-01	
R/LF123L125C20E	5680 069-01	
R/LF123M125C20E	5680 069-01	

Державки CoroCut® 1-2 для отрезки и обработки канавок

Закрепление пластин винтом




Метрическое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
R/LF123D08-1212B	3212 012-257	5680 043-14	
R/LF123D08-1616B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123D08-1616B-S	5513 021-04	5680 043-13	
R/LF123D08-2020B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123D08-2525B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123D10-1010B-S	5513 021-07	5680 043-13	
R/LF123D11-1212B-S	5513 021-07	5680 043-13	
R/LF123D15-1616B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123D15-2020B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123D15-2525B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123D17-1616B-S	5513 021-04	5680 043-13	
R/LF123E08-1212B	3212 012-257	5680 043-14	
R/LF123E08-1616B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123E08-2020B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123E08-2525B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123E10-1010B-S	5513 021-07	5680 043-13	
R/LF123E11-1212B-S	5513 021-07	5680 043-13	
R/LF123E11-1616B-S	5513 021-04	5680 043-13	
R/LF123E12-1212B	3212 012-257	5680 043-14	
R/LF123E15-1616B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123E15-2020B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123E15-2525B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123E17-1616B-S	5513 021-04	5680 043-13	
R/LF123E17-2020D	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123F10-1010B-S	5513 021-07	5680 043-13	
R/LF123F10-1212B	3212 012-257	5680 043-14	
R/LF123F10-1616B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123F10-2020B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123F10-2525B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123F15-1212B-S	5513 021-07	5680 043-13	
R/LF123F17-1616B-S	5513 021-04	5680 043-13	
R/LF123F17-2020D	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123F17-2525D	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123F20-1616B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123F20-2020B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123F20-2525B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123F20-3225B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123G10-1616B	3212 012-309	5680 043-15	
R/LF123G10-2020B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G10-2525B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G10-3225B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G12-1212B	3212 012-257	5680 043-14	
R/LF123G17-1616B-S	5513 021-04	5680 043-13	
R/LF123G20-1616B	3212 012-309	5680 043-15	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Державки CoroCut® 1-2 для отрезки и обработки канавок

Закрепление пластин винтом




Метрическое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
R/LF123G20-2020B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G20-2525B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G20-3225B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G20-3232B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G22-2020D	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G22-2525D	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123H13-1616B	3212 012-309	5680 043-15	
R/LF123H13-2020BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H13-2525BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H13-3225BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H13-3232BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H22-2020D	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H22-2525D	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H25-1616B	3212 012-309	5680 043-17	
R/LF123H25-2020BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H25-2525BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H25-3225BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H25-3232BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J13-2020BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J13-2525BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J13-3225BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J13-3232BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J22-2525B	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF123J32-2525BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J32-3225BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J32-3232BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K16-2525BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K16-3225BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K16-3232BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K32-2525BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K32-3225BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K32-3232BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123L16-2525BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123L25-2525BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123L25-3225BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123L32-3225BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123L32-3232BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123M32-3232B	5512 044-01	5680 048-07	
R/LF123M32-4040B	5512 044-01	5680 048-07	
R/LF123M50-4040B	5512 046-01	5680 043-15	
R/LF123R32-3232B	5512 044-01	5680 048-07	
R/LF123R32-4040B	5512 044-01	5680 048-07	
R/LF123R50-4040B	5512 046-01	5680 043-15	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Державки CoroCut® 1-2 для отрезки и обработки канавок

Закрепление пластин винтом



Дюймовое исполнение


	Комплектующие		
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
R/LF123D032-08B	3212 012-257	5680 043-14	
R/LF123D032-10B-S	5513 021-04	5680 043-13	
R/LF123D032-12B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123D032-16B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123D039-06B-S	5513 021-07	5680 043-13	
R/LF123D043-08B-S	5513 021-07	5680 043-13	
R/LF123D059-12B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123D059-16B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123D067-10B-S	5513 021-04	5680 043-13	
R/LF123E032-08B	3212 012-257	5680 043-14	
R/LF123E032-10B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123E032-12B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123E032-16B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123E039-06B-S	5513 021-07	5680 043-13	
R/LF123E043-08B-S	5513 021-07	5680 043-13	
R/LF123E043-10B-S	5513 021-04	5680 043-13	
R/LF123E059-08B	3212 012-257	5680 043-14	
R/LF123E059-10B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123E059-12B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123E059-16B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123E067-10B-S	5513 021-04	5680 043-13	
R/LF123E067-12D	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123F039-06B-S	5513 021-07	5680 043-13	
R/LF123F040-10B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123F040-12B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123F040-16B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123F040-20B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123F059-08B-S	5513 021-07	5680 043-13	
R/LF123F067-10B-S	5513 021-04	5680 043-13	
R/LF123F067-12D	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123F067-16D	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123F079-10B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123F079-12B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123F079-16B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123F079-20B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LF123G040-10B	3212 012-309	5680 043-15	
R/LF123G040-12B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G040-16B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G040-20B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G067-10B-S	5513 021-04	5680 043-13	
R/LF123G079-12B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G079-16B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G079-20B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G087-12D	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G087-16D	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123H051-10B	3212 012-309	5680 043-15	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ОТРЕЗКА И ОБРАБОТКА КАНАВОК Инструмент для наружной обработки

Державки CoroCut® 1-2 для отрезки и обработки канавок
Закрепление пластин винтом




Дюймовое исполнение

	Комплектующие		Комплектующие для сборки
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
R/LF123H051-12BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H051-16BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H051-20BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H087-12D	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H087-16D	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H098-12BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H098-16BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H098-20BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J051-16BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J051-20BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J126-16BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J126-20BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J126-24BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K063-16BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K063-20BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K126-16BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K126-20BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K126-24BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123L063-16BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123L100-16BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123L100-20BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123L138-20BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123L138-24BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123M125-20B	5512 044-01	5680 048-07	
R/LF123M125-24B	5512 044-01	5680 048-07	
R/LF123M200-24B	5512 046-01	5680 043-15	
R/LF123R125-20B	5512 044-01	5680 048-07	
R/LF123R125-24B	5512 044-01	5680 048-07	
R/LF123R200-24B	5512 046-01	5680 043-15	
RF123D032-10B	3212 012-259	5680 043-14	
RF123D059-10B	3212 012-259	5680 043-14	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Державки CoroCut® 1-2 для отрезки и обработки канавок

Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение


	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
NF123J25-2525BM	5512 044-01	5680 043-17	
NF123J25-3225BM	5512 044-01	5680 043-17	
NF123M32-4040B	5512 044-01	5680 048-07	
NF123R32-4040B	5512 044-01	5680 048-07	

Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
NF123M125-24B	5512 044-01	5680 048-07	
NF123R125-24B	5512 044-01	5680 048-07	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Державки CoroCut® 1-2 для неглубокой отрезки и обработки канавок
Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
R/LF123G07-1616C	3212 012-309	5680 043-15	
R/LF123G07-2020C	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G07-2525C	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123K08-2020C	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF123K08-2525CM	5512 044-01	5680 043-17	
	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
R/LG123G07-1616C	3212 012-310	5680 043-15	
R/LG123G07-2020C	3212 012-310	5680 043-15	
R/LG123G07-2525C	3212 012-310	5680 043-15	
R/LG123K08-2020C	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123K08-2525CM	5512 044-01	5680 043-17	


Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
R/LF123G028-10C	3212 012-309	5680 043-15	
R/LF123G028-12C	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G028-16C	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123K032-12C	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF123K032-16CM	5512 044-01	5680 043-17	
	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
R/LG123G028-10C	3212 012-310	5680 043-15	
R/LG123G028-12C	3212 012-310	5680 043-15	
R/LG123G028-16C	3212 012-310	5680 043-15	
R/LG123K032-12C	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123K032-16CM	5512 044-01	5680 043-17	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Державки CoroCut® 1-2 для обработки торцевых канавок

Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение


	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
R/LG123H13-2525B-040BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123H13-2525B-052BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123H13-2525B-064BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123H13-2525B-092BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123H13-2525B-132BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123H13-2525B-220BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123H13-2525B-300BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123H20-2525B-064BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123H20-2525B-092BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123H20-2525B-132BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123K20-2525B-058BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123K20-2525B-088BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123K20-2525B-168BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123L20-2525B-050BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123L20-2525B-075BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123L20-2525B-140BM	5512 044-01	5680 043-17	

Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
R/LG123H050-16B-040BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123H050-16B-052BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123H050-16B-064BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123H050-16B-092BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123H050-16B-132BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123H050-16B-220BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123H050-16B-300BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123H079-16B-064BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123H079-16B-092BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123H079-16B-132BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123K079-16B-058BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123K079-16B-088BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123K079-16B-168BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123L079-16B-050BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123L079-16B-075BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LG123L079-16B-140BM	5512 044-01	5680 043-17	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Державки CoroCut® 1-2 для обработки торцевых канавок
Закрепление пластин винтом




Метрическое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
R/LF123G12-2020B-034B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G12-2020B-038B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G12-2525B-034B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G12-2525B-038B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G13-2020B-042B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G13-2020B-054B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G13-2020B-067B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G13-2020B-090B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G13-2020B-130B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G19-2525B-042B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G19-2525B-054B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G22-2525B-067B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G22-2525B-090B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G22-2525B-130B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123H13-2020B-040BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H13-2020B-052BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H13-2020B-064BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H13-2020B-092BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H13-2020B-132BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H13-2020B-220BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H13-2525B-040BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H13-2525B-052BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H13-2525B-064BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H13-2525B-092BM	5512 044-01	5680 043-17	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Державки CoroCut® 1-2 для обработки торцевых канавок

Закрепление пластин винтом




Метрическое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
R/LF123H13-2525B-132BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H13-2525B-220BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H13-2525B-300BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H20-2525B-040BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H20-2525B-052BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H25-2525B-064BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H25-2525B-092BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H25-2525B-132BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H25-2525B-220BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H25-2525B-300BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J13-2525B-040BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J13-2525B-060BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J13-2525B-085BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J13-2525B-120BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J13-2525B-175BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J20-2525B-040BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J20-2525B-180BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J25-2525B-060BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J25-2525B-085BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J25-2525B-120BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J25-2525B-175BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K13-2525B-040BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K13-2525B-058BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K13-2525B-088BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K13-2525B-168BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K20-2525B-040BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K25-2525B-058BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K25-2525B-088BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K25-2525B-168BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K25-2525B-220BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K25-3225B-088BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K25-3225B-168BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K25-3225B-220BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123L15-2525B-075BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123L15-2525B-140BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123L25-2525B-050BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123L28-2525B-075BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123L28-2525B-140BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123L28-3225B-075BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123L28-3225B-140BM	5512 044-01	5680 043-17	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Державки CoroCut® 1-2 для обработки торцевых канавок

Закрепление пластин винтом




Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
R/LF123G047-12B-034B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G047-12B-038B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G047-16B-034B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G050-12B-042B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G050-12B-054B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G050-12B-067B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G050-12B-090B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G050-12B-130B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G075-16B-042B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G075-16B-054B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G075-16B-067B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G087-16B-090B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123G087-16B-130B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LF123H050-16B-040BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H050-16B-052BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H050-16B-064BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H050-16B-092BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H050-16B-132BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H050-16B-220BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H050-16B-300BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H079-16B-040BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H079-16B-052BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H100-16B-064BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H100-16B-092BM	5512 044-01	5680 043-17	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Державки CoroCut® 1-2 для обработки торцевых канавок

Закрепление пластин винтом



Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
R/LF123H100-16B-132BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H100-16B-220BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123H100-16B-300BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J050-16B-040BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J050-16B-060BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J050-16B-085BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J050-16B-120BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J050-16B-175BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J079-16B-040BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J079-16B-180BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J100-16B-060BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J100-16B-085BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J100-16B-120BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123J100-16B-175BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K050-16B-040BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K050-16B-058BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K050-16B-088BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K050-16B-168BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K050-16B-220BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K079-16B-040BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K100-16B-058BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K100-16B-088BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K100-16B-168BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123K100-16B-220BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123L110-16B-075BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123L110-16B-140BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123L110-20B-075BM	5512 044-01	5680 043-17	
R/LF123L110-20B-140BM	5512 044-01	5680 043-17	
RF123G047-16B-038B	3212 012-310	5680 043-15	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

A

B

Державки CoroCut® 1-2 для профильной обработки
Закрепление пластин винтом

C



D

E

Метрическое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
NF123J25-2525BM	5512 044-01	5680 043-17	
NF123J25-3225BM	5512 044-01	5680 043-17	
	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
R/LX123G04-2020B-045	3212 012-309	5680 043-15	
R/LX123G04-2525B-045	3212 012-309	5680 043-15	
R/LX123J05-2020B-045	3212 012-360	5680 043-17	
R/LX123J05-2525B-045	3212 012-360	5680 043-17	
R/LX123J05-3225B-045	3212 012-360	5680 043-17	
R/LX123J16-2525B-070	3212 012-360	5680 043-17	
R/LX123J16-3232B-070	3212 012-360	5680 043-17	
R/LX123L25-2525B-007	3212 012-360	5680 043-17	
R/LX123L25-3232B-007	3212 012-360	5680 043-17	

G

J

Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
R/LX123G016-12B-045	3212 012-309	5680 043-15	
R/LX123G016-16B-045	3212 012-309	5680 043-15	
R/LX123J020-12B-045	3212 012-360	5680 043-17	
R/LX123J020-16B-045	3212 012-360	5680 043-17	
R/LX123J020-20B-045	3212 012-360	5680 043-17	
R/LX123J062-16B-070	3212 012-360	5680 043-17	
R/LX123J062-20B-070	3212 012-360	5680 043-17	
RX123L095-16B-007	3212 012-360	5680 043-17	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

K

M


O

P

Q

Резцовые головки CoroCut® 1-2 для обработки канавок

Закрепление пластин винтом



	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5
Код заказа	Винт	Сопло	Направляющая втулка	Ключ	Ключ для сопел подвода СОЖ
SL70-R/L123G15A-HP	3212 010-312	5691 026-23	5552 058-04	3021 010-040	3021 012-013
SL70-R/L123H30A-HP	3212 010-313	5691 026-23	5552 058-04	3021 010-040	3021 012-013
SL70-R/L123K15A-HP	3214 010-306	5691 026-23	5552 058-04	5680 010-02	174.1-862
SL70-R/L123K30A-HP-M	3212 010-313	5691 026-23	5552 058-04	3021 010-040	174.1-862
SL70-R/L123K45A-HP	3212 010-313	5691 026-23	5552 058-04	3021 010-040	174.1-862
SL70-R/L123L35A-HP-M	3212 010-313	5691 026-23	5552 058-04	3021 010-040	174.1-862
SL70-R/L123L50A-HP	3212 010-313	5691 026-23	5552 058-04	3021 010-040	174.1-862
SL70-R/L123M50A-HP	3212 010-314	5691 026-23	5552 058-04	3021 010-040	174.1-862
SL70-R/L123R65A-HP	3212 010-365	5691 026-23	5552 058-04	3021 010-050	174.1-862

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5
Код заказа	Винт	Сопло	Направляющая втулка	Ключ	Ключ для сопел подвода СОЖ
SL70-R/L123H05RC-HP	3212 010-313	5691 026-23	5552 058-04	3021 010-040	3021 012-013
SL70-R/L123H05LC-HP	3212 010-313	5691 026-23	5552 058-04	3021 010-040	3021 012-013
SL70-R123H05NC-HP	3212 010-313	5691 026-23	5552 058-04	3021 010-040	3021 012-013

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4


Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ОТРЕЗКА И ОБРАБОТКА КАНАВОК Инструмент для наружной обработки

Резцовые головки CoroCut® 1-2 для обработки канавок

Закрепление пластин винтом




	Комплектующие		Комплектующие для сборки
	1	2	3
Код заказа	Винт	Трубка для подвода СОЖ	Ключ
570-25R/L123D12B	3212 012-259	5691 041-01	5680 043-14
570-25R/L123E15B	3212 012-259	5691 041-01	5680 043-14
570-25R/L123F15B	3212 012-259	5691 041-01	5680 043-14
570-25R/L123G18B	3212 012-309	5691 041-01	5680 043-15
570-32R/L123D12B	3212 012-260	5691 041-01	5680 043-14
570-32R/L123E15B	3212 012-260	5691 041-01	5680 043-14
570-32R/L123F15B	3212 012-260	5691 041-01	5680 043-14
570-32R/L123G18B	3212 012-310	5691 041-01	5680 043-15
570-32R/L123H23B	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15
570-32R/L123J18B	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15
570-40R/L123G18B	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15
570-40R/L123H23B	3212 012-311	5691 041-02	5680 043-15
570-40R/L123J18B	3212 012-311	5691 041-02	5680 043-15
570-40R/L123K18B	3212 012-311	5691 041-02	5680 043-15

	Комплектующие		Комплектующие для сборки
	1	2	3
Код заказа	Винт	Трубка для подвода СОЖ	Ключ
570-25R/L123G13C	3212 012-309	5691 041-01	5680 043-15
570-32R/L123G13C	3212 012-310	5691 041-01	5680 043-15
570-32R/L123J18C	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15
570-40R/L123G12C	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15
570-40R/L123K17C	3212 012-311	5691 041-02	5680 043-15

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Резцовые головки CoroCut® 1-2 для обработки торцевых канавок


Закрепление пластин винтом



	Комплектующие		Комплектующие для сборки	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	
570-32R/L123F12B040A	3212 012-260	5691 041-01	5680 043-14	F
570-32R/L123F12B040B	3212 012-260	5691 041-01	5680 043-14	
570-32R/L123F12B054A	3212 012-260	5691 041-01	5680 043-14	G
570-32R/L123F12B054B	3212 012-260	5691 041-01	5680 043-14	
570-32R/L123F15B068A	3212 012-260	5691 041-01	5680 043-14	J
570-32R/L123F15B068B	3212 012-260	5691 041-01	5680 043-14	
570-32R/L123F15B090A	3212 012-260	5691 041-01	5680 043-14	K
570-32R/L123F15B090B	3212 012-260	5691 041-01	5680 043-14	
570-32R/L123F15B130A	3212 012-260	5691 041-01	5680 043-14	M
570-32R/L123F15B130B	3212 012-260	5691 041-01	5680 043-14	
570-32R/L123G12B034A	3212 012-310	5691 041-01	5680 043-15	O
570-32R/L123G12B034B	3212 012-310	5691 041-01	5680 043-15	
570-32R/L123G15B042A	3212 012-310	5691 041-01	5680 043-15	P
570-32R/L123G15B042B	3212 012-310	5691 041-01	5680 043-15	
570-32R/L123G15B054A	3212 012-310	5691 041-01	5680 043-15	Q
570-32R/L123G15B054B	3212 012-310	5691 041-01	5680 043-15	
570-32R/L123G18B067A	3212 012-310	5691 041-01	5680 043-15	
570-32R/L123G18B067B	3212 012-310	5691 041-01	5680 043-15	
570-32R/L123G18B090A	3212 012-310	5691 041-01	5680 043-15	
570-32R/L123G18B090B	3212 012-310	5691 041-01	5680 043-15	
570-32R/L123G18B130A	3212 012-310	5691 041-01	5680 043-15	
570-32R/L123G18B130B	3212 012-310	5691 041-01	5680 043-15	
570-32R/L123G18B300A	3212 012-310	5691 041-01	5680 043-15	
570-32R/L123G18B300B	3212 012-310	5691 041-01	5680 043-15	
570-32R/L123H18B040A	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123H18B040B	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123H18B052A	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123H18B052B	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123H18B064A	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123H18B064B	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123H18B092A	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123H18B092B	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123H18B132A	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123H18B132B	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123H18B220A	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123H18B220B	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123H18B300A	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123H18B300B	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123J18B040B	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123J18B060B	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123J18B085B	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123J18B120B	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123J18B175B	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123J18B180B	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123K18B040B	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123K18B058B	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123K18B088B	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123K18B168B	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L123K18B220B	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Резцовые головки CoroCut® 1-2 для обработки торцевых канавок
Закрепление пластин винтом




	Комплектующие		Комплектующие для сборки	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	
570-40R/L123H18B040A	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123H18B040B	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123H18B052A	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123H18B052B	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123H18B064A	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123H18B064B	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123H18B092A	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123H18B092B	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123H18B132A	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123H18B132B	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123H18B220A	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123H18B220B	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123H18B300A	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123H18B300B	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123J18B040A	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123J18B040B	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123J18B060A	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123J18B060B	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123J18B085A	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123J18B085B	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123J18B120A	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123J18B120B	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123J18B175A	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123J18B175B	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123J18B180A	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123J18B180B	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123K18B040A	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123K18B040B	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123K18B058A	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123K18B058B	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123K18B088A	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123K18B088B	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123K18B168A	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123K18B168B	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123K18B220A	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	
570-40R/L123K18B220B	3212 012-311	5691 041-01	5680 043-15	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Расточные оправки CoroCut® 1-2 для обработки канавок

Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение


	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Зажимной винт	Ключ	
R/LAG123D04-16B	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG123D05-20B	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG123E05-20B	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG123E07-25B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LAG123E09-32B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LAG123G06-20B	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG123G07-25B	3212 012-309	5680 043-15	
R/LAG123G09-32B	3212 012-309	5680 043-15	
R/LAG123G11-40B	3212 012-309	5680 043-15	
R/LAG123H07-25B	3212 012-309	5680 043-15	
R/LAG123H10-32B	3212 012-359	5680 043-17	
R/LAG123H11-40B	3212 012-360	5680 043-17	
R/LAG123H13-50B	3212 012-360	5680 043-17	
R/LAG123J08-25B	3212 012-309	5680 043-15	
R/LAG123J11-32B	3212 012-359	5680 043-17	
R/LAG123J11-40B	3212 012-360	5680 043-17	
R/LAG123J13-50B	3212 012-360	5680 043-17	
R/LAG123K11-40B	3212 012-360	5680 043-17	
R/LAG123K13-50B	3212 012-360	5680 043-17	

Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Зажимной винт	Ключ	
R/LAG123D016-10B	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG123D020-12B	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG123E020-12B	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG123E028-16B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LAG123E035-20B	3212 012-259	5680 043-14	
R/LAG123G024-12B	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG123G030-16B	3212 012-309	5680 043-15	
R/LAG123G037-20B	3212 012-309	5680 043-15	
R/LAG123G043-24B	3212 012-310	5680 043-15	
R/LAG123H030-16B	3212 012-309	5680 043-15	
R/LAG123H039-20B	3212 012-359	5680 043-17	
R/LAG123H043-24B	3212 012-360	5680 043-17	
R/LAG123H051-32B	3212 012-360	5680 043-17	
R/LAG123J031-16B	3212 012-309	5680 043-15	
R/LAG123J045-20B	3212 012-359	5680 043-17	
R/LAG123J045-24B	3212 012-360	5680 043-17	
R/LAG123J051-32B	3212 012-360	5680 043-17	
R/LAG123K043-24B	3212 012-360	5680 043-17	
R/LAG123K053-32B	3212 012-360	5680 043-17	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Расточные оправки CoroCut® 1-2 для профильной обработки
Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Зажимной винт	Ключ	
R/LAX123J25-40B-020	5512 044-01	5680 043-17	
R/LAX123L25-40B-020	5512 044-01	5680 043-17	


Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Зажимной винт	Ключ	
R/LAX123J094-24B-020	5512 044-01	5680 043-17	
R/LAX123L094-24B-020	5512 044-01	5680 043-17	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Резцовые головки CoroCut® 1-2 для обработки канавок

Закрепление пластин винтом




	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Направляющая втулка	Ключ	
SL70-R/LG123H06C	3212 020-363	5552 058-04	3021 010-050	
SL70-R/LG123L09C	3212 020-363	5552 058-04	3021 010-050	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

ОТРЕЗКА И ОБРАБОТКА КАНАВОК Инструмент для наружной обработки

Отрезные лезвия CoroCut® QD

С пружинным креплением



Односторонние отрезные лезвия

	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности		
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Заглушка	Проставка	Ключ	Ключ	Ключ	
QD-NN1G60C25A	5643 028-01	5645 040-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-030	
QD-NN1H36C21A	5643 028-01	5645 040-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-030	
QD-NN1H60C25A	5643 028-01	5645 040-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-030	
QD-NR1E26C25A	5643 028-01	5645 040-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-030	
QD-NR1F33C25A	5643 028-01	5645 040-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-030	
QD-NR1F33C21D	5643 028-01	5645 040-02	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-030	


Двусторонние отрезные лезвия

	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности		
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Заглушка	Проставка	Ключ	Ключ	Ключ	
QD-NR2E26C25A	5643 028-01	5645 040-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-030	
QD-NR2F33C25A	5643 028-01	5645 040-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-030	
QD-NN2G36C21A	5643 028-01	5645 040-02	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-030	
QD-NN2G60C25A	5643 028-01	5645 040-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-030	
QD-NN2G80C45A	5643 028-01	5645 040-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-030	
QD-NN2H60C25A	5643 028-01	5645 040-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-030	
QD-NN2H80C45A	5643 028-01	5645 040-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-030	
QD-NN2J60C25A	5643 028-01	5645 040-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-030	
QD-NN2J80C45A	5643 028-01	5645 040-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-030	
QD-NN2K60C25A	5643 028-01	5645 040-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-030	
QD-NN2K80C45A	5643 028-01	5645 040-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-030	
QD-NR2E26C21D	5643 028-01	5645 040-02	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-030	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Отрезные лезвия CoroCut® QD

С пружинным креплением



Односторонние отрезные лезвия

	Комплектующие для сборки		Принадлежности
	1	2	
Код заказа	Ключ	Ключ	
QD-NN1F33-25A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-NN1G60-25A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-NN1H36-21A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-NN1H60-25A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-NR1E26-25A	5680 068-01	5680 069-02	

Двусторонние отрезные лезвия


	Комплектующие для сборки		Принадлежности
	1	2	
Код заказа	Ключ	Ключ	
QD-NR2E26-25A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-NN2F33-21A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-NN2F33-25A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-NN2G36-21A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-NN2G60-25A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-NN2G80-45A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-NN2H60-25A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-NN2H80-45A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-NR2E26-21D	5680 068-01	5680 069-02	

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ОТРЕЗКА И ОБРАБОТКА КАНАВОК Инструмент для наружной обработки


Отрезные лезвия CoroCut® QD
С пружинным креплением



Односторонние отрезные лезвия

	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Ключ	Ключ	
QD-LL1E26C25A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-LL1F33C25A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-LL1G33C25A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-LL1H40C25A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-LR1E26C25A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-LR1F33C25A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-LR1G33C25A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-LR1H40C25A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-RL1E26C25A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-RL1F33C25A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-RL1G33C25A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-RL1H40C25A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-RR1E26C25A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-RR1F33C25A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-RR1G33C25A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-RR1H40C25A	5680 068-01	5680 069-02	
	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Ключ	Ключ	
QD-LL1E26C21D	5680 068-01	5680 069-02	
QD-LL1F26C21D	5680 068-01	5680 069-02	
QD-LL1G26C21D	5680 068-01	5680 069-02	
QD-LL1G33C21D	5680 068-01	5680 069-02	
QD-LR1E26C21D	5680 068-01	5680 069-02	
QD-LR1F26C21D	5680 068-01	5680 069-02	
QD-LR1G33C21D	5680 068-01	5680 069-02	
QD-RL1E26C21D	5680 068-01	5680 069-02	
QD-RL1F26C21D	5680 068-01	5680 069-02	
QD-RL1G33C21D	5680 068-01	5680 069-02	
QD-RR1E26C21D	5680 068-01	5680 069-02	
QD-RR1F26C21D	5680 068-01	5680 069-02	
QD-RR1G26C21D	5680 068-01	5680 069-02	
QD-RR1G33C21D	5680 068-01	5680 069-02	
	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Ключ	Ключ	
QD-RL1E18C21D2	5680 068-01	5680 069-02	
QD-RL1F18C21D2	5680 068-01	5680 069-02	
QD-RL1G18C21D2	5680 068-01	5680 069-02	
QD-RR1E18C21D2	5680 068-01	5680 069-02	
QD-RR1F18C21D2	5680 068-01	5680 069-02	
QD-RR1G18C21D2	5680 068-01	5680 069-02	

Принадлежности заказываются отдельно

Державки CoroCut® QD QS для отрезки и обработки канавок**С пружинным креплением****Метрическое исполнение**

	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности			
	1	2	3	4	5	6	7
Код заказа	Проставка	Проставка	Ключ	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	Ключ	Ключ
QS-QD-R/LFE20C2020D	3214 013-01	3214 012-01	5680 068-01	5692 010-02	5680 069-02	174.1-864	3021 010-050
QS-QD-R/LFE26C2525D	3214 013-01	3214 012-01	5680 068-01	5692 010-02	5680 069-02	174.1-864	3021 010-050
QS-QD-R/LFF26C2020D	3214 013-01	3214 012-01	5680 068-01	5692 010-02	5680 069-02	174.1-864	3021 010-050
QS-QD-R/LFF26C2525D	3214 013-01	3214 012-01	5680 068-01	5692 010-02	5680 069-02	174.1-864	3021 010-050
QS-QD-R/LFG26C2020D	3214 013-01	3214 012-01	5680 068-01	5692 010-02	5680 069-02	174.1-864	3021 010-050
QS-QD-R/LFG26C2525D	3214 013-01	3214 012-01	5680 068-01	5692 010-02	5680 069-02	174.1-864	3021 010-050
QS-QD-R/LFG33C2525D	3214 013-01	3214 012-01	5680 068-01	5692 010-02	5680 069-02	174.1-864	3021 010-050
QS-QD-R/LFH33C2020D	3214 013-01	3214 012-01	5680 068-01	5692 010-02	5680 069-02	174.1-864	3021 010-050
QS-QD-R/LFH40C2525D	3214 013-01	3214 012-01	5680 068-01	5692 010-02	5680 069-02	174.1-864	3021 010-050
QS-QD-R/LFJ40C2525D	3214 013-01	3214 012-01	5680 068-01	5692 010-02	5680 069-02	174.1-864	3021 010-050
QS-QD-R/LFK40C2525D	3214 013-01	3214 012-01	5680 068-01	5692 010-02	5680 069-02	174.1-864	3021 010-050

Дюймовое исполнение

	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности			
	1	2	3	4	5	6	7
Код заказа	Проставка	Проставка	Ключ	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	Ключ	Ключ
QS-QD-R/LFE0800C12D	3214 013-01	3214 012-01	5680 068-01	5692 010-02	5680 069-02	174.1-864	3021 010-050
QS-QD-R/LFE1000C16D	3214 013-01	3214 012-01	5680 068-01	5692 010-02	5680 069-02	174.1-864	3021 010-050
QS-QD-R/LFF1000C12D	3214 013-01	3214 012-01	5680 068-01	5692 010-02	5680 069-02	174.1-864	3021 010-050
QS-QD-R/LFF1000C16D	3214 013-01	3214 012-01	5680 068-01	5692 010-02	5680 069-02	174.1-864	3021 010-050
QS-QD-R/LFG1000C12D	3214 013-01	3214 012-01	5680 068-01	5692 010-02	5680 069-02	174.1-864	3021 010-050
QS-QD-R/LFG1000C16D	3214 013-01	3214 012-01	5680 068-01	5692 010-02	5680 069-02	174.1-864	3021 010-050
QS-QD-R/LFG1300C16D	3214 013-01	3214 012-01	5680 068-01	5692 010-02	5680 069-02	174.1-864	3021 010-050
QS-QD-R/LFH1300C12D	3214 013-01	3214 012-01	5680 068-01	5692 010-02	5680 069-02	174.1-864	3021 010-050
QS-QD-R/LFH1600C16D	3214 013-01	3214 012-01	5680 068-01	5692 010-02	5680 069-02	174.1-864	3021 010-050
QS-QD-R/LFJ1600C16D	3214 013-01	3214 012-01	5680 068-01	5692 010-02	5680 069-02	174.1-864	3021 010-050
QS-QD-R/LFK1600C16D	3214 013-01	3214 012-01	5680 068-01	5692 010-02	5680 069-02	174.1-864	3021 010-050


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ОТРЕЗКА И ОБРАБОТКА КАНАВОК Инструмент для наружной обработки

Державки CoroCut® QD QS для отрезки и обработки канавок
С пружинным креплением



Метрическое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	Ключ	
QS-QD-R/LFE13C1010S	5692 033-04	5680 068-01	5680 069-02	
QS-QD-R/LFE16C1212S	5692 033-05	5680 068-01	5680 069-02	
QS-QD-R/LFE20C1616S	5692 033-05	5680 068-01	5680 069-02	
QS-QD-R/LFF13C1010S	5692 033-04	5680 068-01	5680 069-02	
QS-QD-R/LFF20C1212S	5692 033-05	5680 068-01	5680 069-02	
QS-QD-R/LFF20C1616S	5692 033-05	5680 068-01	5680 069-02	
QS-QD-R/LFG20C1616S	5692 033-05	5680 068-01	5680 069-02	


Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	Ключ	
QS-QD-R/LFE0500C06S	5692 033-04	5680 068-01	5680 069-02	
QS-QD-R/LFE0625C08S	5692 033-05	5680 068-01	5680 069-02	
QS-QD-R/LFE0800C10S	5692 033-05	5680 068-01	5680 069-02	
QS-QD-R/LFF0500C06S	5692 033-04	5680 068-01	5680 069-02	
QS-QD-R/LFF0800C08S	5692 033-05	5680 068-01	5680 069-02	
QS-QD-R/LFF0800C10S	5692 033-05	5680 068-01	5680 069-02	
QS-QD-R/LFG0800C10S	5692 033-05	5680 068-01	5680 069-02	

Принадлежности заказываются отдельно

Державки CoroCut® QD для отрезки и обработки канавок

С пружинным креплением



Метрическое исполнение

	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Ключ	Ключ	
QD-R/LFE20-2525A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-R/LFF26-2525A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-R/LFG26-2525A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-R/LFH33-2525A	5680 068-01	5680 069-02	
	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Ключ	Ключ	
QD-R/LFE12-0707S	5680 068-01	5680 069-02	
QD-R/LFE20-1616S	5680 068-01	5680 069-02	
QD-R/LFE26-2020S	5680 068-01	5680 069-02	
QD-R/LFF20-1616S	5680 068-01	5680 069-02	
QD-R/LFF26-2020S	5680 068-01	5680 069-02	
QD-R/LFG20-1616S	5680 068-01	5680 069-02	
QD-R/LFG33-2020S	5680 068-01	5680 069-02	
QD-R/LFH33-2020S	5680 068-01	5680 069-02	


Дюймовое исполнение

	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Ключ	Ключ	
QD-LFE0750-16A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-R/LFF1000-16A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-R/LFG1000-16A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-R/LFH1300-16A	5680 068-01	5680 069-02	
QD-RFE0750-16A	5680 068-01	5680 069-02	
	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Ключ	Ключ	
QD-R/LFE0800-10S	5680 068-01	5680 069-02	
QD-R/LFE1000-12S	5680 068-01	5680 069-02	
QD-R/LFF0800-10S	5680 068-01	5680 069-02	
QD-R/LFF1000-12S	5680 068-01	5680 069-02	
QD-R/LFG0800-10S	5680 068-01	5680 069-02	
QD-R/LFG1300-12S	5680 068-01	5680 069-02	
QD-R/LFH1300-12S	5680 068-01	5680 069-02	

Принадлежности заказываются отдельно

Державки CoroCut® QD для отрезки и обработки канавок

С пружинным креплением



Метрическое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Заглушка	Ключ	Ключ	Ключ	
QD-R/LFH33C3232A	5643 018-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-050	
QD-R/LFH45C3232A	5643 018-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-050	
QD-R/LFJ33C3232A	5643 018-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-050	
QD-R/LFJ45C3232A	5643 018-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-050	
QD-R/LFK33C3232A	5643 018-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-050	
QD-R/LFK45C3232A	5643 018-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-050	
	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Заглушка	Ключ	Ключ	Ключ	
QD-R/LFG33C3232D	5643 018-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-050	

Дюймовое исполнение


	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Заглушка	Ключ	Ключ	Ключ	
QD-R/LFH1300C20A	5643 018-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-050	
QD-R/LFH1800C20A	5643 018-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-050	
QD-R/LFJ1300C20A	5643 018-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-050	
QD-R/LFJ1800C20A	5643 018-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-050	
QD-R/LFK1300C20A	5643 018-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-050	
QD-R/LFK1800C20A	5643 018-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-050	
	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Заглушка	Ключ	Ключ	Ключ	
QD-R/LFG1300C20D	5643 018-01	5680 068-01	5680 069-02	3021 010-050	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

Резцовые головки CoroCut® QD для обработки канавок

С пружинным креплением




	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Центрирующая втулка	Ключ	Ключ	
SL-QD-R/LGE22C25	5552 058-02	5680 068-01	5680 069-02	
SL-QD-R/LGE26C32	5638 031-01	5680 068-01	5680 069-02	
SL-QD-R/LGF22C25	5552 058-02	5680 068-01	5680 069-02	
SL-QD-R/LGF26C32	5638 031-01	5680 068-01	5680 069-02	
SL-QD-R/LGG22C25	5552 058-02	5680 068-01	5680 069-02	
SL-QD-R/LGG26C32	5638 031-01	5680 068-01	5680 069-02	
SL-QD-R/LGG32C40	5638 031-01	5680 068-01	5680 069-02	
SL-QD-R/LGH32C32	5638 031-01	5680 068-01	5680 069-02	
SL-QD-R/LGH40C40	5638 031-01	5680 068-01	5680 069-02	
SL-QD-R/LGJ40C40	5638 031-01	5680 068-01	5680 069-02	
SL-QD-R/LGK40C40	5638 031-01	5680 068-01	5680 069-02	

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ОТРЕЗКА И ОБРАБОТКА КАНАВОК Инструмент для наружной обработки

Резцовые головки CoroCut® 3 для отрезки и обработки канавок
Закрепление пластин винтом




	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Сопло	Ключ	Отвертка	
C3-LF123U06-22045BM	5513 020-62	5691 034-01	5680 049-01	5680 046-01	
C3-RF123T06-22045BM	5513 020-62	5691 034-01	5680 049-01	5680 046-01	
C4-LF123U06-27060BM	5513 020-62	5691 034-01	5680 049-01	5680 046-01	
C4-RF123T06-27060BM	5513 020-62	5691 034-01	5680 049-01	5680 046-01	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3
Принадлежности заказываются отдельно

Державки CoroCut® 3 QS для отрезки и обработки канавок

Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Сопло	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	Отвертка	
QS-LF123U06-1010BHP	5513 020-63	5691 026-13	5692 033-04	5680 049-02	5680 046-01	
QS-LF123U06-1212BHP	5513 020-62	5691 026-13	5692 033-05	5680 049-02	5680 046-01	
QS-LF123U06-1616BHP	5513 020-62	5691 026-13	5692 033-05	5680 049-02	5680 046-01	
QS-RF123T06-1010BHP	5513 020-63	5691 026-13	5692 033-04	5680 049-02	5680 046-01	
QS-RF123T06-1212BHP	5513 020-62	5691 026-13	5692 033-05	5680 049-02	5680 046-01	
QS-RF123T06-1616BHP	5513 020-62	5691 026-13	5692 033-05	5680 049-02	5680 046-01	

Дюймовое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Сопло	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	Отвертка	
QS-LF123U023-06BHP	5513 020-63	5691 026-13	5692 033-04	5680 049-02	5680 046-01	
QS-LF123U023-08BHP	5513 020-62	5691 026-13	5692 033-05	5680 049-02	5680 046-01	
QS-LF123U023-10BHP	5513 020-62	5691 026-13	5692 033-05	5680 049-02	5680 046-01	
QS-RF123T023-06BHP	5513 020-63	5691 026-13	5692 033-04	5680 049-02	5680 046-01	
QS-RF123T023-08BHP	5513 020-62	5691 026-13	5692 033-05	5680 049-02	5680 046-01	
QS-RF123T023-10BHP	5513 020-62	5691 026-13	5692 033-05	5680 049-02	5680 046-01	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4


Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Принадлежности заказываются отдельно

ОТРЕЗКА И ОБРАБОТКА КАНАВОК Инструмент для наружной обработки

Державки CoroCut® 3 QS для отрезки и обработки канавок

Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Ключ	Отвертка	
QS-LF123U06-1010B	5513 020-63	5680 049-02	5680 046-01	
QS-LF123U06-1212B	5513 020-62	5680 049-02	5680 046-01	
QS-LF123U06-1616B	5513 020-62	5680 049-02	5680 046-01	
QS-RF123T06-1010B	5513 020-63	5680 049-02	5680 046-01	
QS-RF123T06-1212B	5513 020-62	5680 049-02	5680 046-01	
QS-RF123T06-1616B	5513 020-62	5680 049-02	5680 046-01	


Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Ключ	Отвертка	
QS-LF123U023-06B	5513 020-63	5680 049-02	5680 046-01	
QS-LF123U023-08B	5513 020-62	5680 049-02	5680 046-01	
QS-LF123U023-10B	5513 020-62	5680 049-02	5680 046-01	
QS-RF123T023-06B	5513 020-63	5680 049-02	5680 046-01	
QS-RF123T023-08B	5513 020-62	5680 049-02	5680 046-01	
QS-RF123T023-10B	5513 020-62	5680 049-02	5680 046-01	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Державки CoroCut® 3 для отрезки и обработки канавок

Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности
	1	2	3
Код заказа	Винт	Ключ	Отвертка
LF123U06-1010BM	5513 020-63	5680 049-01	5680 046-01
LF123U06-1212BM	5513 020-62	5680 049-01	5680 046-01
LF123U06-1616BM	5513 020-62	5680 049-01	5680 046-01
LF123U06-2020BM	5513 020-62	5680 049-01	5680 046-01
LF123U06-2525BM	5513 020-62	5680 049-01	5680 046-01
LF123U06-3232BM	5513 020-62	5680 049-01	5680 046-01
RF123T06-1010BM	5513 020-63	5680 049-01	5680 046-01
RF123T06-1212BM	5513 020-62	5680 049-01	5680 046-01
RF123T06-1616BM	5513 020-62	5680 049-01	5680 046-01
RF123T06-2020BM	5513 020-62	5680 049-01	5680 046-01
RF123T06-2525BM	5513 020-62	5680 049-01	5680 046-01
RF123T06-3232BM	5513 020-62	5680 049-01	5680 046-01

Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности
	1	2	3
Код заказа	Винт	Ключ	Отвертка
LF123U023-06BM	5513 020-63	5680 049-01	5680 046-01
LF123U023-08BM	5513 020-62	5680 049-01	5680 046-01
LF123U023-10BM	5513 020-62	5680 049-01	5680 046-01
LF123U023-12BM	5513 020-62	5680 049-01	5680 046-01
LF123U023-16BM	5513 020-62	5680 049-01	5680 046-01
LF123U023-20BM	5513 020-62	5680 049-01	5680 046-01
RF123T023-06BM	5513 020-63	5680 049-01	5680 046-01
RF123T023-08BM	5513 020-62	5680 049-01	5680 046-01
RF123T023-10BM	5513 020-62	5680 049-01	5680 046-01
RF123T023-12BM	5513 020-62	5680 049-01	5680 046-01
RF123T023-16BM	5513 020-62	5680 049-01	5680 046-01
RF123T023-20BM	5513 020-62	5680 049-01	5680 046-01

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно


A

B

ОТРЕЗКА И ОБРАБОТКА КАНАВОК Инструмент для наружной обработки

Резцовые головки CoroCut® 3 для обработки канавок
Закрепление пластин винтом

C



D

E

	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	
Код заказа	Зажимной винт	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	Отвертка	
570-25L123T06B	5513 020-62	5691 041-01	5680 049-02	5680 046-01	
570-25R123U06B	5513 020-62	5691 041-01	5680 049-02	5680 046-01	
570-32L123T06B	5513 020-62	5691 041-01	5680 049-02	5680 046-01	
570-32R123U06B	5513 020-62	5691 041-01	5680 049-02	5680 046-01	
570-40L123T06B	5513 020-62	5691 041-01	5680 049-02	5680 046-01	
570-40R123U06B	5513 020-62	5691 041-01	5680 049-02	5680 046-01	

G

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

J

K

M


O

P

Q

Державки CoroCut® XS QS для отрезки и обработки канавок

Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт пластины	Сопло	Трубка для подвода СОЖ	Отвертка	
QS-SMALL1012E3HP	5513 027-01	5691 026-13	5692 033-04	5680 046-01	
QS-SMALR/L1212E3HP	5513 027-01	5691 026-13	5692 033-05	5680 046-01	
QS-SMALR/L1616E3HP	5513 027-01	5691 026-13	5692 033-05	5680 046-01	
QS-SMALR1012E3HP	5513 027-01	5691 026-13	5692 033-04	5680 046-01	

Дюймовое исполнение


	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт пластины	Сопло	Трубка для подвода СОЖ	Отвертка	
QS-SMALL06083XHP	5513 027-01	5691 026-13	5692 033-04	5680 046-01	
QS-SMALR/L083XHP	5513 027-01	5691 026-13	5692 033-05	5680 046-01	
QS-SMALR/L103XHP	5513 027-01	5691 026-13	5692 033-05	5680 046-01	
QS-SMALR06083XHP	5513 027-01	5691 026-13	5692 033-04	5680 046-01	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ОТРЕЗКА И ОБРАБОТКА КАНАВОК Инструмент для наружной обработки

Державки CoroCut® XS QS для отрезки и обработки канавок
Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Отвертка	
QS-SMALR/L 1010E3	5513 027-01	5680 046-01	
QS-SMALR/L 1212E3	5513 027-01	5680 046-01	
QS-SMALR/L 1616E3	5513 027-01	5680 046-01	
QS-SMALR 1010E-X	5513 027-02	5680 046-01	
QS-SMALR 1212E-X	5513 027-02	5680 046-01	


Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Отвертка	
QS-SMALR 083X	5513 027-01	5680 046-01	
QS-SMALR 083X-X	5513 027-02	5680 046-01	
QS-SMALR 103X	5513 027-01	5680 046-01	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4

CoroCut® XS

Закрепление пластин винтом




Метрическое исполнение

	Комплектующие		Комплектующие для сборки
	1	2	
Код заказа	Винт	Отвертка	
SMALR/L 1010K 3	5513 027-01	5680 046-01	
SMALR/L 1212K 3	5513 027-01	5680 046-01	
SMALR/L 1616K 3	5513 027-01	5680 046-01	
SMALR 1010K 3-X	5513 027-02	5680 046-01	
SMALR 1212K 3-X	5513 027-02	5680 046-01	

Дюймовое исполнение

	Комплектующие		Комплектующие для сборки
	1	2	
Код заказа	Винт	Отвертка	
SMALR/L 08C3	5513 027-01	5680 046-01	
SMALR/L 10C3	5513 027-01	5680 046-01	
SMALR 08C 3-X	5513 027-02	5680 046-01	



	Комплектующие		Комплектующие для сборки
	1	2	3
Код заказа	Винт	Трубка для подвода СОЖ	Отвертка
570-25R/LSMAL3	5513 027-01	5691 041-01	5680 046-01
570-32R/LSMAL3	5513 027-01	5691 041-01	5680 046-01


Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4

A

B

Державки T-Max® Q-Cut для обработки торцевых канавок
Закрепление пластин винтом

C



D

E

Метрическое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Зажимной винт	Ключ	
R/LF151.37-2525-023B50	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-2525-024B25	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-2525-025B40	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-2525-027B30	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-2525-029B25	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-2525-030B40	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-2525-032B30	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-2525-034B25	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-2525-038B50	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-2525-042B30	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-2525-044B25	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-2525-045B40	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-2525-058B50	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-2525-062B30	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-2525-064B25	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-2525-070B40	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-2525-088B50	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-2525-090B40	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-2525-112B30	3212 012-360	5680 043-17	
	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
R/LG151.37-2525-023B50	3212 012-360	5680 043-17	
R/LG151.37-2525-027B30	3212 012-360	5680 043-17	
R/LG151.37-2525-032B30	3212 012-360	5680 043-17	
R/LG151.37-2525-038B50	3212 012-360	5680 043-17	
R/LG151.37-2525-042B30	3212 012-360	5680 043-17	

G

J

K

M

Ключи (мм/Tox Plus) см. на стр. P4


O

P

Q

Державки T-Max® Q-Cut для обработки торцевых канавок

Закрепление пластин винтом




Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Зажимной винт	Ключ	
R/LF151.37-16-023B50	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-16-024B25	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-16-025B40	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-16-027B30	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-16-029B25	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-16-034B25	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-16-042B30	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-16-044B25	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-16-045B40	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-16-058B50	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-16-062B30	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-16-064B25	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-16-070B40	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-16-088B50	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-16-090B40	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-16-094B25	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-16-112B30	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-16-132B25	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-16-030B40	3212 012-360	5680 043-17	
RF151.37-16-032B30	3212 012-360	5680 043-17	
R/LF151.37-16-038B50	3212 012-360	5680 043-17	
	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
R/LG151.37-16-023B50	3212 012-360	5680 043-17	
R/LG151.37-16-027B30	3212 012-360	5680 043-17	
R/LG151.37-16-032B30	3212 012-360	5680 043-17	
R/LG151.37-16-038B50	3212 012-360	5680 043-17	
R/LG151.37-16-042B30	3212 012-360	5680 043-17	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Резцовые головки T-Max® Q-Cut для обработки торцевых канавок
Закрепление пластин винтом




	Комплектующие		Комплектующие для сборки	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	
570-32R/L 151.3-023A50	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L 151.3-024A25	3212 012-260	5691 041-01	5680 043-14	
570-32R/L 151.3-025A40	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L 151.3-027A30	3212 012-310	5691 041-03	5680 043-15	
570-32R/L 151.3-029A25	3212 012-260	5691 041-01	5680 043-14	
570-32R/L 151.3-030A40	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L 151.3-032A30	3212 012-310	5691 041-03	5680 043-15	
570-32R/L 151.3-038A50	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	

	Комплектующие		Комплектующие для сборки	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	
570-32R/L 151.3-023B50	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L 151.3-024B25	3212 012-260	5691 041-01	5680 043-14	
570-32R/L 151.3-025B40	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L 151.3-027B30	3212 012-310	5691 041-03	5680 043-15	
570-32R/L 151.3-029B25	3212 012-260	5691 041-01	5680 043-14	
570-32R/L 151.3-030B40	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	
570-32R/L 151.3-032B30	3212 012-310	5691 041-03	5680 043-15	
570-32R/L 151.3-038B50	3212 012-310	5691 041-02	5680 043-15	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Расточные оправки T-Max® Q-Cut для обработки торцевых канавок

Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Зажимной винт	Ключ	
R/LAF151.37-25-024A25	3212 012-257	5680 043-14	
R/LAF151.37-25-024A30	3212 012-257	5680 043-14	
R/LAF151.37-25-025A30	3212 012-257	5680 043-14	
R/LAF151.37-40-035A50	3212 012-359	5680 043-17	
R/LAF151.37-40-036A50	3212 012-359	5680 043-17	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

А
В
С
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ОТРЕЗКА И ОБРАБОТКА КАНАВОК Инструмент для внутренней обработки

Расточные оправки T-Max® Q-Cut для обработки канавок

Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Зажимной винт	Ключ	
R/LAG151.32-16M12-20	5512 031-07	5680 043-10	
R/LAG151.32-16M15-25	5512 031-04	5680 043-10	
R/LAG151.32-16M-20	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG151.32-16M-25	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG151.32-20Q16-30	5512 031-04	5680 043-10	
R/LAG151.32-20Q18-40	5512 031-03	5680 043-10	
R/LAG151.32-20Q-20	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG151.32-20Q-25	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG151.32-20Q-30	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG151.32-25R-25	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG151.32-25R-30	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG151.32-25R-40	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG151.32-32S-25	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG151.32-32S-30	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG151.32-32S-40	3212 012-359	5680 043-17	
R/LAG151.32-32S-50	3212 012-359	5680 043-17	
R/LAG151.32-40T-40	3212 012-359	5680 043-17	
R/LAG151.32-40T-50	3212 012-359	5680 043-17	
R/LAG151.32-40T-60	3212 012-359	5680 043-17	


Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Зажимной винт	Ключ	
R/LAG151.32-D10-20	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG151.32-D10-25	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG151.32-D10M47-20	5512 031-07	5680 043-10	
R/LAG151.32-D10M59-25	5512 031-04	5680 043-10	
R/LAG151.32-D12-20	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG151.32-D12-25	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG151.32-D12-30	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG151.32-D12-M59-25	5512 031-04	5680 043-10	
R/LAG151.32-D12Q63-30	5512 031-04	5680 043-10	
R/LAG151.32-D12Q71-40	5512 031-03	5680 043-10	
R/LAG151.32-D16-25	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG151.32-D16-30	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG151.32-D20-25	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG151.32-D20-40	3212 012-359	5680 043-17	
R/LAG151.32-D24-40	3212 012-359	5680 043-17	
R/LAG151.32-D24-50	3212 012-359	5680 043-17	
R/LAG151.32-D16-40	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG151.32-D20-30	5512 031-03	5680 043-13	
R/LAG151.32-D20-50	3212 012-359	5680 043-17	
R/LAG151.32-D24-60	3212 012-359	5680 043-17	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Резцовые головки T-Max® Q-Cut для обработки канавок

Закрепление пластин винтом



	Комплектующие			Комплектующие для сборки
	1	2	3	4
Код заказа	Зажимной винт	Трубка для подвода СОЖ	Гайка	Ключ
570-25R/L151.3-08-20	5513 017-03	5691 041-01	5534 021-01	5680 049-02
570-25R/L151.3-08-25	5513 017-03	5691 041-01	5534 021-01	5680 049-02
570-25R/L151.3-08-30	5513 017-03	5691 041-03	5534 021-01	5680 049-02
570-32R/L151.3-07-25	5513 017-03	5691 041-01	5534 021-01	5680 049-02
570-32R/L151.3-08-20	5513 017-03	5691 041-01	5534 021-01	5680 049-02
570-32R/L151.3-08-30	5513 017-03	5691 041-03	5534 021-01	5680 049-02
570-32R/L151.3-10-40	5513 017-03	5691 041-03	5534 021-01	5680 049-02
570-32R/L151.3-10-50	5513 017-03	5691 041-03	5534 021-01	5680 049-02
570-32R/L151.3-13-60	5513 017-03	5691 041-03	5534 021-01	5680 049-02
570-40R/L151.3-06-30	5513 017-03	5691 041-03	5534 021-01	5680 049-02
570-40R/L151.3-09-40	5513 017-03	5691 041-03	5534 021-01	5680 049-02
570-40R/L151.3-09-50	5513 017-03	5691 041-03	5534 021-01	5680 049-02
570-40R/L151.3-12-60	5513 017-03	5691 041-03	5534 021-01	5680 049-02


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

A

B

Державки Bear Paw для обработки канавок
Закрепление пластин винтом

C



D

E

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт пластины	Ключ	
BPGR/L 50024	5513 020-29	5680 049-01	
BPGR/L 62524	5513 020-29	5680 049-01	
BPGR/L 75024	5513 020-26	5680 043-14	
BPGN 50020	5513 020-29	5680 043-13	
BPGN 62520	5513 020-29	5680 049-01	
BPGN 75024	5513 020-26	5680 043-14	

G

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт пластины	Ключ	
BPR/L151.2-45 500	5513 020-29	5680 043-13	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

J

K


M

O

P

Q


Расточные оправки CoroThread® 266 для обработки канавок
Закрепление пластин винтом



	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	4	
Код заказа	Винт	Ключ	
254R/LKF-16-16	5513 020-02	5680 049-05	
254R/LKF-20-22	5513 020-07	5680 043-14	
254R/LKF-16-16-R	5513 020-02	5680 049-05	
254R/LKF-20-22-R	5513 020-07	5680 043-14	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Расточные оправки T-Max® U-Lock для обработки канавок
Закрепление пластин винтом



	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт пластины	Ключ	
R154.0KF-16-1220-11B	5513 020-03	5680 051-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4