


ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Резцовые головки T-Max® P для точения
Прижим рычагом за отверстия




	Комплектующие						Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
C4-PCLNR/L-27050-12HP	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C5-PCLNR/L-35060-12HP	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C5-PCLNR/L-35060-16HP	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	5691 026-03	174.1-864	
C6-PCLNR/L-45065-12HP	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C6-PCLNR/L-45065-16HP	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	5691 026-03	174.1-864	
C6-PCLNR/L-45065-19HP	174.3-842M	174.3-822M	171.31-851M	174.3-862	5691 026-03	3021 010-040	
C6-PCLNR/L-45165-12HP	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C8-PCLNR/L-55080-12HP	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C8-PCLNR/L-55080-16HP	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	5691 026-03	174.1-864	
C8-PCLNR/L-55080-19HP	174.3-842M	174.3-822M	171.31-851M	174.3-862	5691 026-03	3021 010-040	
C10-PCLNR/L-68110-19HP	174.3-842M	174.3-822M	171.31-851M	174.3-862	5691 026-03	3021 010-040	
	Комплектующие						Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
C4-PCMNN-00095-12HP	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C5-PCMNN-00115-12HP	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C6-PCMNN-00115-12HP	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C8-PCMNN-00150-12HP	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C10-PCMNN-00110-19HP	174.3-842M	174.3-822M	171.35-851M	174.3-862	5691 026-03	3021 010-040	
	Комплектующие						Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
C6-PCNR/L-35065-16HP	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	5691 026-03	174.1-864	
C6-PCNR/L-35065-19HP	174.3-842M	174.3-822M	171.31-851M	174.3-862	5691 026-03	3021 010-040	
	Комплектующие						Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
C4-PDJNR/L-27050-11HP	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	5691 026-03	174.1-863	
C4-PDJNR/L-27055-15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-850M	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C5-PDJNR/L-35060-11HP	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	5691 026-03	174.1-863	
C5-PDJNR/L-35060-1504HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-855	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C5-PDJNR/L-35060-15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-850M	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C6-PDJNR/L-45065-1504HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-855	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C6-PDJNR/L-45065-15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-850M	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C6-PDJNR/L-45165-15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-850M	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C8-PDJNR/L-55080-1504HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-855	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C8-PDJNR/L-55080-15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-850M	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C10-PDJNR/L-68110-15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	

Ключи (мм/Торх Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.
Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Резцовые головки T-Max® P для точения

Прижим рычагом за отверстие



	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
C6-PDMNR/L-00130-15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C6-PDUNR/L-45065-15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C8-PDUNR/L-55080-15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	

	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
C6-PSDNN-00065-15HP	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	5691 026-03	174.1-864	
C6-PSDNN-00065-19HP	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	5691 026-03	3021 010-040	

	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
C6-PSKNR/L-45065-15HP	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	5691 026-03	174.1-864	
C6-PSKNR/L-45065-19HP	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	5691 026-03	3021 010-040	
C8-PSKNR/L-55080-19HP	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	5691 026-03	3021 010-040	

	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
C6-PSRNR/L-35065-15HP	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	5691 026-03	174.1-864	
C6-PSRNR/L-35065-19HP	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	5691 026-03	3021 010-040	
C8-PSRNR/L-45080-19HP	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	5691 026-03	3021 010-040	

	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
C4-PSSNR/L-27042-12HP	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C5-PSSNR/L-35050-15HP	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	5691 026-03	174.1-864	
C5-PSSNR/L-35052-12HP	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C6-PSSNR/L-45052-19HP	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	5691 026-03	3021 010-040	
C6-PSSNR/L-45054-15HP	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	5691 026-03	174.1-864	
C6-PSSNR/L-45056-12HP	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C6-PSSNR/L-45156-12HP	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C8-PSSNR/L-55080-12HP	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 026-03	174.1-864	
C8-PSSNR/L-55080-19HP	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	5691 026-03	3021 010-040	
C10-PSSNR/L-68092-19HP	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	5691 026-03	3021 010-040	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Резцовые головки T-Max® P для точения

Прижим повышенной жесткости



	Комплектующие					Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Узел прихвата	Сопло	Ключ	
C3-DCLNR/L-22045-12	5513 020-02	5322 236-03	5412 028-021		5680 049-01	
C4-DCKNR/L-27050-12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5691 034-01	5680 049-01	
C4-DCLNR/L-27050-09	5513 020-04	5322 236-04	5412 028-011	5691 045-01	5680 051-03	
C4-DCLNR/L-27050-12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C4-DCLNR/L-27055-16	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5691 045-01	5680 043-14	
C4-DCRNR/L-22050-12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5691 034-01	5680 049-01	
C5-DCKNR/L-35060-12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5691 034-02	5680 049-01	
C5-DCKNR/L-35060-16	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5691 034-02	5680 043-14	
C5-DCLNR/L-35060-12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-DCLNR/L-35060-16	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5691 045-01	5680 043-14	
C5-DCLNR/L-35060-19	5513 020-07	5322 236-01	5412 028-041	5691 045-01	5680 043-14	
C5-DCMNN-00105-12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5691 034-02	5680 049-01	
C5-DCRNR/L-27060-12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-DCRNR/L-27060-16	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5691 045-01	5680 043-14	
C5-DCRNR/L-27060-19	5513 020-07	5322 236-01	5412 028-041	5691 034-02	5680 043-14	
C6-DCKNR/L-45065-12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5691 034-02	5680 049-01	
C6-DCKNR/L-45065-16	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5691 034-02	5680 043-14	
C6-DCKNR/L-45065-19	5513 020-07	5322 236-01	5412 028-041	5691 034-02	5680 043-14	
C6-DCLNR/L-45065-12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C6-DCLNR/L-45065-16	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5691 045-01	5680 043-14	
C6-DCLNR/L-45065-19	5513 020-07	5322 236-01	5412 028-041	5691 045-01	5680 043-14	
C6-DCMNN-00090-12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5691 034-03	5680 049-01	
C6-DCMNN-00090-16	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5691 034-03	5680 043-14	
C6-DCMNN-00115-12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5691 034-03	5680 049-01	
C6-DCRNR/L-35065-12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C6-DCRNR/L-35065-16	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5691 045-01	5680 043-14	
C6-DCRNR/L-35065-19	5513 020-07	5322 236-01	5412 028-041	5691 034-03	5680 043-14	
C8-DCLNR/L-55080-12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C8-DCLNR/L-55080-16	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5691 045-01	5680 043-14	
C8-DCLNR/L-55080-19	5513 020-07	5322 236-01	5412 028-041	5691 045-01	5680 043-14	
C8-DCLNR/L-55080-25	5513 020-08	5322 234-05	5412 028-051	5691 045-01	5680 043-15	
C8-DCMNN-00150-16	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5691 034-03	5680 043-14	
C8-DCRNR/L-55080-16	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5691 045-01	5680 043-14	
C8-DCRNR/L-55080-19	5513 020-07	5322 236-01	5412 028-041	5691 045-01	5680 043-14	
C3-DDJNR/L-22045-11	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011		5680 051-03	
C4-DDHNR/L-27055-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C4-DDHNR/L-27055-1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C4-DDJNR/L-27050-11	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5691 034-01	5680 051-03	
C4-DDJNR/L-27055-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5691 034-01	5680 049-01	
C4-DDJNR/L-27055-1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5691 034-01	5680 049-01	
C4-DDNNN-00050-11	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5691 034-01	5680 051-03	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4


Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.

Дополнительные крепёжные наборы см. на стр. A129

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Резцовые головки T-Max® Р для точения

Прижим повышенной жесткости



	Комплектующие					Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Узел прихвата	Сопло	Ключ	
C4-DDNNN-00055-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5691 034-01	5680 049-01	
C4-DDNNN-00055-1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5691 034-01	5680 049-01	
C4-DDUNR/L-27050-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5691 034-02	5680 049-01	
C4-DDUNR/L-27050-1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5691 034-01	5680 049-01	
C5-DDHNR/L-35060-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-DDHNR/L-35060-1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-DDJNR/L-35060-11	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5691 034-02	5680 051-03	
C5-DDJNR/L-35060-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-DDJNR/L-35060-1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-DDMNL-00115-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5691 034-02	5680 049-01	
C5-DDNNN-00060-11	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5691 045-01	5680 051-03	
C5-DDNNN-00060-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-DDNNN-00060-1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-DDUNR/L-35060-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5691 034-02	5680 049-01	
C5-DDUNR/L-35060-1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5691 034-02	5680 049-01	
C6-DDHNR/L-45065-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C6-DDHNR/L-45065-1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C6-DDJNR/L-45065-11	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5691 034-02	5680 051-03	
C6-DDJNR/L-45065-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5691 034-02	5680 049-01	
C6-DDJNR/L-45065-1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5691 034-02	5680 049-01	
C6-DDMNL-00130-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5691 034-03	5680 049-01	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.


Дополнительные крепёжные наборы см. на стр. A129

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Резцовые головки T-Max® P для точения

Прижим повышенной жесткости



	Комплектующие					Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Узел прихвата	Сопло	Ключ	
C6-DDMNL-00130-1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5691 034-03	5680 049-01	
C6-DDMNL-33120-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5691 034-03	5680 049-01	
C6-DDMNL-33120-1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5691 034-03	5680 049-01	
C6-DDNNN-00065-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C6-DDNNN-00065-1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C6-DDUNR/L-45065-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5691 034-03	5680 049-01	
C6-DDUNR/L-45065-1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5691 034-02	5680 049-01	
C8-DDHNR/L-55080-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C8-DDHNR/L-55080-1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C8-DDJNR/L-55080-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5691 034-03	5680 049-01	
C8-DDJNR/L-55080-1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5691 034-03	5680 049-01	
C8-DDMNL-00160-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5691 034-03	5680 049-01	
C8-DDMNL-00160-1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5691 034-03	5680 049-01	
C8-DDNNN-00080-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C8-DDNNN-00080-1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C8-DDUNR/L-55080-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5691 034-03	5680 049-01	
C8-DDUNR/L-55080-1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5691 034-03	5680 049-01	
C4-DRSNR/L-27050-12	5513 020-02	5322 155-02	5412 028-021	5691 034-01	5680 049-01	
C5-DRSNR/L-35060-12	5513 020-02	5322 155-02	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C6-DRSNR/L-45065-12	5513 020-02	5322 155-02	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C3-DSDNN-00048-12	5513 020-02	5322 426-02	5412 028-021		5680 049-01	
C3-DSKNR/L-22040-12	5513 020-02	5322 426-02	5412 028-021	5691 034-01	5680 049-01	
C3-DSRNR/L-19048-12	5513 020-02	5322 426-02	5412 028-021		5680 049-01	
C3-DSSNR/L-22040-12	5513 020-02	5322 426-02	5412 028-021		5680 049-01	
C4-DSDNN-00050-12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5691 034-01	5680 049-01	
C4-DSKNR/L-27050-12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5691 034-01	5680 049-01	
C4-DSRNR/L-22050-12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C4-DSSNR/L-27042-12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5691 034-01	5680 049-01	
C4-DSSNR/L-27045-15	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5691 034-01	5680 043-14	
C5-DSDNN-00060-12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-DSDNN-00060-15	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5691 045-01	5680 043-14	
C5-DSDNN-00065-19	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5691 045-01	5680 043-14	
C5-DSKNR/L-35060-12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5691 034-02	5680 049-01	
C5-DSKNR/L-35060-15	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5691 034-02	5680 043-14	
C5-DSKNR/L-35060-19	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5691 034-02	5680 043-14	
C5-DSRNR/L-27060-12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-DSRNR/L-27060-15	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5691 045-01	5680 043-14	
C5-DSRNR/L-27060-19	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5691 045-01	5680 043-14	
C5-DSSNR/L-35048-19	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5691 034-02	5680 043-14	
C5-DSSNR/L-35050-15	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5691 034-02	5680 043-14	
C5-DSSNR/L-35052-12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5691 034-02	5680 049-01	
C6-DSDNN-00065-12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4


Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.

Дополнительные крепёжные наборы см. на стр. A129

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Резцовые головки T-Max® P для точения

Прижим повышенной жесткости



	Комплектующие				Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5
Код заказа	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Узел прихвата	Сопло	Ключ
C6-DSDNN-00065-15	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5691 045-01	5680 043-14
C6-DSDNN-00070-19	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5691 045-01	5680 043-14
C6-DSKNR/L-45065-12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5691 034-02	5680 049-01
C6-DSKNR/L-45065-15	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5691 034-02	5680 043-14
C6-DSKNR/L-45065-19	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5691 034-02	5680 043-14
C6-DSRNR/L-35065-12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01
C6-DSRNR/L-35065-15	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5691 045-01	5680 043-14
C6-DSRNR/L-35065-19	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5691 045-01	5680 043-14
C6-DSSNR/L-45052-19	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5691 034-02	5680 043-14
C6-DSSNR/L-45054-15	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5691 045-01	5680 043-14
C6-DSSNR/L-45056-12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01
C8-DSDNN-00080-25	5513 020-08	5322 425-07	5412 028-051	5691 045-01	5680 043-15
C8-DSKNR/L-55080-19	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5691 034-03	5680 043-14
C8-DSKNR/L-55080-25	5513 020-08	5322 425-07	5412 028-051	5691 034-03	5680 043-15
C8-DSRNR/L-45080-19	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5691 045-01	5680 043-14
C8-DSRNR/L-45080-25	5513 020-08	5322 425-07	5412 028-051	5691 045-01	5680 043-15
C8-DSSNR/L-55070-25	5513 020-08	5322 425-07	5412 028-051	5691 045-01	5680 043-15
C3-DTFNR/L-22040-16	5513 020-04	5322 316-01	5412 028-011		5680 051-03
C3-DTJNR/L-22040-16	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011		5680 051-03
C4-DTFNR/L-27050-16	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5691 045-01	5680 051-03
C4-DTFNR/L-27050-22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01
C4-DTGNR/L-27050-16	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5691 045-01	5680 051-03
C4-DTGNR/L-27050-22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01
C4-DTJNR/L-27050-16	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5691 045-01	5680 051-03
C4-DTJNR/L-27050-22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01
C4-DTTNR/L-22050-16	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5691 034-01	5680 051-03
C5-DTFNR/L-35060-16	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5691 045-01	5680 051-03
C5-DTFNR/L-35060-22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01
C5-DTGNR/L-35060-16	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5691 045-01	5680 051-03
C5-DTGNR/L-35060-22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01
C5-DTJNR/L-35060-16	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5691 045-01	5680 051-03
C5-DTJNR/L-35060-22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01
C5-DTTNR/L-27060-16	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5691 034-02	5680 051-03
C5-DTTNR/L-27060-22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5691 034-02	5680 049-01
C6-DTFNR/L-45065-16	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5691 045-01	5680 051-03
C6-DTFNR/L-45065-22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01
C6-DTGNR/L-45065-16	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5691 045-01	5680 051-03
C6-DTGNR/L-45065-22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01
C6-DTJNR/L-45065-16	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5691 045-01	5680 051-03
C6-DTJNR/L-45065-22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01
C6-DTJNR/L-45065-27	5513 020-07	5322 315-05	5412 028-031	5691 045-01	5680 043-14
C6-DTTNR/L-35065-22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5691 034-02	5680 049-01

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.


Дополнительные крепежные наборы см. на стр. A129

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Резцовые головки T-Max® P для точения

Прижим повышенной жесткости



	Комплектующие					Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Узел прихвата	Сопло	Ключ	
C4-DVJNR/L-27062-16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5691 034-01	5680 049-01	
C4-DVVNN-00062-16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5691 034-01	5680 049-01	
C5-DVJNR/L-35065-16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5691 034-02	5680 049-01	
C5-DVVNN-00065-16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5691 045-01	5680 049-01	
C6-DVJNR/L-45065-16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5691 034-02	5680 049-01	
C6-DVVNN-00065-16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5691 045-01	5680 049-01	
C8-DVJNR/L-55080-16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5691 034-03	5680 049-01	
C8-DVMNL-00160-16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5691 034-03	5680 049-01	
C8-DVVNN-00080-16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5691 045-01	5680 049-01	
C3-DWLNR/L-22040-06	5513 020-04	5322 328-01	5412 028-011		5680 051-03	
C4-DWLNR/L-27050-06	5513 020-04	5322 328-01	5412 028-011	5691 034-01	5680 051-03	
C4-DWLNR/L-27050-08	5513 020-02	5322 331-12	5412 028-021	5691 034-01	5680 049-01	
C5-DWLNR/L-35060-06	5513 020-04	5322 328-01	5412 028-011	5691 045-01	5680 051-03	
C5-DWLNR/L-35060-08	5513 020-02	5322 331-12	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C6-DWLNR/L-45065-06	5513 020-04	5322 328-01	5412 028-011	5691 045-01	5680 051-03	
C6-DWLNR/L-45065-08	5513 020-02	5322 331-12	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	
C8-DWLNR/L-55080-08	5513 020-02	5322 331-12	5412 028-021	5691 045-01	5680 049-01	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4


Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.

Дополнительные крепёжные наборы см. на стр. A129

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Резцовые головки T-Max® Р для точения

Прижим повышенной жесткости



	Комплектующие				Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Узел прихвата	Сопло	Ключ	
C4-DCLNR/L-27050-12-2	5513 020-02	5322 234-02	5412 032-021	5691 045-01	5680 049-01	
C4-DCRNR/L-22050-12-2	5513 020-02	5322 234-02	5412 032-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-DCLNR/L-35060-12-2	5513 020-02	5322 234-02	5412 032-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-DCLNR/L-35060-16-2	5513 020-07	5322 234-04	5412 034-031	5691 045-01	5680 043-14	
C5-DCRNR/L-27060-12-2	5513 020-02	5322 234-02	5412 032-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-DCRNR/L-27060-16-2	5513 020-07	5322 234-04	5412 034-031	5691 045-01	5680 043-14	
C6-DCLNR/L-45065-12-2	5513 020-02	5322 234-02	5412 032-021	5691 045-01	5680 049-01	
C6-DCLNR/L-45065-16-2	5513 020-07	5322 234-04	5412 034-031	5691 045-01	5680 043-14	
C6-DCRNR/L-35065-12-2	5513 020-02	5322 234-02	5412 032-021	5691 045-01	5680 049-01	
C6-DCRNR/L-35065-16-2	5513 020-07	5322 234-04	5412 034-031	5691 045-01	5680 043-14	
C5-DDJNR/L-35060-15-2	5513 020-02	5322 266-03	5412 032-021	5691 045-01	5680 049-01	
C6-DDJNR/L-45065-15-2	5513 020-02	5322 266-03	5412 032-021	5691 045-01	5680 049-01	
C4-DSDNN-00050-12-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5691 034-01	5680 049-01	
C4-DSKNR/L-27050-12-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5691 045-01	5680 049-01	
C4-DSRNR/L-22050-12-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5691 045-01	5680 049-01	
C4-DSSNR/L-27042-12-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-DSDNN-00060-12-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-DSKNR/L-35060-12-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-DSRNR/L-27060-12-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-DSSNR/L-35052-12-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5691 045-01	5680 049-01	
C6-DSDNN-00065-12-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5691 045-01	5680 049-01	
C6-DSKNR/L-45065-12-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5691 045-01	5680 049-01	
C6-DSRNR/L-35065-12-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5691 045-01	5680 049-01	
C6-DSSNR/L-45056-12-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5691 045-01	5680 049-01	
C4-DTGNR/L-27050-22-2	5513 020-02	5322 315-04	5412 032-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-DTGNR/L-35060-22-2	5513 020-02	5322 315-04	5412 032-021	5691 045-01	5680 049-01	
C6-DTGNR/L-45065-22-2	5513 020-02	5322 315-04	5412 032-021	5691 045-01	5680 049-01	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.


Дополнительные крепёжные наборы см. на стр. A129

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Резцовые головки T-Max® P для точения

Прижим рычагом за отверстие




	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
C3-PCLNR/L-22040-12	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 034-01	174.1-864	
C4-PCLNR/L-27050-12	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 034-01	174.1-864	
C4-PCLNR/L-27050-16	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	5691 034-01	174.1-864	
C5-PCLNR/L-35060-12	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 034-02	174.1-864	
C5-PCLNR/L-35060-16	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	5691 034-02	174.1-864	
C5-PCLNR/L-35060-19	174.3-842M	174.3-822M	171.31-851M	174.3-862	5691 034-02	3021 010-040	
C6-PCLNR/L-45065-12	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 034-02	174.1-864	
C6-PCLNR/L-45065-16	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	5691 034-02	174.1-864	
C6-PCLNR/L-45065-19	174.3-842M	174.3-822M	171.31-851M	174.3-862	5691 034-02	3021 010-040	
C8-PCLNR/L-55080-12	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 034-03	174.1-864	
C8-PCLNR/L-55080-16	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	5691 034-03	174.1-864	
C8-PCLNR/L-55080-19	174.3-842M	174.3-822M	171.31-851M	174.3-862	5691 034-03	3021 010-040	
C8-PCLNR/L-55080-25	174.3-844M	174.3-827	5322 230-01	174.3-865	5691 034-03	3021 010-050	
C10-PCLNR/L-68110-25	174.3-844M	174.3-827	5322 230-01	174.3-865	5691 034-03	3021 010-050	
	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
C5-PCNRN/L-27060-12	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 034-02	174.1-864	
C5-PCNRN/L-27060-16	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	5691 034-02	174.1-864	
C5-PCNRN/L-27060-19	174.3-842M	174.3-822M	171.31-851M	174.3-862	5691 034-02	3021 010-040	
C6-PCNRN/L-35065-12	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 034-02	174.1-864	
C6-PCNRN/L-35065-16	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	5691 034-02	174.1-864	
C6-PCNRN/L-35065-19	174.3-842M	174.3-822M	171.31-851M	174.3-862	5691 034-02	3021 010-040	
	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
C3-PDJNR/L-22045-11	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	5691 034-01	170.3-860	
C4-PDJNR/L-27050-11	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	5691 034-01	170.3-860	
C4-PDJNR/L-27055-15	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5691 034-01	174.1-864	
C5-PDJNR/L-35060-11	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	5691 034-02	170.3-860	
C5-PDJNR/L-35060-15	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5691 034-02	174.1-864	
C6-PDJNR/L-45065-11	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	5691 034-02	170.3-860	
C6-PDJNR/L-45065-15	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5691 034-02	174.1-864	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

Резцовые головки T-Max® P для точения

Прижим рычагом за отверстие



Комплектующие						Комплектующие для сборки
Код заказа	1 Рычаг	2 Винт	3 Опорная пластина	4 Втулка опорной пластины	5 Сопло	6 Ключ
C6-PRSCR/L-45065-25	176.39-844	174.3-832	176.39-854	174.3-862	5691 034-02	3021 010-040
C8-PRSCR/L-55080-20	176.39-843	174.3-825	176.39-853	174.3-864	5691 034-03	174.1-864
C8-PRSCR/L-55080-25	176.39-844	174.3-832	176.39-854	174.3-862	5691 034-03	3021 010-040
C8-PRSCR/L-55080-32	176.39-845	174.3-827	176.39-855	174.3-865	5691 034-03	3021 010-050
C10-PRSCR/L-68110-25	176.39-844	174.3-832	176.39-854	174.3-862	5691 034-03	3021 010-040
C10-PRSCR/L-68110-32	176.39-845	174.3-827	176.39-855	174.3-865	5691 034-03	3021 010-050

Комплектующие						Комплектующие для сборки
Код заказа	1 Рычаг	2 Винт	3 Опорная пластина	4 Втулка опорной пластины	5 Сопло	6 Ключ
C6-PRDCN-00065-25A	176.39-844	174.3-832	176.39-854	174.3-862	5691 034-02	3021 010-040
C8-PRDCN-00080-25A	176.39-844	174.3-832	176.39-854	174.3-862	5691 034-03	3021 010-040
C8-PRDCN-00080-32A	176.39-845	174.3-827	176.39-855	174.3-865	5691 034-03	3021 010-050
C10-PRDCN-00110-25	176.39-844	174.3-832	176.39-854	174.3-862	5691 034-03	3021 010-040
C10-PRDCN-00110-32	176.39-845	174.3-827	176.39-855	174.3-865	5691 034-03	3021 010-050

Комплектующие						Комплектующие для сборки
Код заказа	1 Рычаг	2 Винт	3 Опорная пластина	4 Втулка опорной пластины	5 Сопло	6 Ключ
C4-PSRNR/L-22050-12	174.3-841M	174.3-821	174.3-856	174.3-861	5691 034-01	174.1-864
C4-PSRNR/L-22050-15	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	5691 034-01	174.1-864
C5-PSRNR/L-27060-12	174.3-841M	174.3-821	174.3-856	174.3-861	5691 034-02	174.1-864
C5-PSRNR/L-27060-15	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	5691 034-02	174.1-864
C5-PSRNR/L-27060-19	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	5691 034-02	3021 010-040
C6-PSRNR/L-35065-12	174.3-841M	174.3-821	174.3-856	174.3-861	5691 034-02	174.1-864
C6-PSRNR/L-35065-15	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	5691 034-02	174.1-864
C6-PSRNR/L-35065-19	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	5691 034-02	3021 010-040
C8-PSRNR/L-45080-12	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	5691 034-03	3021 010-040
C8-PSRNR/L-45080-25	174.3-844M	174.3-827	174.3-853M	174.3-865	5691 034-03	3021 010-050
C10-PSRNR/L-58110-25	174.3-844M	174.3-827	174.3-853M	174.3-865	5691 034-03	3021 010-050

Комплектующие						Комплектующие для сборки
Код заказа	1 Рычаг	2 Винт	3 Опорная пластина	4 Втулка опорной пластины	5 Сопло	6 Ключ
C3-PSSNR/L-22032-12	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 034-01	174.1-864
C4-PSSNR/L-27040-15	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	5691 034-01	174.1-864
C4-PSSNR/L-27042-12	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 034-01	174.1-864
C5-PSSNR/L-35048-19	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	5691 034-02	3021 010-040
C5-PSSNR/L-35050-15	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	5691 034-02	174.1-864
C5-PSSNR/L-35052-12	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 034-02	174.1-864
C6-PSSNR/L-45052-19	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	5691 034-02	3021 010-040
C6-PSSNR/L-45054-15	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	5691 034-02	174.1-864
C6-PSSNR/L-45056-12	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 034-02	174.1-864
C10-PSSNR/L-68092-25	174.3-844M	174.3-827	174.3-853M	174.3-865	5691 034-03	3021 010-050

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4


Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Резцовые головки T-Max® P для точения

Прижим рычагом за отверстие



	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
C4-PSDNN-00050-12	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 034-01	174.1-864	
C4-PSDNN-00050-15	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	5691 034-01	174.1-864	
C5-PSDNN-00060-12	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 034-02	174.1-864	
C5-PSDNN-00060-15	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	5691 034-02	174.1-864	
C5-PSDNN-00060-19	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	5691 034-02	3021 010-040	
C6-PSDNN-00065-12	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 034-02	174.1-864	
C6-PSDNN-00065-15	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	5691 034-02	174.1-864	
C6-PSDNN-00065-19	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	5691 034-02	3021 010-040	
C6-PSDNN-00065-25	174.3-844M	174.3-827	174.3-853M	174.3-865	5691 034-02	3021 010-050	
C8-PSDNN-00080-25	174.3-844M	174.3-827	174.3-853M	174.3-865	5691 034-03	3021 010-050	
C10-PSDNN-00110-25	174.3-844M	174.3-827	174.3-853M	174.3-865	5691 034-03	3021 010-050	
	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
C4-PSKNR/L-27050-12	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 034-01	174.1-864	
C4-PSKNR/L-27050-15	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	5691 034-01	174.1-864	
C5-PSKNR/L-35060-12	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 034-02	174.1-864	
C5-PSKNR/L-35060-15	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	5691 034-02	174.1-864	
C5-PSKNR/L-35060-19	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	5691 034-02	3021 010-040	
C6-PSKNR/L-45065-12	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 034-02	174.1-864	
C6-PSKNR/L-45065-15	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	5691 034-02	174.1-864	
C6-PSKNR/L-45065-19	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	5691 034-02	3021 010-040	
C8-PSKNR/L-55080-19	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	5691 034-03	3021 010-040	
C8-PSKNR/L-55080-25	174.3-844M	174.3-827	174.3-853M	174.3-865	5691 034-03	3021 010-050	
C10-PSKNR/L-68110-25	174.3-844M	174.3-827	174.3-853M	174.3-865	5691 034-03	3021 010-050	
	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
C3-PTGNNR/L-22040-16	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	5691 034-01	170.3-860	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Резцовые головки T-Max® Р для точения


Прижим рычагом за отверстие



	Комплектующие						Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	7	
Код заказа	Опорная пластина	Винт	Цилиндрический штифт	Проставка	Винт	Сопло	Ключ	
C10-PLRNR/L-35110-50	5321 235-01	5514 046-01	3111 020-560	5323 015-01	3212 010-310	5691 034-03	3021 010-060	
C10-PLTNR/L-18110-50	5321 235-01	5514 046-01	3111 020-560	5323 015-01	3212 010-310	5691 034-03	3021 010-060	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. P3

Резцовые головки T-Max® P для точения
Прижим прихватом сверху




	Комплектующие				Комплектующие для сборки		
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Прихват	Винт прихвата	Стопорный штифт	Опорная пластина	Ключ	Ключ	
C3-MVJNR/L-22045-16	MC-12	MS-510	MN-34L	MVN-322	3021 011-532	174.1-870	
C4-MVJNR/L-27050-16	MC-12	MS-510	MN-34L	MVN-322	3021 011-532	174.1-870	
C5-MVJNR/L-35060-16	MC-12	MS-510	MN-34L	MVN-322	3021 011-532	174.1-870	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

Резцовые головки T-Max® Р для точения

Прижим клин-прихватом сверху



	Комплектующие					Комплектующие для сборки		
	1	2	3	4	5	6	7	
Код заказа	Узел клина	Опорная пластина	Штифт	Винт	Сопло	Ключ	Ключ	
C3-MTJNR/L-22040-16	170.38-820-1	170.3-852	5313 021-02	3212 010-206	5691 034-01	174.1-863	174.1-863	
C4-MTJNR/L-27050-16	170.38-820-1	170.3-852	5313 021-02	3212 010-206	5691 034-01	174.1-863	174.1-863	
C4-MTJNR/L-27050-22	170.38-821-1	170.3-855	181.38-840	3212 010-255	5691 034-01	174.1-864	174.1-864	
C5-MTJNR/L-35060-16	170.38-820-1	170.3-852	5313 021-02	3212 010-206	5691 034-02	174.1-863	174.1-863	
C5-MTJNR/L-35060-22	170.38-821-1	170.3-855	181.38-840	3212 010-255	5691 034-02	174.1-864	174.1-864	
C6-MTJNR/L-45065-22	170.38-821-1	170.3-855	181.38-840	3212 010-255	5691 034-02	174.1-864	174.1-864	
C6-MTJNR/L-45065-27	170.38-822-1	170.3-854	5313 021-04	3212 100-307	5691 034-02	174.1-864	174.1-864	
Принадлежности								
	8	9						
Код заказа	Узел клина	Ключ						
C3-MTJNR/L-22040-16	170.38-823-1	174.1-864						
C4-MTJNR/L-27050-16	170.38-823-1	174.1-864						
C4-MTJNR/L-27050-22	170.38-824-1	3021 010-040						
C5-MTJNR/L-35060-16	170.38-823-1	174.1-864						
C5-MTJNR/L-35060-22	170.38-824-1	3021 010-040						
C6-MTJNR/L-45065-22	170.38-824-1	3021 010-040						
C6-MTJNR/L-45065-27	170.38-825-1	3021 010-040						

	Комплектующие					Комплектующие для сборки		
	1	2	3	4	5	6	7	
Код заказа	Узел клина	Опорная пластина	Штифт	Винт	Сопло	Ключ	Ключ	
C3-MWLNRL/L-22040-06	5431 125-011	5322 331-06	5313 022-01	5512 030-03	5691 034-01	170.3-860	170.3-864	
C4-MWLNRL/L-27050-06	5431 125-011	5322 331-06	5313 022-01	5512 030-03	5691 034-01	170.3-860	170.3-864	
C4-MWLNRL/L-27050-08	5431 125-021	5322 331-07	5313 022-03	3212 010-255	5691 034-01	174.1-864	174.1-864	
C5-MWLNRL/L-35060-08	5431 125-021	5322 331-07	5313 022-03	3212 010-255	5691 034-02	174.1-864	174.1-864	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4


Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Принадлежности заказываются отдельно

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Державки T-Max® P QS для точения
Прижим рычагом за отверстие



Метрическое исполнение

	Комплектующие		Комплектующие для сборки	
	1	2	3	
Код заказа	Рычаг	Винт	Ключ	
QS-PTG NR 1212E11	174.3-846-1	174.3-829	170.3-864	
QS-PTG NR 1616E11	174.3-846-1	174.3-829	170.3-864	


Дюймовое исполнение

	Комплектующие		Комплектующие для сборки	
	1	2	3	
Код заказа	Рычаг	Винт	Ключ	
QS-PTG NR 082X	174.3-846-1	174.3-829	170.3-864	
QS-PTG NR 102X	174.3-846-1	174.3-829	170.3-864	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Державки T-Max® P для точения

Прижим рычагом за отверстие



Метрическое исполнение

	Комплектующие					Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ
PCLNR/L 2020K 12HP	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864
PCLNR/L 2525M 12HP	438.3-840	438.3-831	171.31-850M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864
PCLNR/L 2525M 16HP	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	5691 026-13	174.1-864
PCLNR/L 3225P 12HP	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864
PCLNR/L 3225P 16HP	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	5691 026-13	174.1-864
PCLNR/L 3232P 12HP	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864
PCLNR/L 3232P 16HP	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	5691 026-13	174.1-864

	Комплектующие					Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ
PDJNR/L 1616H 11HP	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	5691 026-13	170.3-860
PDJNR/L 2020K 11HP	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	5691 026-13	170.3-860
PDJNR/L 2020K 15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864
PDJNR/L 2525M 11HP	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	5691 026-13	170.3-860
PDJNR/L 2525M 15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864
PDJNR/L 3225P 11HP	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	5691 026-13	170.3-860
PDJNR/L 3225P 15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864
PDJNR/L 3232P 15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864

	Комплектующие					Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ
PSSNR/L 2020K 12HP	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864
PSSNR/L 2525M 12HP	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864
PSSNR/L 3225P 12HP	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Державки T-Max® P для точения
Прижим рычагом за отверстие



Метрическое исполнение

	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
PTGNR/L 1616H 16HP	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	5691 026-13	170.3-860	
PTGNR/L 2020K 16HP	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	5691 026-13	170.3-860	
PTGNR/L 2525M 16HP	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	5691 026-13	170.3-860	
PTGNR/L 3225P 16HP	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	5691 026-13	170.3-860	


	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
PVJNR/L 1616H 16HP	5432 001-02	174.3-820M	5322 256-01	174.3-860	5691 026-13	170.3-860	
PVJNR/L 2020K 16HP	5432 001-02	174.3-820M	5322 256-01	174.3-860	5691 026-13	170.3-860	
PVJNR/L 2525M 16HP	5432 001-02	174.3-820M	5322 256-01	174.3-860	5691 026-13	170.3-860	
PVJNR/L 3225P 16HP	5432 001-02	174.3-820M	5322 256-01	174.3-860	5691 026-13	170.3-860	

	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
PWLNRL 2020K 08HP	174.3-841M	174.3-821	5322 331-17	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
PWLNRL 2525M 08HP	174.3-841M	174.3-821	5322 331-17	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
PWLNRL 3225P 08HP	174.3-841M	174.3-821	5322 331-17	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.
Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Державки T-Max® P для точения

Прижим рычагом за отверстие



Дюймовое исполнение

	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
PCLNR/L 12 4BHP	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
PCLNR/L 16 4DHP	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
PCLNR/L 16 5DHP	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	5691 026-13	174.1-864	
PCLNR/L 20 4DHP	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
PCLNR/L 20 5DHP	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	5691 026-13	174.1-864	

	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
PDJNR/L 10 3AHP	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	5691 026-13	170.3-860	
PDJNR/L 12 3CHP	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	5691 026-13	170.3-860	
PDJNR/L 12 4BHP	174.3-847M	174.3-830	171.35-856	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
PDJNR/L 16 3DHP	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	5691 026-13	170.3-860	
PDJNR/L 16 4DHP	174.3-847M	174.3-830	171.35-856	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
PDJNR/L 20 4DHP	174.3-847M	174.3-830	171.35-856	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	

	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
PSSNR/L 12 4BHP	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
PSSNR/L 16 4DHP	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Державки T-Max® P для точения
Прижим рычагом за отверстие



Дюймовое исполнение

	Комплектующие						Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
PTGNR/L 10 3AHP	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	5691 026-13	170.3-860	
PTGNR/L 12 3BHP	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	5691 026-13	170.3-860	
PTGNR/L 16 3DHP	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	5691 026-13	170.3-860	


	Комплектующие						Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
PVJNR/L 10 3AHP	5432 001-02	174.3-820M	5322 256-01	174.3-860	5691 026-13	170.3-860	
PVJNR/L 12 3BHP	5432 001-02	174.3-820M	5322 256-01	174.3-860	5691 026-13	170.3-860	
PVJNR/L 16 3DHP	5432 001-02	174.3-820M	5322 256-01	174.3-860	5691 026-13	170.3-860	

	Комплектующие						Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
PWLNR/L 12 4CHP	174.3-841M	174.3-821	5322 331-17	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
PWLNR/L 16 4DHP	174.3-841M	174.3-821	5322 331-17	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.
Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Державки T-Max® P для точения

Прижим повышенной жесткости



Метрическое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Узел прихвата	Ключ	
DCBNR/L 2020K 12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCBNR/L 2525M 12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCBNR/L 2525M 16	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5680 043-14	
DCBNR/L 3225P 12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCBNR/L 3225P 16	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5680 043-14	
DCBNR/L 3232P 12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCBNR/L 3232P 16	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5680 043-14	
DCBNR/L 3232P 19	5513 020-07	5322 236-01	5412 028-041	5680 043-14	
DCBNR/L 4040S 12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCBNR/L 4040S 16	5513 020-07	5322 234-04	5412 028-031	5680 043-14	
DCBNR/L 4040S 19	5513 020-07	5322 236-01	5412 028-041	5680 043-14	
DCKNR/L 2020K 12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCKNR/L 2525M 12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCKNR/L 3225P 12	5513 020-02	5322 234-02	5412 028-021	5680 049-01	
DCKNR/L 3232P 16	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5680 043-14	
DCKNR/L 4040S 16	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5680 043-14	
DCLNR/L 1616H 09	5513 020-04	5322 236-04	5412 028-011	5680 051-03	
DCLNR/L 1616H 12	5513 020-02	5322 236-03	5412 028-021	5680 049-01	
DCLNR/L 2020K 09	5513 020-04	5322 236-04	5412 028-011	5680 051-03	
DCLNR/L 2020K 12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCLNR/L 2525M 09	5513 020-04	5322 236-04	5412 028-011	5680 051-03	
DCLNR/L 2525M 12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCLNR/L 2525M 16	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5680 043-14	
DCLNR/L 2525M 19	5513 020-07	5322 236-01	5412 028-041	5680 043-14	
DCLNR/L 3225P 12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCLNR/L 3225P 16	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5680 043-14	
DCLNR/L 3225P 19	5513 020-07	5322 236-01	5412 028-041	5680 043-14	
DCLNR/L 3232P 12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCLNR/L 3232P 16	5513 020-07	5322 234-04	5412 028-031	5680 043-14	
DCLNR/L 3232P 19	5513 020-07	5322 236-01	5412 028-041	5680 043-14	
DCLNR/L 4040S 12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCLNR/L 4040S 19	5513 020-07	5322 236-01	5412 028-041	5680 043-14	
DCLNR/L 4040S 25	5513 020-08	5322 234-05	5412 028-051	5680 043-15	
DCLNR/L 5050T 25	5513 020-08	5322 234-05	5412 028-051	5680 043-15	
DDHNR/L 2020K 15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5680 049-01	
DDHNR/L 2525M 15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5680 049-01	
DDHNR/L 2525M 1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5680 049-01	
DDHNR/L 3225P 15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5680 049-01	
DDHNR/L 3232P 15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5680 049-01	
DDJNR/L 1616H 11	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5680 051-03	
DDJNR/L 2020K 11	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5680 051-03	
DDJNR/L 2020K 15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5680 049-01	
DDJNR/L 2020K 1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5680 049-01	
DDJNR/L 2525M 11	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5680 051-03	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4


Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.

Дополнительные крепежные наборы см. на стр. A129

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Державки T-Max® Р для точения

Прижим повышенной жесткости




Метрическое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Узел прихвата	Ключ	
DDJNR/L 2525M 15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5680 049-01	
DDJNR/L 2525M 1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5680 049-01	
DDJNR/L 3225P 11	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5680 051-03	
DDJNR/L 3225P 15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5680 049-01	
DDJNR/L 3225P 1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5680 049-01	
DDJNR/L 3232P 11	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5680 051-03	
DDJNR/L 3232P 15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5680 049-01	
DDJNR/L 4040S 15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5680 049-01	
DDNNN 2020K 11	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5680 051-03	
DDNNN 2525M 11	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5680 051-03	
DDNNN 2525M 15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5680 049-01	
DDNNN 2525M 1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5680 049-01	
DDNNN 3225P 15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5680 049-01	
DDNNN 3225P 1504	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5680 049-01	
DDNNN 3232P 15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5680 049-01	
DDNNN 4040S 15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5680 049-01	
DRSNR/L 2525M 12	5513 020-02	5322 155-02	5412 028-021	5680 049-01	
DRSNR/L 3225P 15	5513 020-07	5322 155-04	5412 028-031	5680 043-14	
DRSNR/L 3232P 19	5513 020-07	5322 155-06	5412 028-041	5680 043-14	
DRSNR/L 4040S 25	5513 020-08	5322 155-07	5412 028-051	5680 043-15	
DRSNR/L 2020K 09	5513 020-04	5322 156-01	5412 028-011	5680 051-03	
DSBNR/L 2020K 12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSBNR/L 2525M 12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSBNR/L 2525M 15	5513 020-07	5322 425-05	5412 028-031	5680 043-14	
DSBNR/L 3225P 12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSBNR/L 3225P 15	5513 020-07	5322 425-05	5412 028-031	5680 043-14	
DSBNR/L 3232P 12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSBNR/L 3232P 15	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5680 043-14	
DSBNR/L 3232P 19	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5680 043-14	
DSBNR/L 4040S 19	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5680 043-14	
DSBNR/L 4040S 25	5513 020-08	5322 425-07	5412 028-051	5680 043-15	
DSBNR/L 5050T 25	5513 020-08	5322 425-07	5412 028-051	5680 043-15	
DSBNR/L 1616H 09	5513 020-04	5322 426-01	5412 028-011	5680 051-03	
DSBNR/L 2525M 09	5513 020-04	5322 426-01	5412 028-011	5680 051-03	
DSBNR/L 4040S 12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSDNN 1616H 09	5513 020-04	5322 426-01	5412 028-011	5680 051-03	
DSDNN 2020K 12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSDNN 2525M 12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSDNN 2525M 15	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5680 043-14	
DSDNN 3225P 12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSDNN 3225P 19	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5680 043-14	
DSDNN 3232P 12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSDNN 3232P 19	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5680 043-14	
DSDNN 4040S 25	5513 020-08	5322 425-07	5412 028-051	5680 043-15	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.
Дополнительные крепёжные наборы см. на стр. A129

Державки T-Max® P для точения

Прижим повышенной жесткости



Метрическое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Узел прихвата	Ключ	
DSKNR/L 2020K 12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSKNR/L 2525M 12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSKNR/L 3225P 12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSKNR/L 3232P 15	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5680 043-14	
DSKNR/L 3232P 19	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5680 043-14	
DSKNR/L 4040S 19	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5680 043-14	
DSKNR/L 5050T 25	5513 020-08	5322 425-07	5412 028-051	5680 043-15	
DSSNR/L 1616H 09	5513 020-04	5322 426-01	5412 028-011	5680 051-03	
DSSNR/L 2020K 12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSSNR/L 2525M 09	5513 020-04	5322 426-01	5412 028-011	5680 051-03	
DSSNR/L 2525M 12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSSNR/L 2525M 15	5513 020-07	5322 425-03	5412 034-021	5680 043-14	
DSSNR/L 3225P 12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSSNR/L 3225P 15	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5680 043-14	
DSSNR/L 3232P 12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSSNR/L 3232P 15	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5680 043-14	
DSSNR/L 3232P 19	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5680 043-14	
DSSNR/L 4040S 19	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5680 043-14	
DSSNR/L 4040S 25	5513 020-08	5322 425-07	5412 028-051	5680 043-15	
DSSNR/L 2020K 09	5513 020-04	5322 426-01	5412 028-011	5680 051-03	
DTFNR/L 1616H 16	5513 020-04	5322 316-01	5412 028-011	5680 051-03	
DTFNR/L 2020K 16	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5680 051-03	
DTFNR/L 2525M 16	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5680 051-03	
DTFNR/L 2525M 22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
DTFNR/L 3225P 16	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5680 051-03	
DTFNR/L 3225P 22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
DTFNR/L 3232P 22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
DTFNR/L 3232P 27	5513 020-07	5322 315-05	5412 028-031	5680 043-14	
DTFNR/L 4040S 27	5513 020-07	5322 315-05	5412 028-031	5680 043-14	
DTFNR/L 4040S 33	5513 020-07	5322 315-06	5412 028-041	5680 043-14	
DTGNR/L 1616H 16	5513 020-04	5322 316-01	5412 028-011	5680 051-03	
DTGNR/L 2020K 16	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5680 051-03	
DTGNR/L 2525M 16	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5680 051-03	
DTGNR/L 2525M 22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
DTGNR/L 3225P 16	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5680 051-03	
DTGNR/L 3232P 22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
DTGNR/L 3232P 27	5513 020-07	5322 315-05	5412 028-031	5680 043-14	
DTGNR/L 4040S 27	5513 020-07	5322 315-05	5412 028-031	5680 043-14	
DTGNR/L 3225P 22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
DTJNR/L 1616H 16	5513 020-04	5322 316-01	5412 028-011	5680 051-03	
DTJNR/L 2020K 16	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5680 051-03	
DTJNR/L 2525M 16	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5680 051-03	
DTJNR/L 2525M 22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
DTJNR/L 3225P 16	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5680 051-03	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4


Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.

Дополнительные крепёжные наборы см. на стр. A129

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Державки T-Max® P для точения

Прижим повышенной жесткости




Метрическое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Узел прихвата	Ключ	
DTJNR/L 3225P 22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
DTJNR/L 3232P 22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
DTJNR/L 3232P 27	5513 020-07	5322 315-05	5412 028-031	5680 043-14	
DTJNR/L 4040S 27	5513 020-07	5322 315-05	5412 028-031	5680 043-14	
DTTNR/L 2020K 16	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5680 051-03	
DTTNR/L 2525M 22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
DTTNR/L 3225P 22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
DTTNR/L 1616H 16	5513 020-04	5322 316-01	5412 028-011	5680 051-03	
DVJNR/L 2020K 16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DVJNR/L 2525M 16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DVJNR/L 3225P 16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DVJNR/L 3232P 16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DVJNR/L 4040S 16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DVPNR/L 2525M 16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DVPNR/L 3225P 16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DVPNR/L 3232P 16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DVPNR/L 4040S 16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DVVNN 2020K 16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DVVNN 2525M 16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DVVNN 3225P 16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DVVNN 3232P 16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DVVNN 4040S 16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DWLNRL 1616H 06	5513 020-04	5322 328-01	5412 028-011	5680 051-03	
DWLNRL 2020K 06	5513 020-04	5322 328-01	5412 028-011	5680 051-03	
DWLNRL 2020K 08	5513 020-02	5322 331-12	5412 028-021	5680 049-01	
DWLNRL 2525M 06	5513 020-04	5322 328-01	5412 028-011	5680 051-03	
DWLNRL 2525M 08	5513 020-02	5322 331-12	5412 028-021	5680 049-01	
DWLNRL 3225P 06	5513 020-04	5322 328-01	5412 028-011	5680 051-03	
DWLNRL 3225P 08	5513 020-02	5322 331-12	5412 028-021	5680 049-01	
DWLNRL 3232P 08	5513 020-02	5322 331-12	5412 028-021	5680 049-01	
DWLNRL 4040S 08	5513 020-02	5322 331-12	5412 028-021	5680 049-01	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.
Дополнительные крепёжные наборы см. на стр. A129

Державки T-Max® Р для точения

Прижим повышенной жесткости



Дюймовое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Узел прихвата	Ключ	
DCFNR/L 16 4D	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCGNR/L 16 4D	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCGNR/L 20 4D	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCGNR/L 20 6D	5513 020-07	5322 236-01	5412 028-041	5680 043-14	
DCKNR/L 12 4B	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCKNR/L 16 4D	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCKNR/L 20 5D	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5680 043-14	
DCKNR/L 85 4D	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCLNR/L 10 3A	5513 020-04	5322 236-04	5412 028-011	5680 051-03	
DCLNR/L 10 4A	5513 020-02	5322 236-03	5412 028-021	5680 049-01	
DCLNR/L 12 3C	5513 020-04	5322 236-04	5412 028-011	5680 051-03	
DCLNR/L 12 4B	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCLNR/L 16 3D	5513 020-04	5322 236-04	5412 028-011	5680 051-03	
DCLNR/L 16 4C	5513 020-02	5322 234-02	5412 028-021	5680 049-01	
DCLNR/L 16 4D	5513 020-02	5322 234-02	5412 028-021	5680 049-01	
DCLNR/L 16 5D	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5680 043-14	
DCLNR/L 16 6D	5513 020-07	5322 236-01	5412 028-041	5680 043-14	
DCLNR/L 20 4D	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCLNR/L 20 5D	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5680 043-14	
DCLNR/L 20 6D	5513 020-07	5322 236-01	5412 028-041	5680 043-14	
DCLNR/L 24 4D	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCLNR/L 24 5D	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5680 043-14	
DCLNR/L 24 6D	5513 020-07	5322 236-01	5412 028-041	5680 043-14	
DCLNR/L 24 8E	5513 020-08	5322 234-05	5412 028-051	5680 043-15	
DCLNR/L 85 4D	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCLNR/L 85 5D	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5680 043-14	
DCLNR/L 85 6D	5513 020-07	5322 236-01	5412 028-041	5680 043-14	
DCRNR/L 12 4BM1	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCRNR/L 16 4DM1	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCRNR/L 16 5D	5513 020-07	5322 234-04	5412 028-031	5680 043-14	
DCRNR/L 20 4DM1	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCRNR/L 20 5D	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5680 043-14	
DCRNR/L 20 6D	5513 020-07	5322 236-01	5412 028-041	5680 043-14	
DCRNR/L 24 4DM1	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCRNR/L 24 5D	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5680 043-14	
DCRNR/L 24 6D	5513 020-07	5322 236-01	5412 028-041	5680 043-14	
DCRNR/L 85 4D	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
DCRNR/L 85 5D	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5680 043-14	
DDJNR/L 10 3A	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5680 051-03	
DDJNR/L 12 3C	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5680 051-03	
DDJNR/L 12 4B	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5680 049-01	
DDJNR/L 16 3D	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5680 051-03	
DDJNR/L 16 4C	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5680 049-01	
DDJNR/L 16 4D	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5680 049-01	
DDJNR/L 20 3D	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5680 051-03	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4


Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.

Дополнительные крепежные наборы см. на стр. A129

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Державки T-Max® P для точения

Прижим повышенной жесткости



Дюймовое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Узел прихвата	Ключ	
DDJNR/L 20 4D	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5680 049-01	
DDJNR/L 24 3D	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5680 051-03	
DDJNR/L 24 4D	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5680 049-01	
DDJNR/L 85 4D	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5680 049-01	
DDPNN 12 3B	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5680 051-03	
DDPNN 12 4B	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5680 049-01	
DDPNN 16 3C	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5680 051-03	
DDPNN 16 4D	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5680 049-01	
DDPNN 20 4D	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5680 049-01	
DDQNR/L 12 3B	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5680 051-03	
DDQNR/L 16 4D	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5680 049-01	
DDQNR/L 20 4D	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5680 049-01	
DDQNR/L 24 4D	5513 020-02	5322 266-01	5412 028-021	5680 049-01	
DRSNR/L 16 4D	5513 020-02	5322 155-02	5412 028-021	5680 049-01	
DRSNR/L 20 4D	5513 020-02	5322 155-02	5412 028-021	5680 049-01	
DRSNR/L 12 3B	5513 020-04	5322 156-01	5412 028-011	5680 051-03	
DSDNN 10 3A	5513 020-04	5322 426-01	5412 028-011	5680 051-03	
DSDNN 12 4B	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSDNN 16 4D	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSDNN 16 5D	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5680 043-14	
DSDNN 20 4D	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSDNN 20 5D	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5680 043-14	
DSDNN 20 6D	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5680 043-14	
DSDNN 24 4D	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSDNN 24 5D	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5680 043-14	
DSDNN 24 8D	5513 020-08	5322 425-07	5412 028-051	5680 043-15	
DSDNN 85 4D	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSDNN 85 6D	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5680 043-14	
DSKNR/L 12 4B	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSKNR/L 16 4D	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSKNR/L 20 5D	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5680 043-14	
DSKNR/L 32 8F	5513 020-08	5322 425-07	5412 028-051	5680 043-15	
DSKNR/L 85 4D	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSKNR/L 20 6D	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5680 043-14	
DSRNR/L 10 3B	5513 020-04	5322 426-01	5412 028-011	5680 051-03	
DSRNR/L 12 4BM1	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSRNR/L 16 4DM1	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSRNR/L 16 5D	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5680 043-14	
DSRNR/L 16 6DM1	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5680 043-14	
DSRNR/L 20 4DM1	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSRNR/L 20 5D	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5680 043-14	
DSRNR/L 20 6DM1	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5680 043-14	
DSRNR/L 24 4DM1	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSRNR/L 24 6D	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5680 043-14	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.

Дополнительные крепёжные наборы см. на стр. A129

Державки T-Max® Р для точения

Прижим повышенной жесткости



Дюймовое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Узел прихвата	Ключ	
DSRNR/L 24 8E	5513 020-08	5322 425-07	5412 028-051	5680 043-15	
DSRNR/L 32 8F	5513 020-08	5322 425-07	5412 028-051	5680 043-15	
DSRNR/L 85 4D	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSRNR/L 12 3B	5513 020-04	5322 426-01	5412 028-011	5680 051-03	
DSSNR/L 12 3B	5513 020-04	5322 426-01	5412 028-011	5680 051-03	
DSSNR/L 12 4B	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSSNR/L 16 4D	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSSNR/L 16 5D	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5680 043-14	
DSSNR/L 20 5D	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5680 043-14	
DSSNR/L 20 6D	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5680 043-14	
DSSNR/L 24 6E	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5680 043-14	
DSSNR/L 85 4D	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
DSSNR/L 10 3B	5513 020-04	5322 426-01	5412 028-011	5680 051-03	
DSSNR/L 16 3D	5513 020-04	5322 426-01	5412 028-011	5680 051-03	
DTFNR/L 10 3A	5513 020-04	5322 316-01	5412 028-011	5680 051-03	
DTFNR/L 12 3B	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5680 051-03	
DTFNR/L 16 3D	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5680 051-03	
DTFNR/L 16 4D	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
DTFNR/L 20 4D	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
DTFNR/L 20 5D	5513 020-07	5322 315-05	5412 028-031	5680 043-14	
DTFNR/L 24 5D	5513 020-07	5322 315-05	5412 028-031	5680 043-14	
DTFNR/L 24 6D	5513 020-07	5322 315-06	5412 028-041	5680 043-14	
DTFNR/L 24 4D	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
DTFNR/L 85 4D	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
DTGNR/L 10 3A	5513 020-04	5322 316-01	5412 028-011	5680 051-03	
DTGNR/L 12 3B	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5680 051-03	
DTGNR/L 16 3D	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5680 051-03	
DTGNR/L 16 4D	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
DTGNR/L 20 4D	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
DTGNR/L 20 5D	5513 020-07	5322 315-05	5412 028-031	5680 043-14	
DTGNR/L 24 5D	5513 020-07	5322 315-05	5412 028-031	5680 043-14	
DTGNR/L 24 6D	5513 020-07	5322 315-06	5412 028-041	5680 043-14	
DTGNR/L 85 4D	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
DTGNR/L 85 3D	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5680 051-03	
DTJNR/L 12 3B	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5680 051-03	
DTJNR/L 16 3D	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5680 051-03	
DTJNR/L 16 4D	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
DTJNR/L 20 3D	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5680 051-03	
DTJNR/L 20 4D	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
DTJNR/L 20 5D	5513 020-07	5322 315-05	5412 028-031	5680 043-14	
DTJNR/L 24 5D	5513 020-07	5322 315-05	5412 028-031	5680 043-14	
DTJNR/L 85 4D	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
DTRNR/L 16 3D	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5680 051-03	
DTRNR/L 16 4D	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
DTTNR/L 12 3B	5513 020-04	5322 315-02	5412 028-011	5680 051-03	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.

Дополнительные крепёжные наборы см. на стр. A129

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Державки T-Max® P для точения
Прижим повышенной жесткости




Дюймовое исполнение

	Комплектующие				Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Узел прихвата	Ключ	
DTTNR/L 16 4D	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
DTTNR/L 10 3B	5513 020-04	5322 316-01	5412 028-011	5680 051-03	
DVJNR/L 12 3B	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DVJNR/L 16 3D	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DVJNR/L 20 3D	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DVJNR/L 24 3D	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DVTNR/L 16 3D	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DVTNR/L 20 3D	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DVTNR/L 24 3D	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DVVNN 12 3B	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DVVNN 16 3D	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DVVNN 20 3D	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DVVNN 24 3D	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
DWLNR/L 10 3B	5513 020-04	5322 328-01	5412 028-011	5680 051-03	
DWLNR/L 12 3C	5513 020-04	5322 328-01	5412 028-011	5680 051-03	
DWLNR/L 12 4C	5513 020-02	5322 331-12	5412 028-021	5680 049-01	
DWLNR/L 16 3D	5513 020-04	5322 328-01	5412 028-011	5680 051-03	
DWLNR/L 16 4D	5513 020-02	5322 331-12	5412 028-021	5680 049-01	
DWLNR/L 20 3D	5513 020-04	5322 328-01	5412 028-011	5680 051-03	
DWLNR/L 20 4D	5513 020-02	5322 331-12	5412 028-021	5680 049-01	
DWLNR/L 24 4D	5513 020-02	5322 331-12	5412 028-021	5680 049-01	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.
Дополнительные крепёжные наборы см. на стр. A129

Державки T-Max® P для точения

Прижим повышенной жесткости



Метрическое исполнение


	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Узел прихвата	Ключ	
DCBNR/L 2525M 12-2	5513 020-02	5322 234-02	5412 032-021	5680 049-01	
DCBNR/L 3225P 12-2	5513 020-02	5322 234-02	5412 032-021	5680 049-01	
DCBNR/L 3225P 16-2	5513 020-07	5322 234-04	5412 032-031	5680 043-14	
DCLNR/L 2525M 12-2	5513 020-02	5322 234-02	5412 032-021	5680 049-01	
DCLNR/L 2525M 16-2	5513 020-07	5322 234-04	5412 032-031	5680 043-14	
DCLNR/L 3225P 12-2	5513 020-02	5322 234-02	5412 032-021	5680 049-01	
DCLNR/L 3225P 16-2	5513 020-07	5322 234-04	5412 032-031	5680 043-14	
DCLNR/L 3232P 16-2	5513 020-07	5322 234-04	5412 032-031	5680 043-14	
DDJNR/L 2525M 15-2	5513 020-02	5322 266-03	5412 032-021	5680 049-01	
DDJNR/L 3225P 15-2	5513 020-02	5322 266-03	5412 032-021	5680 049-01	
DDJNR/L 3232P 15-2	5513 020-02	5322 266-03	5412 032-021	5680 049-01	
DDNNL 3225P 15-2	5513 020-02	5322 266-03	5412 032-021	5680 049-01	
DDNNN 5040T 15-2	5513 020-02	5322 266-03	5412 032-021	5680 049-01	
DDNNR 3225P 15-2	5513 020-02	5322 266-03	5412 032-021	5680 049-01	
DSBNR/L 2525M 12-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5680 049-01	
DSDNN 2525M 12-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5680 049-01	
DSDNN 3225P 12-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5680 049-01	
DSKNR/L 2525M 12-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5680 049-01	
DSKNR/L 3225P12-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5680 049-01	
DSRNR/L 2525M 12-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5680 049-01	
DSRNR/L 3225P 12-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5680 049-01	
DSSNR/L 2525M 12-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5680 049-01	
DSSNR/L 3225P 12-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5680 049-01	
DTGNR/L 3232P 22-2	5513 020-02	5322 315-04	5412 032-021	5680 049-01	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.

Дополнительные крепежные наборы см. на стр. A129

Державки T-Max® P для точения
Прижим повышенной жесткости




Дюймовое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Узел прихвата	Ключ	
DCLNR/L 124B-2	5513 020-02	5322 234-02	5412 032-021	5680 049-01	
DCLNR/L 164C-2	5513 020-02	5322 234-02	5412 032-021	5680 049-01	
DCLNR/L 164D-2	5513 020-02	5322 234-02	5412 032-021	5680 049-01	
DCLNR/L 204D-2	5513 020-02	5322 234-02	5412 032-021	5680 049-01	
DCLNR/L 205D-2	5513 020-07	5322 234-04	5412 032-031	5680 043-14	
DCLNR/L 244D-2	5513 020-02	5322 234-02	5412 032-021	5680 049-01	
DCLNR/L 245D-2	5513 020-07	5322 234-04	5412 032-031	5680 043-14	
DCLNR/L 854D-2	5513 020-02	5322 234-02	5412 032-021	5680 049-01	
DCRNR/L 124BM1-2	5513 020-02	5322 234-02	5412 032-021	5680 049-01	
DCRNR/L 164DM1-2	5513 020-02	5322 234-02	5412 032-021	5680 049-01	
DCRNR/L 204DM1-2	5513 020-02	5322 234-02	5412 032-021	5680 049-01	
DCRNR/L 244DM1-2	5513 020-02	5322 234-02	5412 032-021	5680 049-01	
DDJNR/L 164C-2	5513 020-02	5322 266-03	5412 032-021	5680 049-01	
DDJNR/L 164D-2	5513 020-02	5322 266-03	5412 032-021	5680 049-01	
DDJNR/L 204D-2	5513 020-02	5322 266-03	5412 032-021	5680 049-01	
DDJNR/L 244D-2	5513 020-02	5322 266-03	5412 032-021	5680 049-01	
DSDNN 164D-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5680 049-01	
DSKNR/L 164D-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5680 049-01	
DSRNR/L 124BM1-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5680 049-01	
DSRNR/L 164DM1-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5680 049-01	
DSRNR/L 204DM1-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5680 049-01	
DSSNR/L 164D-2	5513 020-02	5322 425-02	5412 032-021	5680 049-01	
DTGNR/L 204D-2	5513 020-02	5322 315-04	5412 032-021	5680 049-01	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.
Дополнительные крепёжные наборы см. на стр. A129

Державки T-Max® P для точения

Прижим рычагом за отверстие



Метрическое исполнение

	Комплектующие				Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ	
PCBNR/L 2525M 12	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	174.1-864	
PCBNR/L 2525M 16	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	174.1-864	
PCBNR/L 3225P 16	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	174.1-864	
PCBNR/L 3232P 16	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	174.1-864	
PCBNR/L 3232P 19	174.3-842M	174.3-822M	171.31-851M	174.3-862	3021 010-040	
PCBNR/L 4040S 19	174.3-842M	174.3-822M	171.31-851M	174.3-862	3021 010-040	

	Комплектующие				Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ	
PCLNR/L 1616H 09	174.3-840M	174.3-820M	5322 230-02	174.3-863	170.3-860	
PCLNR/L 1616H 12-M	174.3-848M	174.3-858	171.31-850M	174.3-861	174.1-864	
PCLNR/L 2020K 09	174.3-840M	174.3-820M	5322 230-02	174.3-863	170.3-860	
PCLNR/L 2020K 12	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	174.1-864	
PCLNR/L 2525M 09	174.3-840M	174.3-820M	5322 230-02	174.3-863	170.3-860	
PCLNR/L 2525M 12	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	174.1-864	
PCLNR/L 2525M 16	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	174.1-864	
PCLNR/L 2525M 19	174.3-842M	174.3-822M	171.31-851M	174.3-862	3021 010-040	
PCLNR/L 3225P 12	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	174.1-864	
PCLNR/L 3225P 16	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	174.1-864	
PCLNR/L 3225P 19	174.3-842M	174.3-822M	171.31-851M	174.3-862	3021 010-040	
PCLNR/L 3232P 16	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	174.1-864	
PCLNR/L 3232P 19	174.3-842M	174.3-822M	171.31-851M	174.3-862	3021 010-040	
PCLNR/L 4040S 19	174.3-842M	174.3-822M	171.31-851M	174.3-862	3021 010-040	
PCLNR/L 4040S 25	174.3-844M	174.3-827	5322 230-01	174.3-865	3021 010-050	
PCLNR/L 5050T 25	174.3-844M	174.3-827	5322 230-01	174.3-865	3021 010-050	

	Комплектующие				Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ	
PDJNR/L 1616H 11	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	174.1-863	
PDJNR/L 2020K 11	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	174.1-863	
PDJNR/L 2020K 15	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	174.1-864	
PDJNR/L 2525M 11	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	174.1-863	
PDJNR/L 2525M 15	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	174.1-864	
PDJNR/L 3225P 11	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	174.1-863	
PDJNR/L 3225P 15	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	174.1-864	
PDJNR/L 3232P 15	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	174.1-864	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.


A

B

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Державки T-Max® P для точения
Прижим рычагом за отверстие

C



D

E

Метрическое исполнение

	Комплектующие				Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ
PRGNR/L 2020K 09	174.3-840M	174.3-820M	176.3-850	174.3-863	170.3-860
PRGNR/L 2525M 12	174.3-841M	174.3-821	176.3-851M	174.3-861	174.1-864
PRGNR/L 3225P 15	174.3-843M	174.3-825	176.3-854M	174.3-864	174.1-864
PRGNR/L 3232P 19	174.3-842M	174.3-822M	176.3-852M	174.3-862	3021 010-040
PRGNR/L 4040S 25	174.3-844M	174.3-827	176.3-853M	174.3-865	3021 010-050

G

	Комплектующие				Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ
PRGCR/L 2020K 10	176.39-840	174.3-834	176.39-850	174.3-860	170.3-864
PRGCR/L 2020K 12	5432 005-01	174.3-820M	176.39-851	174.3-863	170.3-860
PRGCR/L 2525M 10	176.39-840	174.3-834	176.39-850	174.3-860	170.3-864
PRGCR/L 2525M 12	5432 005-01	174.3-820M	176.39-851	174.3-863	170.3-860
PRGCR/L 2525M 16	176.39-842	174.3-833	176.39-852	174.3-867	170.3-860
PRGCR/L 3225P 12	5432 005-01	174.3-820M	176.39-851	174.3-863	170.3-860
PRGCR/L 3225P 16	176.39-842	174.3-833	176.39-852	174.3-867	170.3-860
PRGCR/L 3232P 20	176.39-843	174.3-825	176.39-853	174.3-864	174.1-864
PRGCR/L 4040S 25	176.39-844	174.3-832	176.39-854	174.3-862	3021 010-040
PRGCR/L 5050T 32	176.39-845	174.3-827	176.39-855	174.3-865	3021 010-050

K

	Комплектующие				Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ
PRDCN 2020K 10	176.39-840	174.3-834	176.39-850	174.3-860	170.3-864
PRDCN 2525M 12	5432 005-01	174.3-820M	176.39-851	174.3-863	170.3-860
PRDCN 3225P 12	5432 005-01	174.3-820M	176.39-851	174.3-863	170.3-860
PRDCN 3225P 16	176.39-842	174.3-833	176.39-852	174.3-867	170.3-860
PRDCN 3232P 20	176.39-843	174.3-825	176.39-853	174.3-864	174.1-864
PRDCN 4040S 25	176.39-844	174.3-832	176.39-854	174.3-862	3021 010-040
PRDCN 5050U 32	176.39-845	174.3-827	176.39-855	174.3-865	3021 010-050

M

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.


O

P

Q

Державки T-Max® P для точения

Прижим рычагом за отверстие



Метрическое исполнение


	Комплектующие				Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ	
PSBNR/L 1616H 09	174.3-840M	174.3-820M	174.3-850	174.3-863	170.3-860	
PSBNR/L 2020K 12	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	174.1-864	
PSBNR/L 2525M 12	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	174.1-864	
PSBNR/L 2525M 15	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	174.1-864	
PSBNR/L 3225P 12	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	174.1-864	
PSBNR/L 3225P 15	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	174.1-864	
PSBNR/L 3232P 15	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	174.1-864	
PSBNR/L 3232P 19	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	3021 010-040	
PSBNR/L 4040S 19	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	3021 010-040	
PSBNR/L 4040S 25	174.3-844M	174.3-827	174.3-853M	174.3-865	3021 010-050	
PSBNR/L 5050T 25	174.3-844M	174.3-827	174.3-853M	174.3-865	3021 010-050	
	Комплектующие				Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ	
PSDNN 1010E 09	174.3-845-1	174.3-829			174.1-870	
PSDNN 1212F 09	174.3-845-1	174.3-829			174.1-870	
PSDNN 1616H 09	174.3-840M	174.3-820M	174.3-850	174.3-863	170.3-860	
PSDNN 2020K 12	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	174.1-864	
PSDNN 2525M 12	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	174.1-864	
PSDNN 3225P 12	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	174.1-864	
PSDNN 3225P 19	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	3021 010-040	
PSDNN 3232P 19	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	3021 010-040	
PSDNN 4040S 25	174.3-844M	174.3-827	174.3-853M	174.3-865	3021 010-050	
	Комплектующие				Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ	
PSKNR/L 1616H 09	174.3-840M	174.3-820M	174.3-850	174.3-863	170.3-860	
PSKNR/L 2020K 12	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	174.1-864	
PSKNR/L 2020K 09	174.3-840M	174.3-820M	174.3-850	174.3-863	170.3-860	
PSKNR/L 2525M 12	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	174.1-864	
PSKNR/L 2525M 15	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	174.1-864	
PSKNR/L 3225P 12	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	174.1-864	
PSKNR/L 3232P 19	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	3021 010-040	
PSKNR/L 4040S 19	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	3021 010-040	
PSKNR/L 5050T 25	174.3-844M	174.3-827	174.3-853M	174.3-865	3021 010-050	
	Комплектующие		Комплектующие для сборки			
	1	2	5			
Код заказа	Рычаг	Винт	Ключ			
PSRNR/L 1212F 09	174.3-845-1	174.3-829	174.1-870			

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Державки T-Max® P для точения
Прижим рычагом за отверстие




Метрическое исполнение

	Комплектующие				Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ	
PSSNR/L 1616H 09	174.3-840M	174.3-820M	174.3-850	174.3-863	170.3-860	
PSSNR/L 2020K 09	174.3-840M	174.3-820M	174.3-850	174.3-863	170.3-860	
PSSNR/L 2020K 12	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	174.1-864	
PSSNR/L 2525M 09	174.3-840M	174.3-820M	174.3-850	174.3-863	170.3-860	
PSSNR/L 2525M 12	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	174.1-864	
PSSNR/L 2525M 15	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	174.1-864	
PSSNR/L 3225P 12	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	174.1-864	
PSSNR/L 3225P 15	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	174.1-864	
PSSNR/L 3232P 15	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	174.1-864	
PSSNR/L 3232P 19	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	3021 010-040	
PSSNR/L 4040S 19	174.3-842M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	3021 010-040	
PSSNR/L 4040S 25	174.3-844M	174.3-827	174.3-853M	174.3-865	3021 010-050	
	Комплектующие				Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ	
PTDNR/L 2525M 22	174.3-841M	174.3-821	179.3-852M	174.3-861	174.1-864	
	Комплектующие				Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ	
PTFNR/L 1212F 11	174.3-846-1	174.3-829			170.3-864	
PTFNR/L 1616H 16	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	170.3-860	
PTFNR/L 2020K 16	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	170.3-860	
PTFNR/L 2525M 16	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	170.3-860	
PTFNR/L 2525M 22	174.3-841M	174.3-821	179.3-852M	174.3-861	174.1-864	
PTFNR/L 3225P 22	174.3-841M	174.3-821	179.3-852M	174.3-861	174.1-864	
PTFNR/L 3232P 22	174.3-841M	174.3-821	179.3-852M	174.3-861	174.1-864	
PTFNR/L 3232P 27	174.3-843M	174.3-825	179.3-854M	174.3-864	174.1-864	
PTFNR/L 4040S 27	174.3-843M	174.3-825	179.3-854M	174.3-864	174.1-864	
PTFNR/L 4040S 33	174.3-842M	174.3-822M	179.3-855M	174.3-866	3021 010-040	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

Державки T-Max® P для точения

Прижим рычагом за отверстие



Метрическое исполнение


	Комплектующие				Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ	
PTGNR/L 1010E 11	174.3-846-1	174.3-829			170.3-864	
PTGNR/L 1212F 11	174.3-846-1	174.3-829			170.3-864	
PTGNR 1212K11-S	174.3-846-1	174.3-829			170.3-864	
PTGNR/L 1616H 11	174.3-846-1	174.3-829			170.3-864	
PTGNR/L 1616H 16	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	170.3-860	
PTGNR 1616K11-S	174.3-846-1	174.3-829			170.3-864	
PTGNR/L 2020K 11	174.3-846-1	174.3-829			170.3-864	
PTGNR/L 2020K 16	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	170.3-860	
PTGNR/L 2525M 11	174.3-846-1	174.3-829			170.3-864	
PTGNR/L 2525M 16	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	170.3-860	
PTGNR/L 2525M 22	174.3-841M	174.3-821	179.3-852M	174.3-861	174.1-864	
PTGNR/L 3225P 16	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	170.3-860	
PTGNR/L 3225P 22	174.3-841M	174.3-821	179.3-852M	174.3-861	174.1-864	
PTGNR/L 3232P 22	174.3-841M	174.3-821	179.3-852M	174.3-861	174.1-864	
PTGNR/L 3232P 27	174.3-843M	174.3-825	179.3-857	174.3-864	174.1-864	
PTGNR/L 4040S 27	174.3-843M	174.3-825	179.3-857	174.3-864	174.1-864	

	Комплектующие				Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ	
PTTNR/L 1010E 11	174.3-846-1	174.3-829			170.3-864	
PTTNR/L 1212F 11	174.3-846-1	174.3-829			170.3-864	
PTTNR/L 1616H 16	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	170.3-860	
PTTNR/L 2020K 16	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	170.3-860	
PTTNR/L 2525M 22	174.3-841M	174.3-821	179.3-852M	174.3-861	174.1-864	
PTTNR/L 3225P 22	174.3-841M	174.3-821	179.3-852M	174.3-861	174.1-864	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

Державки T-Max® P для точения
Прижим рычагом за отверстие




Дюймовое исполнение

	Комплектующие		Комплектующие для сборки	
	1	2	3	
Код заказа	Рычаг	Винт	Ключ	
PTGNR 082C-S	174.3-846-1	174.3-829	170.3-864	
PTGNR 102C-S	174.3-846-1	174.3-829	170.3-864	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Державки T-Max® P для точения

Прижим клин-прихватом сверху



Метрическое исполнение

	Комплектующие				Комплектующие для сборки		Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6	7	
Код заказа	Узел клина	Опорная пластина	Штифт	Винт	Ключ	Ключ	Узел клина	
MSSNR/L 2525M 12	181.38-824-1	181.38-850	181.38-840	3212 010-255	174.1-864	174.1-864	181.38-820-1	
MSSNR/L 3232P 19	181.38-825-1	181.38-851	181.38-841	3212 010-306	3021 010-040	3021 010-040	181.38-821-1	
MSSNR/L 4040S 25	181.38-826-1	181.38-852	181.38-842	3212 100-357	3021 010-050	3021 010-040	181.38-822-1	

	Комплектующие				Комплектующие для сборки		Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Код заказа	Узел клина	Опорная пластина	Штифт	Винт	Ключ	Ключ	Узел клина	Ключ
MTJNR/L 2020K 16M1	170.38-820-1	170.3-852	5313 021-02	3212 010-206	174.1-863	174.1-863	170.38-823-1	174.1-864
MTJNR/L 2525M 16M1	170.38-820-1	170.3-852	5313 021-02	3212 010-206	174.1-863	174.1-863	170.38-823-1	174.1-864
MTJNR/L 2525M 22M1	170.38-821-1	170.3-855	181.38-840	3212 010-255	174.1-864	174.1-864	170.38-824-1	3021 010-040
MTJNR/L 3225P 16M1	170.38-820-1	170.3-852	5313 021-02	3212 010-206	174.1-863	174.1-863	170.38-823-1	174.1-864
MTJNR/L 3225P 22M1	170.38-821-1	170.3-855	181.38-840	3212 010-255	174.1-864	174.1-864	170.38-824-1	3021 010-040

	Комплектующие				Комплектующие для сборки		Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Код заказа	Узел клина	Опорная пластина	Штифт	Винт	Ключ	Ключ	Узел клина	Ключ
MTGNR/L 2525M 22M1	170.38-821-1	170.3-855	181.38-840	3212 010-255	174.1-864	174.1-864	170.38-824-1	3021 010-040
MTGNR/L 3225P 22M1	170.38-821-1	170.3-855	181.38-840	3212 010-255	174.1-864	174.1-864	170.38-824-1	3021 010-040
MTGNR/L 3232P 22M1	170.38-821-1	170.3-855	181.38-840	3212 010-255	174.1-864	174.1-864	170.38-824-1	3021 010-040


	Комплектующие				Комплектующие для сборки		Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Код заказа	Узел клина	Опорная пластина	Штифт	Винт	Ключ	Ключ	Узел клина	Ключ
MTENN 2525M 22M1	170.38-821-1	170.3-855	181.38-840	3212 010-255	174.1-864	174.1-864	170.38-824-1	3021 010-040
MTENN 3225P 22M1	170.38-821-1	170.3-855	181.38-840	3212 010-255	174.1-864	174.1-864	170.38-824-1	3021 010-040
MTENN 3232P 22M1	170.38-821-1	170.3-855	181.38-840	3212 010-255	174.1-864	174.1-864	170.38-824-1	3021 010-040

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

Принадлежности заказываются отдельно

Державки T-Max® P для точения
Прижим клин-прихватом сверху




Метрическое исполнение

	Комплектующие				Комплектующие для сборки		
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Узел клина	Опорная пластина	Штифт	Винт	Ключ	Ключ	
MWLNRL 2020K 06	5431 125-011	5322 331-06	5313 022-01	5512 030-03	170.3-860	170.3-864	
MWLNRL 2020K 08	5431 125-021	5322 331-07	5313 022-03	3212 010-255	174.1-864	174.1-864	
MWLNRL 2525M 06	5431 125-011	5322 331-06	5313 022-01	5512 030-03	170.3-860	170.3-864	
MWLNRL 2525M 08	5431 125-021	5322 331-07	5313 022-03	3212 010-255	174.1-864	174.1-864	
MWLNRL 3225P 08	5431 125-021	5322 331-07	5313 022-03	3212 010-255	174.1-864	174.1-864	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

Державки T-Max® P для точения

Прижим клин-прихватом сверху



Дюймовое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки		
	1	2	3a	5	6	
Код заказа	Узел клина	Опорная пластина	Штифт и винт опорной пластины	Ключ	Ключ	
WTENN 16 4C	A170.38-821-1	170.3-859	170.3-836M-1	174.1-871	174.1-871	
WTENN 16 4D	A170.38-821-1	170.3-859	170.3-836M-1	174.1-871	174.1-871	
WTENN 85 4D	A170.38-821-1	170.3-859	170.3-836M-1	174.1-871	174.1-871	
WTENN 20 5D	A170.38-822-1	170.3-858	170.3-848M-1	174.1-871	3021 010-040	

	Комплектующие			Комплектующие для сборки		
	1	2	3a	5	6	
Код заказа	Узел клина	Опорная пластина	Штифт и винт опорной пластины	Ключ	Ключ	
WTFNR/L 16 4D	A170.38-821-1	170.3-859	170.3-836M-1	174.1-871	174.1-871	

	Комплектующие			Комплектующие для сборки		
	1	2	3a	5	6	
Код заказа	Узел клина	Опорная пластина	Штифт и винт опорной пластины	Ключ	Ключ	
WTGNR/L 16 4D	A170.38-821-1	170.3-859	170.3-836M-1	174.1-871	174.1-871	
WTGNR/L 85 4D	A170.38-821-1	170.3-859	170.3-836M-1	174.1-871	174.1-871	

	Комплектующие			Комплектующие для сборки				
	1	2	3	3a	4	5	6	
Код заказа	Узел клина	Опорная пластина	Штифт	Штифт и винт опорной пластины	Винт	Ключ	Ключ	
WTJNR/L 12 3B	A170.38-820-1	170.3-852	5313 021-02		5512 030-03	265.2-818	170.3-864	
WTJNR/L 16 3D	A170.38-820-1	170.3-852	5313 021-02		3212 010-206	265.2-818	174.1-863	
WTJNR/L 16 4C	A170.38-821-1	170.3-859		170.3-836M-1		174.1-871	174.1-871	
WTJNR/L 16 4D	A170.38-821-1	170.3-859		170.3-836M-1		174.1-871	174.1-871	
WTJNR/L 85 4D	A170.38-821-1	170.3-859		170.3-836M-1		174.1-871	174.1-871	
WTJNR/L 20 4D	A170.38-821-1	170.3-859		170.3-836M-1		174.1-871	174.1-871	
WTJNR/L 20 5D	A170.38-822-1	170.3-858		170.3-848M-1		174.1-871	3021 010-040	
WTJNR 20 3D	A170.38-820-1	170.3-852	5313 021-02		3212 010-206	265.2-818	174.1-863	
WTJNR/L 24 5D	A170.38-822-1	170.3-858		170.3-848M-1		174.1-871	3021 010-040	


	Комплектующие				Комплектующие для сборки		
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Узел клина	Опорная пластина	Штифт	Винт	Ключ	Ключ	
MWLNRL 12 3C	5431 125-011	5322 331-06	5313 022-01	5512 030-03	170.3-860	170.3-864	
MWLNRL 16 3D	5431 125-011	5322 331-06	5313 022-01	5512 030-03	170.3-860	170.3-864	
MWLNRL 16 4D	5431 125-021	5322 331-07	5313 022-03	3212 010-255	174.1-864	174.1-871	

Ключи (мм/Торх Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

3a – набор из штифта и винта.

Державки T-Max® P для точения
Прижим прихватом сверху




Дюймовое исполнение

	Комплектующие				Комплектующие для сборки		
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Прихват	Винт прихвата	Стопорный штифт	Опорная пластина	Ключ	Ключ	
MVTNR/L 12 3B	MC-12	MS-510	MN-34L	MVN-322	3021 011-532	174.1-870	

Ключи (мм/Torg Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

Державки T-Max® P для точения

Прижим рычагом за отверстие



Метрическое исполнение

	Комплектующие						Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Опорная пластина	Винт	Штифт	Проставка	Винт	Ключ	
PLRNR/L6060V50	5321 235-01	5514 046-01	3111 020-560	5323 015-01	3212 010-310	3021 010-060	
PLRNR/L7070V50	5321 235-01	5514 046-01	3111 020-560	5323 015-01	3212 010-310	3021 010-060	
PLRNR/L8080W50	5321 235-01	5514 046-01	3111 020-560	5323 015-01	3212 010-310	3021 010-060	
PLTNR/L6060V50	5321 235-01	5514 046-01	3111 020-560	5323 015-01	3212 010-310	3021 010-060	
PLTNR/L7070V50	5321 235-01	5514 046-01	3111 020-560	5323 015-01	3212 010-310	3021 010-060	
PLTNR/L8080W50	5321 235-01	5514 046-01	3111 020-560	5323 015-01	3212 010-310	3021 010-060	


Дюймовое исполнение

	Комплектующие						Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Опорная пластина	Винт	Штифт	Проставка	Винт	Ключ	
PLRNR/L4050X	5321 235-01	5514 046-01	3111 020-560	5323 015-01	3212 010-310	3021 010-060	
PLRNR/L4850X	5321 235-01	5514 046-01	3111 020-560	5323 015-01	3212 010-310	3021 010-060	
PLTNR/L4050X	5321 235-01	5514 046-01	3111 020-560	5323 015-01	3212 010-310	3021 010-060	
PLTNR/L4850X	5321 235-01	5514 046-01	3111 020-560	5323 015-01	3212 010-310	3021 010-060	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки


Резцовые головки T-Max® P для точения
Прижим рычагом за отверстие



	Комплектующие							Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5	6	7	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Центрирующая втулка	Сопло	Ключ	
SL-PDJNR/L-32-15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5638 031-01	5691 026-03	174.1-864	
SL-PDJNR/L-40-15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5638 031-01	5691 026-03	174.1-864	
SL-PSRNR/L-40-12HP	174.3-842M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5638 031-01	5691 026-03	174.1-864	
SL-PSSNR/L-40-12HP-X	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5638 031-01	5691 026-03	174.1-864	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.
Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Державки для обдирки



	Комплектующие							
	1	2	3	4	5	6	7	
Код заказа	Клин	Регулировочный винт	Регулируемый упор	Стопорный винт	Пружина	Шайба	Опорная пластина	
L190.1-K075J008-T33	5332 055-01	3214 010-355	5331 050-01	3212 010-361	5561 001-48	3411 011-064	5322 338-02	
L190.1-K075J008-W15	5332 055-01	3214 010-355	5331 050-01	3212 010-361	5561 001-48	3411 011-064	5322 333-03	
L190.1-K075J031-T33	5332 055-01	3214 010-355	5331 050-01	3212 010-361	5561 001-48	3411 011-064	5322 338-02	
L190.1-K075J031-W15	5332 055-01	3214 010-355	5331 050-01	3212 010-361	5561 001-48	3411 011-064	5322 333-03	
L190.1-K075J055-T33	5332 055-01	3214 010-355	5331 050-01	3212 010-361	5561 001-48	3411 011-064	5322 338-02	
L190.1-K075J055-W15	5332 055-01	3214 010-355	5331 050-01	3212 010-361	5561 001-48	3411 011-064	5322 333-03	
L190.1-K075L008-T49	5332 055-01	3214 010-355	5331 050-01	3212 010-361	5561 001-48	3411 011-064	5322 354-01	
L190.1-K075L031-T49	5332 055-01	3214 010-355	5331 050-01	3212 010-361	5561 001-48	3411 011-064	5322 354-01	
L190.1-K075L055-T49	5332 055-01	3214 010-355	5331 050-01	3212 010-361	5561 001-48	3411 011-064	5322 354-01	
L190.1-K080J008-T33	5332 055-01	3214 010-355	5331 050-01	3212 010-361	5561 001-48	3411 011-064	5322 338-02	
L190.1-K080J008-W15	5332 055-01	3214 010-355	5331 050-01	3212 010-361	5561 001-48	3411 011-064	5322 333-03	
L190.1-K080J031-T33	5332 055-01	3214 010-355	5331 050-01	3212 010-361	5561 001-48	3411 011-064	5322 338-02	
L190.1-K080J031-W15	5332 055-01	3214 010-355	5331 050-01	3212 010-361	5561 001-48	3411 011-064	5322 333-03	
L190.1-K080J055-T33	5332 055-01	3214 010-355	5331 050-01	3212 010-361	5561 001-48	3411 011-064	5322 338-02	
L190.1-K080J055-W15	5332 055-01	3214 010-355	5331 050-01	3212 010-361	5561 001-48	3411 011-064	5322 333-03	
L190.1-K080L008-T49	5332 055-01	3214 010-355	5331 050-01	3212 010-361	5561 001-48	3411 011-064	5322 354-01	
L190.1-K080L031-T49	5332 055-01	3214 010-355	5331 050-01	3212 010-361	5561 001-48	3411 011-064	5322 354-01	
L190.1-K080L055-T49	5332 055-01	3214 010-355	5331 050-01	3212 010-361	5561 001-48	3411 011-064	5322 354-01	


	Комплектующие	Комплектующие для сборки				Принадлежности	
	8	9	10	11	12		
Код заказа	Винт пластины	Ключ	Ключ	Ключ	Отвертка		
L190.1-K075J008-T33	5513 021-02	265.2-817	3021 010-050	5680 048-05	5680 046-07		
L190.1-K075J008-W15	5513 021-02	265.2-817	3021 010-050	5680 048-05	5680 046-07		
L190.1-K075J031-T33	5513 021-02	265.2-817	3021 010-050	5680 048-05	5680 046-07		
L190.1-K075J031-W15	5513 021-02	265.2-817	3021 010-050	5680 048-05	5680 046-07		
L190.1-K075J055-T33	5513 021-02	265.2-817	3021 010-050	5680 048-05	5680 046-07		
L190.1-K075J055-W15	5513 021-02	265.2-817	3021 010-050	5680 048-05	5680 046-07		
L190.1-K075L008-T49	5513 021-06	265.2-817	3021 010-050	5680 048-05	5680 046-07		
L190.1-K075L031-T49	5513 021-06	265.2-817	3021 010-050	5680 048-05	5680 046-07		
L190.1-K075L055-T49	5513 021-06	265.2-817	3021 010-050	5680 048-05	5680 046-07		
L190.1-K080J008-T33	5513 021-02	265.2-817	3021 010-050	5680 048-05	5680 046-07		
L190.1-K080J008-W15	5513 021-02	265.2-817	3021 010-050	5680 048-05	5680 046-07		
L190.1-K080J031-T33	5513 021-02	265.2-817	3021 010-050	5680 048-05	5680 046-07		
L190.1-K080J031-W15	5513 021-02	265.2-817	3021 010-050	5680 048-05	5680 046-07		
L190.1-K080J055-T33	5513 021-02	265.2-817	3021 010-050	5680 048-05	5680 046-07		
L190.1-K080J055-W15	5513 021-02	265.2-817	3021 010-050	5680 048-05	5680 046-07		
L190.1-K080L008-T49	5513 021-06	265.2-817	3021 010-050	5680 048-05	5680 046-07		
L190.1-K080L031-T49	5513 021-06	265.2-817	3021 010-050	5680 048-05	5680 046-07		
L190.1-K080L055-T49	5513 021-06	265.2-817	3021 010-050	5680 048-05	5680 046-07		

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

ТОЧЕНИЕ Инструмент для внутренней обработки

Расточные оправки T-Max® Р
Прижим рычагом за отверстие




	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
C3-PCLNR/L-17090-12HP	438.3-841-1	438.3-832M			5691 026-13	174.1-863	
C3-PCLNR/L-22064-12HP	174.3-848M	174.3-858	171.31-850M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
C3-PCLNR/L-22096-12HP	174.3-848M	174.3-858	171.31-850M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
C4-PCLNR/L-13080-09HP	174.3-845-1	174.3-829			5691 026-13	170.3-864	
C4-PCLNR/L-17090-12HP	438.3-841-1	438.3-832M			5691 026-13	174.1-863	
C4-PCLNR/L-22110-12HP	174.3-848M	174.3-858	171.31-850M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
C4-PCLNR/L-27080-12HP	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
C4-PCLNR/L-27120-12HP	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
C5-PCLNR/L-13080-09HP	174.3-845-1	174.3-829			5691 026-13	170.3-864	
C5-PCLNR/L-17090-12HP	438.3-841-1	438.3-832M			5691 026-13	174.1-863	
C5-PCLNR/L-22110-12HP	174.3-848M	174.3-858	171.31-850M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
C5-PCLNR/L-27140-12HP	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
C5-PCLNR/L-35100-12HP	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
C5-PCLNR/L-35150-16HP	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	5691 026-13	174.1-864	
C6-PCLNR/L-17100-12HP	438.3-841-1	438.3-832M			5691 026-13	174.1-863	
C6-PCLNR/L-22110-12HP	174.3-848M	174.3-858	171.31-850M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
C6-PCLNR/L-27140-16HP	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	5691 026-13	174.1-864	
C6-PCLNR/L-35175-16HP	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	5691 026-13	174.1-864	

	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
C3-PDUNR/L-17090-11HP	5432 015-021	438.3-830			5691 026-13	174.1-870	
C4-PDUNR/L-17090-11HP	5432 015-021	438.3-830			5691 026-13	174.1-870	
C4-PDUNR/L-22110-11HP	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	5691 026-13	170.3-860	
C4-PDUNR/L-27080-15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
C4-PDUNR/L-27120-15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
C5-PDUNR/L-17090-11HP	5432 015-021	438.3-830			5691 026-13	174.1-870	
C5-PDUNR/L-22110-11HP	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	5691 026-13	170.3-860	
C5-PDUNR/L-27140-15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
C5-PDUNR/L-35100-15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
C5-PDUNR/L-35150-15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
C6-PDUNR/L-17100-11HP	5432 015-021	438.3-830			5691 026-13	174.1-870	
C6-PDUNR/L-22110-15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
C6-PDUNR/L-27140-15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
C6-PDUNR/L-35175-15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	

Ключи (мм/Tox Plus) см. на стр. Р4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. А131.
Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. Р3

Расточные оправки T-Max® Р

Прижим рычагом за отверстие



	Комплектующие						Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
C4-PSKNR/L-17090-12HP	438.3-841-1	438.3-832M			5691 026-13	174.1-863	
C4-PSKNR/L-22110-12HP	174.3-848M	174.3-858	174.3-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
C5-PSKNR/L-17090-12HP	438.3-841-1	438.3-832M			5691 026-13	174.1-863	
C5-PSKNR/L-22110-12HP	174.3-848M	174.3-858	174.3-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
C5-PSKNR/L-27140-12HP	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
C6-PSKNR/L-22110-12HP	174.3-848M	174.3-858	174.3-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
C6-PSKNR/L-35175-15HP	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	5691 026-13	174.1-864	

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Сопло	Ключ	
C3-PTFNR/L-13075-11HP	174.3-846-1	174.3-829	5691 026-23	170.3-864	
C4-PTFNR/L-13080-11HP	174.3-846-1	174.3-829	5691 026-23	170.3-864	
C5-PTFNR/L-13080-11HP	174.3-846-1	174.3-829	5691 026-23	170.3-864	

	Комплектующие						Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
C4-PWLNRL-17090-08HP	438.3-841-1	438.3-832M			5691 026-13	174.1-863	
C5-PWLNRL-22110-08HP	174.3-841M	174.3-821	5322 331-17	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

A

B


ТОЧЕНИЕ Инструмент для внутренней обработки

Расточные оправки T-Max® Р
Прижим повышенной жесткости

C

D

E



F

	Комплектующие				Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Узел прихвата	Сопло	Ключ	
C4-DCLNR/L-13080-09	5513 020-04	5322 236-04	5412 028-011	5691 029-06	5680 051-03	
C4-DCLNR/L-17090-12	5513 020-02	5322 236-03	5412 028-021	5691 029-06	5680 049-01	
C5-DCLNR/L-13080-09	5513 020-04	5322 236-04	5412 028-011	5691 029-06	5680 051-03	
C5-DCLNR/L-17090-12	5513 020-02	5322 236-03	5412 028-021	5691 029-06	5680 049-01	
C6-DCLNR/L-17100-12	5513 020-02	5322 236-03	5412 028-021	5691 029-06	5680 049-01	
C6-DCLNR/L-27140-16	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5691 029-06	5680 043-14	
C4-DDUNR/L-17090-11	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5691 029-06	5680 051-03	
C4-DDUNR/L-27080-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5691 029-06	5680 049-01	
C5-DDUNR/L-17090-11	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5691 029-06	5680 051-03	
C5-DDUNR/L-27140-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5691 029-06	5680 049-01	
C6-DDUNR/L-27140-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5691 029-06	5680 049-01	
C4-DTFNR/L-17090-16	5513 020-04	5322 316-01	5412 028-011	5691 029-06	5680 051-03	
C5-DTFNR/L-17090-16	5513 020-04	5322 316-01	5412 028-011	5691 029-06	5680 051-03	
C4-DWLR/L-13075-06	5513 020-04	5322 328-01	5412 028-011	5691 029-06	5680 051-03	
C4-DWLR/L-17090-08	5513 020-02	5322 328-02	5412 028-021	5691 029-06	5680 049-01	
C5-DWLR/L-17090-08	5513 020-02	5322 328-02	5412 028-021	5691 029-06	5680 049-01	

J

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.
Дополнительные крепёжные наборы см. на стр. A129
Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

K

M


O

P

Q

Расточные оправки T-Max® P

Прижим рычагом за отверстие



	Комплектующие				Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ	
C3-PCLNR/L-17090-12M1	438.3-841-1	438.3-832M			174.1-863	
C3-PCLNR/L-22064-12M1	174.3-848M	174.3-858	171.31-850M	174.3-861	174.1-864	
C3-PCLNR/L-22096-12M1	174.3-848M	174.3-858	171.31-850M	174.3-861	174.1-864	
C4-PCLNR/L-13080-09M1	174.3-845-1	174.3-829			170.3-864	
C4-PCLNR/L-17090-12M1	438.3-841-1	438.3-832M			174.1-863	
C4-PCLNR/L-22110-12M1	174.3-848M	174.3-858	171.31-850M	174.3-861	174.1-864	
C4-PCLNR/L-27080-12M1	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	174.1-864	
C4-PCLNR/L-27120-12M1	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	174.1-864	
C5-PCLNR/L-13080-09M1	174.3-845-1	174.3-829			170.3-864	
C5-PCLNR/L-17090-12M1	438.3-841-1	438.3-832M			174.1-863	
C5-PCLNR/L-22110-12M1	174.3-848M	174.3-858	171.31-850M	174.3-861	174.1-864	
C5-PCLNR/L-27140-12M1	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	174.1-864	
C5-PCLNR/L-35100-12M1	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	174.1-864	
C5-PCLNR/L-35150-16M1	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	174.1-864	
C6-PCLNR/L-17100-12M1	438.3-841-1	438.3-832M			174.1-863	
C6-PCLNR/L-22110-12M1	174.3-848M	174.3-858	171.31-850M	174.3-861	174.1-864	
C6-PCLNR/L-27140-16M1	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	174.1-864	
C6-PCLNR/L-35175-16M1	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	174.1-864	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

ТОЧЕНИЕ Инструмент для внутренней обработки

Расточные оправки T-Max® P

Прижим рычагом за отверстие



	Комплектующие				Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ
C3-PDUNR/L-17090-11M1	5432 015-021	438.3-830			174.1-870
C4-PDUNR/L-17090-11M1	5432 015-021	438.3-830			174.1-870
C4-PDUNR/L-22110-11M1	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	170.3-860
C4-PDUNR/L-27080-15M1	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	174.1-864
C4-PDUNR/L-27120-15M1	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	174.1-864
C5-PDUNR/L-17090-11M1	5432 015-021	438.3-830			174.1-870
C5-PDUNR/L-22110-11M1	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	170.3-860
C5-PDUNR/L-27140-15M1	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	174.1-864
C5-PDUNR/L-35100-15M1	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	174.1-864
C5-PDUNR/L-35150-15M1	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	174.1-864
C6-PDUNR/L-17100-11M1	5432 015-021	438.3-830			174.1-870
C6-PDUNR/L-22110-15M1	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	174.1-864
C6-PDUNR/L-27140-15M1	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	174.1-864
C6-PDUNR/L-35175-15M1	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	174.1-864


	Комплектующие				Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ
C4-PSKNL-22110-12M1	174.3-848M	174.3-858	174.3-851M	174.3-861	174.1-864
C4-PSKNR-17090-12M1	438.3-841-1	438.3-832M			174.1-863
C5-PSKNR/L-27140-12M1	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	174.1-864
C5-PSKNR-17090-12M1	438.3-841-1	438.3-832M			174.1-863
C5-PSKNR-22110-12M1	174.3-848M	174.3-858	174.3-851M	174.3-861	174.1-864
C6-PSKNR/L-35175-15M1	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	174.1-864
C6-PSKNR-22110-12M1	174.3-848M	174.3-858	174.3-851M	174.3-861	174.1-864

	Комплектующие		Комплектующие для сборки
	1	2	5
Код заказа	Рычаг	Винт	Ключ
C3-PTFNR/L-13075-11M1	174.3-846-1	174.3-829	170.3-864
C4-PTFNR/L-13080-11M1	174.3-846-1	174.3-829	170.3-864
C5-PTFNR/L-13080-11M1	174.3-846-1	174.3-829	170.3-864

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

Расточные оправки T-Max® P

Прижим клин-прихватом сверху




	Комплектующие				Комплектующие для сборки		
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Узел клина	Опорная пластина	Штифт	Винт	Ключ	Ключ	
C3-PTFNR-17090-16W	170.38-823-2		5313 021-01	5512 031-01	174.1-864	5680 051-03	
C4-PTFNR/L-17090-16W	170.38-823-2		5313 021-01	5512 031-01	174.1-864	5680 051-03	
C4-PTFNR/L-22110-16W	170.38-823-1	170.3-852	5313 021-02	5512 031-01	174.1-864	5680 051-03	
C4-PTFNR/L-27120-16W	170.38-823-1	170.3-852	5313 021-02	5512 031-01	174.1-864	5680 051-03	
C5-PTFNR/L-17090-16W	170.38-823-2		5313 021-01	5512 031-01	174.1-864	5680 051-03	
C5-PTFNR/L-22110-16W	170.38-823-1	170.3-852	5313 021-02	5512 031-01	174.1-864	5680 051-03	
C5-PTFNR/L-27140-16W	170.38-823-1	170.3-852	5313 021-02	5512 031-01	174.1-864	5680 051-03	
C5-PTFNR/L-27140-22W	170.38-824-1	170.3-855	5313 021-03	5512 031-02	3021 010-040	5680 051-03	
C6-PTFNR/L-22110-16W	170.38-823-1	170.3-852	5313 021-02	5512 031-01	174.1-864	5680 051-03	
C6-PTFNR/L-27140-16W	170.38-823-1	170.3-852	5313 021-02	5512 031-01	174.1-864	5680 051-03	
C6-PTFNR/L-27140-22W	170.38-824-1	170.3-855	5313 021-03	5512 031-02	3021 010-040	5680 051-03	
C6-PTFNR/L-35175-22W	170.38-824-1	170.3-855	5313 021-03	5512 031-02	3021 010-040	5680 049-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

Расточные оправки T-Max® P
Прижим клин-прихватом сверху




	Комплектующие			Комплектующие для сборки		
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Узел клина	Опорная пластина	Штифт	Ключ	Ключ	
C3-MWLNRL-13075-06	5431 125-011		5313 022-02	170.3-860	170.3-864	
C4-MWLNRL-13075-06	5431 125-011		5313 022-02	170.3-860	170.3-864	
C4-MWLNRL-17090-06M1	5431 125-011	5322 331-11	5313 022-02	170.3-860	170.3-864	
C4-MWLNRL-17090-08	5431 125-021	5322 331-09	5313 022-03	174.1-864		
C4-MWLNRL-22110-08	5431 125-021	5322 331-07	5313 022-03	174.1-864		
C4-MWLNRL-27120-08	5431 125-021	5322 331-07	5313 022-03	174.1-864		
C5-MWLNRL-17090-08	5431 125-021	5322 331-09	5313 022-03	174.1-864		
C5-MWLNRL-22110-08	5431 125-021	5322 331-07	5313 022-03	174.1-864		
C5-MWLNRL-27140-08	5431 125-021	5322 331-07	5313 022-03	174.1-864		

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

Расточные оправки T-Max® P

Прижим прихватом сверху



	Комплектующие				Комплектующие для сборки		
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Прихват	Винт прихвата	Стопорный штифт	Опорная пластина	Ключ	Ключ	
C4-MVUNR/L-27120-16	MC-12	MS-510	MN-34L	MVN-322	3021 011-532	174.1-870	
C5-MVUNR/L-27140-16	MC-12	MS-510	MN-34L	MVN-322	3021 011-532	174.1-870	
C5-MVUNR/L-35150-16	MC-12	MS-510	MN-34L	MVN-322	3021 011-532	174.1-870	
C6-MVUNL-22120-16	MC-12	MS-510	MN-34L	MVN-322	3021 011-532	174.1-870	
C6-MVUNR-35175-16	MC-12	MS-510	MN-34L	MVN-322	3021 011-532	174.1-870	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.


A

B

ТОЧЕНИЕ Инструмент для внутренней обработки

Расточные оправки T-Max® Р
Прижим рычагом за отверстие

C



D

E

Метрическое исполнение

	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
A16R-PCLNR/L09HP	174.3-845-1	174.3-829			5691 026-13	170.3-864	
A20S-PCLNR/L09HP	174.3-845-1	174.3-829			5691 026-13	170.3-864	
A25T-PCLNR/L09HP	174.3-845-1	174.3-829			5691 026-13	170.3-864	
A25T-PCLNR/L 12HP	438.3-841-1	438.3-832M			5691 026-13	174.1-863	
A32T-PCLNR/L 12HP	174.3-848M	174.3-858	171.31-850M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
A40T-PCLNR/L 12HP	174.3-848M	174.3-858	171.31-850M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
A50U-PCLNR/L 19HP	174.3-849M	174.3-822M	171.31-851M	174.3-868	5691 026-13	3021 010-040	

G

	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
A25T-PDUNR/L 11HP	5432 015-021	438.3-830			5691 026-13	174.1-870	
A32T-PDUNR/L 11HP	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	5691 026-13	170.3-860	
A40T-PDUNR/L 15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
A50U-PDUNR/L 15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	

J

	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ	
A25T-PSKNR/L 12HP	438.3-841-1	438.3-832M			5691 026-13	174.1-863	
A32T-PSKNR/L 12HP	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
A40T-PSKNR/L 12HP	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864	
A50U-PSKNR/L 19HP	174.3-849M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	5691 026-13	3021 010-040	

K

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Сопло	Ключ	
A16R-PTFNR/L 11HP	174.3-846-1	174.3-829	5691 026-23	170.3-864	
A20S-PTFNR/L 11HP	174.3-846-1	174.3-829	5691 026-23	170.3-864	
A25T-PTFNR/L 11HP	174.3-846-1	174.3-829	5691 026-23	170.3-864	

M

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	5	6	
Код заказа	Рычаг	Винт	Сопло	Ключ	
A25T-PWLNR/L08HP	438.3-841-1	438.3-832M	5691 026-13	174.1-863	

O

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.


Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

P

Q

Расточные оправки T-Max® Р

Прижим рычагом за отверстие



Дюймовое исполнение

	Комплектующие					Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ
A10R-PCLNR/L3HP	174.3-845-1	174.3-829			5691 026-13	170.3-864
A12S-PCLNR/L3HP	174.3-845-1	174.3-829			5691 026-13	170.3-864
A16T-PCLNR/L3HP	174.3-845-1	174.3-829			5691 026-13	170.3-864
A16T-PCLNR/L4HP	438.3-841-1	438.3-832M			5691 026-13	174.1-863
A20T-PCLNR/L4HP	174.3-848M	174.3-858	171.31-850M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864
A24T-PCLNR/L4HP	174.3-848M	174.3-858	171.31-850M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864
A32U-PCLNR/L6HP	174.3-849M	174.3-822M	171.31-851M	174.3-868	5691 026-13	3021 010-040
	Комплектующие					Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ
A16T-PDUNR/L3HP	5432 015-021	438.3-830			5691 026-13	174.1-870
A20T-PDUNR/L3HP	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	5691 026-13	170.3-860
A24T-PDUNR/L4HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-856	174.3-861	5691 026-13	174.1-864
A32U-PDUNR/L4HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-856	174.3-861	5691 026-13	174.1-864
	Комплектующие					Комплектующие для сборки
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Сопло	Ключ
A16T-PSKNR/L4HP	438.3-841-1	438.3-832M			5691 026-13	174.1-863
A20T-PSKNR/L4HP	174.3-848M	174.3-858	174.3-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864
A24T-PSKNR/L4HP	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	5691 026-13	174.1-864
A32U-PSKNR/L6HP	174.3-849M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	5691 026-13	3021 010-040
	Комплектующие			Комплектующие для сборки		
	1	2	5	6		
Код заказа	Рычаг	Винт	Сопло	Ключ		
A10R-PTFNR/L2HP	174.3-846-1	174.3-829	5691 026-23	170.3-864		
A12S-PTFNR/L2HP	174.3-846-1	174.3-829	5691 026-23	170.3-864		
A16T-PTFNR/L2HP	174.3-846-1	174.3-829	5691 026-13	170.3-864		
	Комплектующие			Комплектующие для сборки		
	1	2	5	6		
Код заказа	Рычаг	Винт	Сопло	Ключ		
A16T-PWLNR/L4HP	438.3-841-1	438.3-832M	5691 026-13	174.1-863		


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Расточные оправки T-Max® Р

Прижим повышенной жесткости




Метрическое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Узел прихвата	Ключ	
A25T-DCLNR/L 09	5513 020-04	5322 236-04	5412 028-011	5680 051-03	
A25T-DCLNR/L 12	5513 020-02	5322 236-03	5412 028-021	5680 049-01	
A32T-DCLNR/L 12	5513 020-02	5322 236-03	5412 028-021	5680 049-01	
A40T-DCLNR/L 12	5513 020-02	5322 234-01	5412 028-021	5680 049-01	
A50U-DCLNR/L 16	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5680 043-14	
A25T-DDUNR/L 11	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5680 051-03	
A32T-DDUNR/L 11	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5680 051-03	
A40T-DDUNR/L 15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5680 049-01	
A50U-DDUNR/L 15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5680 049-01	
A25T-DSKNR/L 12	5513 020-02	5322 426-02	5412 028-021	5680 049-01	
A25T-DSKNR/L 09	5513 020-04	5322 426-01	5412 028-011	5680 051-03	
A32T-DSKNR/L 12	5513 020-02	5322 426-02	5412 028-021	5680 049-01	
A40T-DSKNR/L 12	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
A25T-DTFNR/L 16	5513 020-04	5322 316-01	5412 028-011	5680 051-03	
A32T-DTFNR/L 16	5513 020-04	5322 316-01	5412 028-011	5680 051-03	
A40T-DTFNR/L 16	5513 020-04	5322 316-01	5412 028-011	5680 051-03	
A40T-DTFNR/L 22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
A50U-DTFNR/L 22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
A40T-DVUNR/L 16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
A25T-DWLNRL 06	5513 020-04	5322 328-01	5412 028-011	5680 051-03	
A25T-DWLNRL 08	5513 020-02	5322 328-02	5412 028-021	5680 049-01	
A32T-DWLNRL 06	5513 020-04	5322 328-01	5412 028-011	5680 051-03	
A32T-DWLNRL 08	5513 020-02	5322 328-02	5412 028-021	5680 049-01	
A40T-DWLNRL 06	5513 020-04	5322 328-01	5412 028-011	5680 051-03	
A40T-DWLNRL 08	5513 020-02	5322 331-12	5412 028-021	5680 049-01	
A50U-DWLNRL 08	5513 020-02	5322 331-12	5412 028-021	5680 049-01	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.
Дополнительные крепёжные наборы см. на стр. A129

Расточные оправки T-Max® P

Прижим повышенной жесткости



Дюймовое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	
	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Узел прихвата	Ключ	
Код заказа					
A12S-DCLNR/L 3	5513 020-04	5322 236-04	5412 028-011	5680 051-03	
A16T-DCLNR/L 3	5513 020-04	5322 236-04	5412 028-011	5680 051-03	
A16T-DCLNR/L 4	5513 020-02	5322 236-03	5412 028-021	5680 049-01	
A20T-DCLNR/L 3	5513 020-04	5322 236-04	5412 028-011	5680 051-03	
A20T-DCLNR/L 4	5513 020-02	5322 236-03	5412 028-021	5680 049-01	
A24T-DCLNR/L 4	5513 020-02	5322 236-03	5412 028-021	5680 049-01	
A24T-DCLNR/L 5	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5680 043-14	
A32U-DCLNR/L 5	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5680 043-14	
A40V-DCLNR/L 5	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5680 043-14	
A12S-DDUNR/L 3	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5680 051-03	
A16T-DDUNR/L 3	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5680 051-03	
A16T-DDUNR/L 4	5513 020-02	5322 266-03	5412 028-021	5680 049-01	
A20T-DDUNR/L 3	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5680 051-03	
A20T-DDUNR/L 4	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5680 049-01	
A24T-DDUNR/L 4	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5680 049-01	
A32U-DDUNR/L 4	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5680 049-01	
A40V-DDUNR/L 4	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5680 049-01	
A16T-DSKNR/L 4	5513 020-02	5322 426-02	5412 028-021	5680 049-01	
A20T-DSKNR/L 4	5513 020-02	5322 426-02	5412 028-021	5680 049-01	
A24T-DSKNR/L 4	5513 020-02	5322 425-01	5412 028-021	5680 049-01	
A12S-DTFNR/L 3	5513 020-04	5322 316-01	5412 028-011	5680 051-03	
A16T-DTFNR/L 3	5513 020-04	5322 316-01	5412 028-011	5680 051-03	
A20T-DTFNR/L 3	5513 020-04	5322 316-01	5412 028-011	5680 051-03	
A24T-DTFNR/L 3	5513 020-04	5322 316-01	5412 028-011	5680 051-03	
A24T-DTFNR/L 4	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
A32U-DTFNR/L 4	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5680 049-01	
A24T-DVUNR/L 3	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5680 049-01	
A16T-DWLNR/L 3	5513 020-04	5322 328-01	5412 028-011	5680 051-03	
A16T-DWLNR/L 4	5513 020-02	5322 328-02	5412 028-021	5680 049-01	
A20T-DWLNR/L 3	5513 020-04	5322 328-01	5412 028-011	5680 051-03	
A20T-DWLNR/L 4	5513 020-02	5322 328-02	5412 028-021	5680 049-01	
A24T-DWLNR/L 4	5513 020-02	5322 331-12	5412 028-021	5680 049-01	
A32U-DWLNR/L 4	5513 020-02	5322 331-12	5412 028-021	5680 049-01	

Ключи (мм/Торх Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.

Дополнительные крепёжные наборы см. на стр. A129


A

B

ТОЧЕНИЕ Инструмент для внутренней обработки

Расточные оправки T-Max® Р
Прижим рычагом за отверстие

C



D

E

Метрическое исполнение

	Комплектующие				Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ	
A16R-PCLNR/L 09	174.3-845-1	174.3-829			170.3-864	
A20S-PCLNR/L 09	174.3-845-1	174.3-829			170.3-864	
A25T-PCLNR/L 09	174.3-845-1	174.3-829			170.3-864	
A25T-PCLNR/L 12	438.3-841-1	438.3-832M			174.1-863	
A32T-PCLNR/L 12	174.3-848M	174.3-858	171.31-850M	174.3-861	174.1-864	
A40T-PCLNR/L 12	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	174.1-864	
A50U-PCLNR/L 16	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	174.1-864	
A50U-PCLNR/L 19	174.3-849M	174.3-822M	171.31-851M	174.3-864	3021 010-040	
	Комплектующие				Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ	
A25T-PDUNR/L 11	5432 015-021	438.3-830			174.1-870	
A32T-PDUNR/L 11	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	174.1-863	
A40T-PDUNR/L 15	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	174.1-864	
A50U-PDUNR/L 15	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	174.1-864	
	Комплектующие				Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ	
A25T-PSKNR/L 12	438.3-841-1	438.3-832M			174.1-863	
A32T-PSKNR/L 12	174.3-848M	174.3-858	174.3-851M	174.3-861	174.1-864	
A40T-PSKNR/L 12	174.3-841M	174.3-821	174.3-851M	174.3-861	174.1-864	
A50U-PSKNR/L 19	174.3-849M	174.3-822M	174.3-852M	174.3-862	3021 010-040	
	Комплектующие		Комплектующие для сборки			
	1	2	5			
Код заказа	Рычаг	Винт	Ключ			
A16R-PTFNR/L 11	174.3-846-1	174.3-829	170.3-864			
A20S-PTFNR/L 11	174.3-846-1	174.3-829	170.3-864			
A25T-PTFNR/L 11	174.3-846-1	174.3-829	170.3-864			


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

P

Q

Расточные оправки T-Max® P

Прижим рычагом за отверстие




Метрическое исполнение

	Комплектующие				Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ	
S32U-PWLNRL/L 08	174.3-841M	174.3-821	5322 331-01	174.3-861	174.1-864	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

ТОЧЕНИЕ Инструмент для внутренней обработки

Расточные оправки T-Max® P
Прижим клин-прихватом сверху




Метрическое исполнение

	Комплектующие				Комплектующие для сборки		
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Узел клина	Опорная пластина	Штифт	Винт	Ключ	Ключ	
S25T-PTFNR/L 16-W	170.38-823-2		5313 021-01	5512 031-01	174.1-864	5680 051-03	
S32U-PTFNR/L 16-W	170.38-823-1	170.3-852	5313 021-02	5512 031-01	174.1-864	5680 051-03	
S40V-PTFNR/L 16-W	170.38-823-1	170.3-852	5313 021-02	5512 031-01	174.1-864	5680 051-03	
S40V-PTFNR/L 22-W	170.38-824-1	170.3-855	5313 021-03	5512 031-02	3021 010-040	5680 049-02	
S50W-PTFNR/L 16-W	170.38-823-1	170.3-852	5313 021-02	3212 100-206	174.1-864	174.1-870	
S50W-PTFNR/L 22-W	170.38-824-1	170.3-855	5313 021-03	5512 031-02	3021 010-040	5680 049-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

Расточные оправки T-Max® P

Прижим клин-прихватом сверху



Метрическое исполнение

	Комплектующие				Комплектующие для сборки		
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Узел клина	Опорная пластина	Штифт	Винт	Ключ	Ключ	
A20S-MWLN/R/L 06	5431 125-011	5322 331-11	5313 022-02		170.3-860	170.3-864	
A25T-MWLN/R/L 06	5431 125-011	5322 331-09	5313 022-03		170.3-860	170.3-864	
A25T-MWLN/R/L 08	5431 125-021	5322 331-09	5313 022-03		174.1-864		
A32U-MWLN/R/L 06	5431 125-011	5322 331-06	5313 022-01	5512 030-03	170.3-860	170.3-864	
A32U-MWLN/R/L 08	5431 125-021	5322 331-07	5313 022-03		174.1-864		
A40V-MWLN/R/L 08	5431 125-021	5322 331-07	5313 022-03	5512 030-04	174.1-864	174.1-863	
A50W-MWLN/R/L 08	5431 125-021	5322 331-07	5313 022-03	5512 030-04	174.1-864	174.1-863	


Дюймовое исполнение

	Комплектующие				Комплектующие для сборки		
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Узел клина	Опорная пластина	Штифт	Винт	Ключ	Ключ	
S24V-MWLN/R/L 3	5431 125-011	5322 331-11	5313 022-02	5512 030-03	170.3-860	170.3-864	
S32W-MWLN/R/L 3	5431 125-011	5322 331-06	5313 022-02	5512 030-03	170.3-860	170.3-864	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

Расточные оправки T-Max® P
Прижим прихватом сверху




Метрическое исполнение

	Комплектующие				Комплектующие для сборки		
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Прихват	Винт прихвата	Стопорный штифт	Опорная пластина	Ключ	Ключ	
S40V-MVUNR/L 16	MC-12	MS-510	MN-34L	MVN-322	3021 011-532	174.1-870	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.

Резцовые головки T-Max® P

Прижим рычагом за отверстие




	Комплектующие						Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	7	
Код заказа	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Центрирующая втулка	Сопло	Ключ	
SL-PCLNR/L-25-09HP-G	174.3-845-1	174.3-829			5552 058-02	5691 026-13	170.3-864	
SL-PCLNR/L-32-12HP	174.3-848M	174.3-858	171.31-850M	174.3-861	5638 031-01	5691 026-03	174.1-864	
SL-PCLNR/L-40-12HP	174.3-841M	174.3-821	171.31-850M	174.3-861	5638 031-01	5691 026-03	174.1-864	
SL-PCLNR/L-40-16HP	438.3-840	438.3-831	171.31-852	174.3-864	5638 031-01	5691 026-03	174.1-864	
SL-PDUNR/L-25-11HP-G	5432 015-021	438.3-830			5552 058-02	5691 026-13	174.1-870	
SL-PDUNR/L-32-11HP	5432 001-01	174.3-820M	5322 255-01	174.3-860	5638 031-01	5691 026-03	174.1-863	
SL-PDUNR/L-40-15HP	174.3-847M	174.3-830	171.35-851M	174.3-861	5638 031-01	5691 026-03	174.1-864	
SL-PTFNR/L-32-16HP	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	5638 031-01	5691 026-03	170.3-860	
SL-PTFNR/L-40-16HP	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	5638 031-01	5691 026-03	170.3-860	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A131.
Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

ТОЧЕНИЕ Инструмент для внутренней обработки

Резцовые головки T-Max® P
Прижим повышенной жесткости




	Комплектующие				Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Узел прихвата	Центрирующая втулка	Ключ	
570-DCLNR/L-32-12-L	5513 020-02	5322 236-03	5412 028-021	5638 031-01	5680 049-01	
570-DCLNR/L-40-12-L	5513 020-02	5322 236-03	5412 028-021	5638 031-01	5680 049-01	
570-DCLNR/L-40-16-L	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5638 031-01	5680 043-14	
570-DCLNR/L-40-19-L	5513 020-07	5322 236-01	5412 028-041	5638 031-01	5680 043-14	
570-DDUNR/L-32-11	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5638 031-01	5680 051-03	
570-DDUNR/L-32-11X	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5638 031-01	5680 051-03	
570-DDUNR/L-40-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5638 031-01	5680 049-01	
570-DDUNR/L-40-15X	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5638 031-01	5680 049-01	
570-DDXNR/L-32-11	5513 020-04	5322 267-01	5412 028-011	5638 031-01	5680 051-03	
570-DDXNR/L-40-15-L	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5638 031-01	5680 049-01	
570-DSKNR/L-40-12	5513 020-02	5322 426-02	5412 028-021	5638 031-01	5680 049-01	
570-DSKNR/L-40-15	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5638 031-01	5680 043-14	
570-DTFNR/L-32-16-L	5513 020-04	5322 316-01	5412 028-011	5638 031-01	5680 051-03	
570-DTFNR/L-40-16-L	5513 020-04	5322 316-01	5412 028-011	5638 031-01	5680 051-03	
570-DVUNR/L-40-16	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5638 031-01	5680 049-01	
570-DVUNR/L-40-16X	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5638 031-01	5680 049-01	
570-DWLNRL-32-06	5513 020-04	5322 328-01	5412 028-011	5638 031-01	5680 051-03	
570-DWLNRL-32-08-LE	5513 020-02	5322 331-12	5412 028-021	5638 031-01	5680 049-01	
570-DWLNRL-40-08-L	5513 020-02	5322 331-12	5412 028-021	5638 031-01	5680 049-01	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.
Дополнительные крепёжные наборы см. на стр. A129

Резцовые головки T-Max® P

Прижим повышенной жесткости



	Комплектующие				Комплектующие для сборки		
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Узел прихвата	Регулировочный винт	Ключ	Ключ	
570-DCLNR/L-80-12	5513 020-02	5322 236-03	5412 028-021	5514 060-12	5680 049-01	174.1-863	
570-DCLNR/L-80-16	5513 020-07	5322 234-03	5412 028-031	5514 060-12	5680 043-14	174.1-863	
570-DDUNR/L-80-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5514 060-12	5680 049-01	174.1-863	
570-DDUNR/L-80-15-G	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5514 060-12	5680 049-01	174.1-863	
570-DDUNR/L-80-15X	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5514 060-12	5680 049-01	174.1-863	
570-DDXNR/L-80-15	5513 020-02	5322 266-02	5412 028-021	5514 060-12	5680 049-01	174.1-863	
570-DSKNR/L-80-12	5513 020-02	5322 426-02	5412 028-021	5514 060-12	5680 049-01	174.1-863	
570-DSKNR/L-80-15	5513 020-07	5322 425-03	5412 028-031	5514 060-12	5680 043-14	174.1-863	
570-DSKNR/L-80-19	5513 020-07	5322 425-04	5412 028-041	5514 060-12	5680 043-14	174.1-863	
570-DTFNR/L-80-16	5513 020-04	5322 316-01	5412 028-011	5514 060-12	5680 051-03	174.1-863	
570-DTFNR/L-80-22	5513 020-02	5322 315-04	5412 028-021	5514 060-12	5680 049-01	174.1-863	
570-DVUNR/L-80-16X	5513 020-09	5322 269-01	5412 028-061	5514 060-12	5680 049-01	174.1-863	

Ключи (мм/Tox Plus) см. на стр. P4


Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.

Дополнительные крепёжные наборы см. на стр. A129

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Резцовые головки T-Max® для точения

Прижим повышенной жёсткости для пластин из керамики



	Комплектующие				Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Узел прихвата	Сопло	Ключ	
C4-CCLNR/L-27050-12-4	5322 234-02	5513 020-02	5412 034-021	5691 045-01	5680 049-01	
C4-CCNR/L-22050-12-4	5322 234-02	5513 020-02	5412 034-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-CCLNR/L-35060-12-4	5322 234-02	5513 020-02	5412 034-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-CCLNR/L-35060-16-4	5322 234-04	5513 020-07	5412 034-031	5691 045-01	5680 043-14	
C5-CCNR/L-27060-12-4	5322 234-02	5513 020-02	5412 034-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-CCNR/L-27060-16-4	5322 234-04	5513 020-07	5412 034-031	5691 045-01	5680 043-14	
C6-CCLNR/L-45065-12-4	5322 234-02	5513 020-02	5412 034-021	5691 045-01	5680 049-01	
C6-CCLNR/L-45065-16-4	5322 234-04	5513 020-07	5412 034-031	5691 045-01	5680 043-14	
C6-CCNR/L-35065-12-4	5322 234-02	5513 020-02	5412 034-021	5691 045-01	5680 049-01	
C6-CCNR/L-35065-16-4	5322 234-04	5513 020-07	5412 034-031	5691 045-01	5680 043-14	
C5-CDJNR/L-35060-15-4	5322 266-03	5513 020-02	5412 034-021	5691 045-01	5680 049-01	
C6-CDJNR/L-45065-15-4	5322 266-03	5513 020-02	5412 034-021	5691 045-01	5680 049-01	
C4-CSDNN-00050-12-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5691 034-01	5680 049-01	
C4-CSKNR/L-27050-12-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5691 045-01	5680 049-01	
C4-CSRNR/L-22050-12-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5691 045-01	5680 049-01	
C4-CSSNR/L-27042-12-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-CSDNN-00060-12-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-CSDNN-00060-15-4	5322 425-05	5513 020-07	5412 034-031	5691 045-01	5680 043-14	
C5-CSKNR/L-35060-12-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-CSRNR/L-27060-12-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-CSRNR/L-27060-15-4	5322 425-05	5513 020-07	5412 034-031	5691 045-01	5680 043-14	
C5-CSSNR/L-35050-15-4	5322 425-05	5513 020-07	5412 034-031	5691 029-01	5680 043-14	
C5-CSSNR/L-35052-12-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5691 029-01	5680 049-01	
C6-CSDNN-00065-12-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5691 045-01	5680 049-01	
C6-CSDNN-00065-15-4	5322 425-05	5513 020-07	5412 034-031	5691 045-01	5680 043-14	
C6-CSKNR/L-45065-12-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5691 045-01	5680 049-01	
C6-CSRNR/L-35065-12-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5691 045-01	5680 049-01	
C6-CSRNR/L-35065-15-4	5322 425-05	5513 020-07	5412 034-031	5691 045-01	5680 043-14	
C6-CSSNR/L-45054-15-4	5322 425-05	5513 020-07	5412 034-031	5691 045-01	5680 043-14	
C6-CSSNR/L-45056-12-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5691 045-01	5680 049-01	
C4-CTGNR/L-27050-22-4	5322 315-04	5513 020-02	5412 034-021	5691 045-01	5680 049-01	
C5-CTGNR/L-35060-22-4	5322 315-04	5513 020-02	5412 034-021	5691 045-01	5680 049-01	
C6-CTGNR/L-45065-22-4	5322 315-04	5513 020-02	5412 034-021	5691 045-01	5680 049-01	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4


Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.

Дополнительные крепёжные наборы см. на стр. A129

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Резцовые головки T-Max® для точения

Прижим прихватом сверху для пластин из керамики




	Комплектующие					Комплектующие для сборки		
	1	2	3	4	5	6	7	
Код заказа	Прихват	Прижимная планка	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Ключ	Ключ	
C3-CRSNR/L-22040-09ID	5412 127-01	5192 020-01	5321 215-01	3212 100-206	5691 029-01	3021 010-040	174.1-870	
C4-CRSNR/L-27050-12ID	5412 125-01	5192 020-01	5322 141-01	5513 013-02	5691 029-01	3021 010-040	5680 043-14	
C5-CRSNR/L-35060-12ID	5412 125-01	5192 020-01	5322 141-01	5513 013-02	5691 029-02	3021 010-040	5680 043-14	
C6-CRSNR/L-45065-12ID	5412 125-01	5192 020-01	5322 141-01	5513 013-02	5691 029-02	3021 010-040	5680 043-14	
Принадлежности								
	8	9	10					
Код заказа	Центрирующий штифт	Опорная пластина	Ключ					
C3-CRSNR/L-22040-09ID								
C4-CRSNR/L-27050-12ID	5313 032-02	5322 141-02	174.1-863					
C5-CRSNR/L-35060-12ID	5313 032-02	5322 141-02	174.1-863					
C6-CRSNR/L-45065-12ID	5313 032-02	5322 141-02	174.1-863					

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A134.

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Принадлежности заказываются отдельно



	Комплектующие					Комплектующие для сборки		
	1	2	3	4	5	6	7	
Код заказа	Прихват	Винт прихвата	Гнездо-вставка	Винт гнезда	Сопло	Ключ	Ключ	
C4-CRDCN-00050-09AV	5412 100-01	3212 035-452	5321 065-01	3212 106-352	5691 029-01	5680 043-16	5680 043-12	
C4-CRDCN-00055-12AV	5412 100-02	3212 036-504	5321 065-02	3212 105-453	5691 029-01	5680 043-17	5680 043-15	
C5-CRDCN-00060-09AV	5412 100-01	3212 035-452	5321 065-01	3212 106-352	5691 029-02	5680 043-16	5680 043-12	
C5-CRDCN-00060-12AV	5412 100-02	3212 036-504	5321 065-02	3212 105-453	5691 029-02	5680 043-17	5680 043-15	
C5-CRSCR/L-35060-09V	5412 100-01	3212 035-452	5321 065-01	3212 106-352	5691 029-02	5680 043-16	5680 043-12	
C5-CRSCR/L-35060-12V	5412 100-02	3212 036-504	5321 065-02	3212 105-453	5691 029-02	5680 043-17	5680 043-15	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Державки T-Max® для точения

Прижим повышенной жёсткости для пластин из керамики




Метрическое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	
Код заказа	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Узел прихвата	Ключ	
CCBNR/L 2525M 12-4	5322 234-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CCBNR/L 3225P 12-4	5322 234-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CCBNR/L 3225P 16-4	5322 234-04	5513 020-07	5412 034-031	5680 043-14	
CCLNR/L 2525M 12-4	5322 234-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CCLNR/L 2525M 16-4	5322 234-04	5513 020-07	5412 034-031	5680 043-14	
CCLNR/L 3225P 12-4	5322 234-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CCLNR/L 3225P 16-4	5322 234-04	5513 020-07	5412 034-031	5680 043-14	
CCLNR/L 3232P 16-4	5322 234-04	5513 020-07	5412 034-031	5680 043-14	
CDJNR/L 2525M 15-4	5322 266-03	5513 020-02	5412 032-021	5680 049-01	
CDJNR/L 3225P 15-4	5322 266-03	5513 020-02	5412 032-021	5680 049-01	
CDJNR/L 3232P 15-4	5322 266-03	5513 020-02	5412 032-021	5680 049-01	
CDNNR/L 3225P 15-4	5322 266-03	5513 020-02	5412 032-021	5680 049-01	
CDNNN 5040T 15-4	5322 266-03	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CSBNR/L 2525M 12-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CSDNN 2525M 12-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CSDNN 3225P 12-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CSKNR/L 2525M 12-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CSNR/L 2525M 12-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CSNR/L 3225P 12-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CSNR/L 3225P 15-4	5322 425-05	5513 020-07	5412 034-031	5680 043-14	
CSSNR/L 2525M 12-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CSSNR/L 3225P 12-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CTGNR/L 3232P 22-4	5322 315-04	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.
Дополнительные крепёжные наборы см. на стр. A129

Державки T-Max® для точения

Прижим повышенной жёсткости для пластин из керамики



Дюймовое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	
Код заказа	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Узел прихвата	Ключ	
CCLNR/L 124B-4	5322 234-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CCLNR/L 164D-4	5322 234-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CCLNR/L 204D-4	5322 234-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CCLNR/L 205D-4	5322 234-04	5513 020-07	5412 034-031	5680 043-14	
CCLNR/L 244D-4	5322 234-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CCLNR/L 245D-4	5322 234-04	5513 020-07	5412 034-031	5680 043-14	
CCLNR/L 854D-4	5322 234-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CCRNRL 124BM1-4	5322 234-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CCRNRL 164DM1-4	5322 234-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CCRNRL 204DM1-4	5322 234-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CCRNRL 244DM1-4	5322 234-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CDJNR/L 164D-4	5322 266-03	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-02	
CDJNR/L 204D-4	5322 266-03	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CSDNN 164D-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CSKNR/L 164D-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CSRNR/L 124BM1-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CSRNR/L 164DM1-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CSRNR/L 165D-4	5322 425-05	5513 020-07	5412 034-031	5680 043-14	
CSRNR/L 204DM1-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CSRNR/L 855D-4	5322 425-05	5513 020-07	5412 034-031	5680 043-14	
CSSNR/L 164D-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CSSNL 854D-4	5322 425-02	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	
CTGNRL 204D-4	5322 315-04	5513 020-02	5412 034-021	5680 049-01	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A130.

Дополнительные крепёжные наборы см. на стр. A129

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Державки T-Max® для точения
Прижим прихватом сверху для пластин из керамики




Метрическое исполнение

	Комплектующие				Комплектующие для сборки		Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6	7	
Код заказа	Прихват	Прижимная планка	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	Ключ	Центрирующий штифт	
CRDNN 2525M 09-ID	5412 127-01		5321 215-01	3212 100-206	3021 010-040	174.1-870		
CRDNN 2525M 12-ID	5412 125-01	5192 020-01	5322 141-01	5513 013-02	3021 010-040	5680 043-14	5313 032-02	
CRSNR/L 2525M 09-ID	5412 127-01		5321 215-01	3212 100-206	3021 010-040	174.1-870		
CRSNR/L 2525M 12-ID	5412 125-01	5192 020-01	5322 141-01	5513 013-02	3021 010-040	5680 043-14	5313 032-02	
CRDNN 3225P 12-ID	5412 125-01	5192 020-01	5322 141-01	5513 013-02	3021 010-040	5680 043-14	5313 032-02	
CRSNR/L 3225P 12-ID	5412 125-01	5192 020-01	5322 141-01	5513 013-02	3021 010-040	5680 043-14	5313 032-02	
CRSNR/L 3232P 15-ID	5412 125-01	5192 020-01	5321 215-02	3212 100-206	3021 010-040	174.1-870		
CRSNR/L 3232P 19-ID	5412 125-01	5192 020-01	5321 215-03	3212 100-257	3021 010-040	174.1-863		
CRSNR/L 5040T 25-ID	5412 125-02	5192 020-01	5322 141-05	5513 013-03	3021 010-040	174.1-864		
CRSNR 5040T 12-ID	5412 125-01	5192 020-01	5322 141-01	5513 013-02	3021 010-040	5680 043-14		
CRSNR 5040T 15-ID	5412 125-02	5192 020-01	5322 141-03	5513 013-02	3021 010-040	5680 043-14		
Принадлежности								
Код заказа	8	9						
	Опорная пластина	Ключ						
CRDNN 2525M 09-ID	5322 141-02	174.1-863						
CRDNN 2525M 12-ID								
CRSNR/L 2525M 09-ID	5322 141-02	174.1-863						
CRSNR/L 2525M 12-ID	5322 141-02	174.1-863						
CRDNN 3225P 12-ID	5322 141-02	174.1-863						
CRSNR/L 3225P 12-ID								
CRSNR/L 3232P 15-ID								
CRSNR/L 3232P 19-ID								
CRSNR/L 5040T 25-ID								
CRSNR 5040T 12-ID								
CRSNR 5040T 15-ID								

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно


Державки T-Max® для точения

Прижим прихватом сверху для пластин из керамики



Метрическое исполнение

	Комплектующие				Комплектующие для сборки		
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Прихват	Винт прихвата	Гнездо-вставка	Винт гнезда	Ключ	Ключ	
CRDCR/L 3225P 09-A	5412 100-01	3212 035-452	5321 065-01	3212 106-352	5680 043-16	5680 043-12	
CRDCR/L 3225P 12-A	5412 100-02	3212 036-504	5321 065-02	3212 105-453	5680 043-17	5680 043-15	
CRDCN 3225P 06-A	5412 105-01	3212 036-504	5321 066-01	3212 010-157	5680 043-17	174.1-870	
CRDCN 3225P 09-A	5412 100-01	3212 035-452	5321 065-01	3212 106-352	5680 043-16	5680 043-12	
CRDCN 3225P 12-A	5412 100-02	3212 036-504	5321 065-02	3212 105-453	5680 043-17	5680 043-15	




	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	1a	1b	2	3	4	
Код заказа	Узел прихвата	Прихват	Винт	Гнездо-вставка	Штифт гнезда	Ключ	
CRDCN 5040T 12-ID		5412 100-02	3212 036-504	5321 210-02	3113 030-355	5680 043-17	
CRDCN 5040T 15-ID	5412 126-01			5321 210-03	3113 030-355	3021 010-040	
CRDCN 5040T 19-ID	5412 126-02			5321 210-04	3113 030-406	3021 010-040	
CRDCN 5040T 25-ID	5412 126-02			5321 210-05	3113 030-406	3021 010-040	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Державки T-Max® для точения
Прижим прихватом сверху



Метрическое исполнение

	Комплектующие						Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	7	
Код заказа	Прихват	Винт	Пружина	Пружина со штифтом	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ	
L170.5-4025M-16	170.5-825	170.5-865	170.5-848	170.5-841	L170.5-851	174.1-866	3021 010-040	
R170.5-4025M-16	170.5-824	170.5-865	170.5-848	170.5-841	R170.5-851	174.1-866	3021 010-040	

	Комплектующие						Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	7	
Код заказа	Прихват	Винт	Пружина	Пружина со штифтом	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ	
CKJNL 2525M 16	170.5-825	170.5-865	170.5-848	170.5-841	L170.5-851	174.1-866	3021 010-040	
CKJNL 3225P 16	170.5-825	170.5-865	170.5-848	170.5-841	L170.5-851	174.1-866	3021 010-040	
CKJNL 4025R 16	170.5-825	170.5-865	170.5-848	170.5-841	L170.5-851	174.1-866	3021 010-040	
CKJNR 2525M 16	170.5-824	170.5-865	170.5-848	170.5-841	R170.5-851	174.1-866	3021 010-040	
CKJNR 3225P 16	170.5-824	170.5-865	170.5-848	170.5-841	R170.5-851	174.1-866	3021 010-040	
CKJNR 4025R 16	170.5-824	170.5-865	170.5-848	170.5-841	R170.5-851	174.1-866	3021 010-040	


Дюймовое исполнение

	Комплектующие						Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	7	
Код заказа	Прихват	Винт	Пружина	Пружина со штифтом	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ	
CKJNL 12 3	170.5-825	170.5-865	170.5-848	471.5-821	L170.5-851	174.1-866	3021 010-040	
CKJNL 16 3C	170.5-825	170.5-865	170.5-848	170.5-841	L170.5-851	174.1-866	3021 010-040	
CKJNL 16 3D	170.5-825	170.5-865	170.5-848	170.5-841	L170.5-851	174.1-866	3021 010-040	
CKJNL 20 3D	170.5-825	170.5-865	170.5-848	170.5-841	L170.5-851	174.1-866	3021 010-040	
CKJNR 12 3	170.5-824	170.5-865	170.5-848	471.5-821	R170.5-851	174.1-866	3021 010-040	
CKJNR 16 3C	170.5-824	170.5-865	170.5-848	170.5-841	R170.5-851	174.1-866	3021 010-040	
CKJNR 16 3D	170.5-824	170.5-865	170.5-848	170.5-841	R170.5-851	174.1-866	3021 010-040	
CKJNR 20 3D	170.5-824	170.5-865	170.5-848	170.5-841	R170.5-851	174.1-866	3021 010-040	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Резцовые головки T-Max® для точения

Прижим прихватом сверху



	Комплектующие					Принадлежности		
	1	2	3	4	5	6	7	
Код заказа	Прихват	Винт прихвата	Гнездо-вставка	Винт гнезда	Направляющая втулка	Ключ	Ключ	
SL70-CRDCR/L-18-09V	5412 101-01	3212 035-452	5321 067-01	5512 031-08	5552 058-04	5680 043-16	5680 043-12	
SL70-CRDCR/L-35-09V	5412 101-01	3212 035-452	5321 067-01	5512 031-08	5552 058-04	5680 043-16	5680 043-12	
SL70-CRDCR/L-35-12V	5412 101-02	3212 106-504	5321 067-02	3212 105-453	5552 058-04	5680 043-16	5680 043-15	
SL70-CRDCR/L-50-09V	5412 101-01	3212 035-452	5321 067-01	5512 031-08	5552 058-04	5680 043-16	5680 043-12	
SL70-CRDCR/L-50-12V	5412 101-02	3212 106-504	5321 067-02	3212 105-453	5552 058-04	5680 043-16	5680 043-15	
SL70-CRDCR/L-75-12V	5412 101-02	3212 106-504	5321 067-02	3212 105-453	5552 058-04	5680 043-16	5680 043-15	


	Комплектующие					Принадлежности		
	1	2	3	4	5	6	7	
Код заказа	Прихват	Винт прихвата	Гнездо-вставка	Винт гнезда	Направляющая втулка	Ключ	Ключ	
SL70-CRSCR/L-35-09V	5412 101-01	3212 035-452	5321 067-01	5512 031-08	5552 058-04	5680 043-16	5680 043-12	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

ТОЧЕНИЕ Инструмент для внутренней обработки

Расточные оправки T-Max®
Прижим прихватом сверху




Метрическое исполнение

	Комплектующие				Комплектующие для сборки		Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6	7	
Код заказа	Прижим через стружколом (IC)	Стружколом	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	Ключ	Планка (ID)	
S40T-CCLNR/L 12-IC	5412 125-02	5192 022-04	5322 233-01	5513 013-02	3021 010-040	5680 043-14	5192 020-01	
S50U-CCLNR/L 12-IC	5412 125-02	5192 022-04	5322 233-01	5513 013-02	3021 010-040	5680 043-14	5192 020-01	
	Принадлежности							
	8	9	10					
Код заказа	Центрирующий штифт	Опорная пластина	Ключ					
S40T-CCLNR/L 12-IC	5313 032-02	5322 233-02	174.1-863					
S50U-CCLNR/L 12-IC	5313 032-02	5322 233-02	174.1-863					

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Расточные оправки T-Max®

Прижим прихватом сверху




	Комплектующие				Комплектующие для сборки		Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6	7	
Код заказа	Прихват	Прижимная планка	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	Ключ	Центрирующий штифт	
S25T-CRSPR/L 09-ID	5412 126-03				3021 010-040			
S40T-CRSNR/L 12-ID	5412 125-01	5192 020-01	5322 141-01	5513 013-02	3021 010-040	5680 043-14	5313 032-02	

	Принадлежности		
	8	9	
Код заказа	Опорная пластина	Ключ	
S25T-CRSPR/L 09-ID			
S40T-CRSNR/L 12-ID	5322 141-02	174.1-863	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

ТОЧЕНИЕ Инструмент для внутренней обработки

Расточные оправки T-Max®
Прижим прихватом сверху




Метрическое исполнение

	Комплектующие						Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	7	
Код заказа	Прихват	Винт	Пружина	Пружина со штифтом	Опорная пластина	Втулка опорной пластины	Ключ	
S32U-CKUNL 16	170.5-824	170.5-865	170.5-848	471.5-821	R170.5-851	174.1-866	3021 010-040	
S32U-CKUNR 16	170.5-825	170.5-865	170.5-848	471.5-821	L170.5-851	174.1-866	3021 010-040	
S40V-CKUNL 16	170.5-824	170.5-865	170.5-848	471.5-821	R170.5-851	174.1-866	3021 010-040	
S40V-CKUNR 16	170.5-825	170.5-865	170.5-848	471.5-821	L170.5-851	174.1-866	3021 010-040	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Резцовые головки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом



	Комплектующие				Комплектующие для сборки		
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Ключ	Ключ	
C3-SCLCR/L-22040-09HPA	5513 020-01	5322 232-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01		
C4-SCLCR/L-27050-09HPA	5513 020-01	5322 232-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01		
C4-SCLCR/L-27050-12HPA	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	5691 026-03	5680 049-02		
C6-SCLCR/L-45065-12HPA	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	5691 026-03	5680 049-02		
C3-SDJCR/L-22040-11HPA	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5691 026-03	5680 049-01		
C4-SDJCR/L-27050-11HPA	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5691 026-03	5680 049-01		
C5-SDJCR/L-35060-11HPA	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5691 026-03	5680 049-01		
C6-SDJCR/L-45065-11HPA	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5691 026-03	5680 049-01		
C4-SRDCN00050-12AHPA	5513 020-01	5322 110-02	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01		
C5-SRDCN00060-10AHPA	5513 020-10	5322 110-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01		
C5-SRDCN00060-12AHPA	5513 020-01	5322 110-02	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01		
C5-SRSCR/L-35060-12HPA	5513 020-01	5322 110-02	5512 090-01	5691 026-03	5680 049-01		
C5-SRSCR/L-35060-16HPA	5513 020-26	5322 110-03	5512 090-06	5691 026-03	5680 043-14	3021 010-050	
C6-SRDCN00065-12AHPA	5513 020-01	5322 110-02	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01		
C6-SRDCN00065-16AHPA	5513 020-26	5322 110-03	5512 090-06	5691 026-03	5680 043-14	3021 010-050	
C6-SRSCR/L-45065-12HPA	5513 020-01	5322 110-02	5512 090-01	5691 026-03	5680 049-01		
C6-SRSCR/L-45065-16HPA	5513 020-26	5322 110-03	5512 090-06	5691 026-03	5680 043-14	3021 010-050	
C4-SVHBR/L-27050-16HPA	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 026-03	5680 049-01		
C4-SVJBR/L-27050-16HPA	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 026-03	5680 049-01		
C4-SVBN-00055-16HPA	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 026-03	5680 049-01		
C5-SVHBR/L-35060-16HPA	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 026-03	5680 049-01		
C5-SVJBR/L-35060-16HPA	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 026-03	5680 049-01		
C5-SVBN-00060-16HPA	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 026-03	5680 049-01		
C6-SVHBR/L-45065-16HPA	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 026-03	5680 049-01		
C6-SVJBR/L-45065-16HPA	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 026-03	5680 049-01		
C6-SVBN-00065-16HPA	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 026-03	5680 049-01		

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4


Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Резцовые головки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом



	Комплектующие				Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Ключ	Динамометрический ключ	
C6-SRDCN-00065-12HP	5513 020-01	5322 110-02	5512 090-01	5691 026-03	5680 049-01	5680 100-06	

	Комплектующие				Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Ключ	Динамометрический ключ	
C5-SRSCR/L-35060-10HP	5513 020-10	5322 110-01	5512 090-01	5691 026-03	5680 049-01	5680 100-06	
C5-SRSCR/L-35060-12HP	5513 020-01	5322 110-02	5512 090-01	5691 026-03	5680 049-01	5680 100-06	
C6-SRSCR/L-45065-10HP	5513 020-10	5322 110-01	5512 090-01	5691 026-03	5680 049-01	5680 100-06	
C6-SRSCR/L-45065-12HP	5513 020-01	5322 110-02	5512 090-01	5691 026-03	5680 049-01	5680 100-06	

	Комплектующие				Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Ключ	Динамометрический ключ	
C4-SVJBR/L-27050-16HP	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 100-06	
C5-SVJBR/L-35060-16HP	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 100-06	
C6-SVJBR/L-45065-16HP	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 100-06	
C8-SVJBR/L-55080-16HP	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 100-06	


	Комплектующие				Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Ключ	Динамометрический ключ	
C6-SVMBR/L-00130-16HP	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 100-06	

	Комплектующие				Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Ключ	Динамометрический ключ	
C6-SVUBR/L-45065-16HP	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 100-06	
C8-SVUBR/L-55080-16HP	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 100-06	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.
Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3
Принадлежности заказываются отдельно

Резцовые головки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом



	Комплектующие				Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Ключ	Отвертка	
C3-SCLCR/L-22040-09	5513 020-01	5322 232-01	5512 090-01	5691 034-01	5680 049-01	5680 046-02	
C4-SCLCR/L-27050-09	5513 020-01	5322 232-01	5512 090-01	5691 034-01	5680 049-01	5680 046-02	
C5-SCLCR/L-35060-09	5513 020-01	5322 232-01	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01	5680 046-02	
C6-SCLCR/L-45065-09	5513 020-01	5322 232-01	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01	5680 046-02	
C3-SCLCR/L-22040-12	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	5691 034-01	5680 049-02	5680 046-02	
C4-SCLCR/L-27050-12	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	5691 034-01	5680 049-02	5680 046-02	
C5-SCLCR/L-35060-12	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	5691 034-02	5680 049-02	5680 046-02	
C6-SCLCR/L-45065-12	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	5691 034-02	5680 049-02	5680 046-02	
C10-SCLCR/L-68110-38	5513 028-01	5322 232-03	5512 089-01	5691 034-03	5680 042-03		
C6-SCMCN-00090-12	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	5691 045-01	5680 049-01	5680 046-02	

	Комплектующие				Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Ключ	Отвертка	
C3-SDJCR/L-22040-07	5513 020-03			5691 034-01	5680 051-02	5680 046-03	
C4-SDJCR/L-27050-07	5513 020-03			5691 034-01	5680 051-02	5680 046-03	
C3-SDJCR/L-22040-11	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5691 034-01	5680 049-01	5680 046-02	
C4-SDJCR/L-27050-11	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5691 034-01	5680 049-01	5680 046-02	
C5-SDJCR/L-35060-11	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01	5680 046-02	
C6-SDJCR/L-45065-11	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01	5680 046-02	
C3-SDNCN-00040-11	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5691 034-01	5680 049-01	5680 046-02	
C4-SDNCN-00050-11	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5691 034-01	5680 049-01	5680 046-02	
C5-SDNCN-00060-11	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01	5680 046-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.


Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Принадлежности заказываются отдельно

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Резцовые головки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом



	Комплектующие				Комплектующие для сборки		Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6	7	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Ключ	Ключ	Отвертка	
C4-SRDCN-00050-06A	5513 020-03			5691 034-01	5680 051-02		5680 046-03	
C5-SRDCN-00060-06A	5513 020-03			5691 034-02	5680 051-02		5680 046-03	
C4-SRDCN-00050-08A	5513 020-04			5691 034-01	5680 051-03		5680 046-04	
C5-SRDCN-00060-08A	5513 020-04			5691 034-02	5680 051-03		5680 046-04	
C4-SRDCN-00050-10A	5513 020-10	5322 110-01	5512 090-01	5691 034-01	5680 049-01		5680 046-02	
C5-SRDCN-00060-10A	5513 020-10	5322 110-01	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01		5680 046-02	
C6-SRDCN-00065-10A	5513 020-10	5322 110-01	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01		5680 046-02	
C4-SRDCN-00050-12A	5513 020-01	5322 110-02	5512 090-01	5691 034-01	5680 049-01		5680 046-02	
C5-SRDCN-00060-12A	5513 020-01	5322 110-02	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01		5680 046-02	
C6-SRDCN-00065-12A	5513 020-01	5322 110-02	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01		5680 046-02	
C5-SRDCN-00060-16A	5513 020-26	5322 110-03	5512 090-06	5691 034-02	5680 043-14	3021 010-050	5680 046-06	
C6-SRDCN-00065-16A	5513 020-26	5322 110-03	5512 090-06	5691 034-02	5680 043-14	3021 010-050	5680 046-06	
C5-SRDCN-00060-20A	5513 020-14	5322 110-04	5512 090-08	5691 034-02	5680 043-15	3021 010-060	5680 046-07	
C6-SRDCN-00065-20A	5513 020-14	5322 110-04	5512 090-08	5691 034-02	5680 043-15	3021 010-060	5680 046-07	
C6-SRDCN-00100-10	5513 020-10	5322 110-01	5512 090-01	5691 045-01	5680 049-01		5680 046-02	
C6-SRDCN-00100-16	5513 020-26	5322 110-03	5512 090-06	5691 045-01	5680 043-14	3021 010-050	5680 046-06	
C4-SRSCR/L-27050-06	5513 020-03			5691 034-01	5680 051-02		5680 046-03	
C5-SRSCR/L-35060-06	5513 020-03			5691 034-02	5680 051-02		5680 046-03	
C4-SRSCR/L-27050-08	5513 020-04			5691 034-01	5680 051-03		5680 046-04	
C5-SRSCR/L-35060-08	5513 020-04			5691 034-02	5680 051-03		5680 046-04	
C3-SRSCR/L-22040-10	5513 020-10	5322 110-01	5512 090-01	5691 034-01	5680 049-01		5680 046-02	
C4-SRSCR/L-27050-10	5513 020-10	5322 110-01	5512 090-01	5691 034-01	5680 049-01		5680 046-02	
C5-SRSCR/L-35060-10	5513 020-10	5322 110-01	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01		5680 046-02	
C6-SRSCR/L-45065-10	5513 020-10	5322 110-01	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01		5680 046-02	
C4-SRSCR/L-27050-12	5513 020-01	5322 110-02	5512 090-01	5691 034-01	5680 049-01		5680 046-02	
C5-SRSCR/L-35060-12	5513 020-01	5322 110-02	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01		5680 046-02	
C6-SRSCR/L-45065-12	5513 020-01	5322 110-02	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01		5680 046-02	
C5-SRSCR/L-35060-16	5513 020-26	5322 110-03	5512 090-06	5691 034-02	5680 043-14	3021 010-050	5680 046-06	
C6-SRSCR/L-45065-16	5513 020-26	5322 110-03	5512 090-06	5691 034-02	5680 043-14	3021 010-050	5680 046-06	
C5-SRSCR/L-35060-20	5513 020-14	5322 110-04	5512 090-08	5691 034-02	5680 043-15	3021 010-060	5680 046-07	
C6-SRSCR/L-45065-20	5513 020-14	5322 110-04	5512 090-08	5691 034-02	5680 043-15	3021 010-060	5680 046-07	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4


Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Принадлежности заказываются отдельно

Резцовые головки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом



	Комплектующие				Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Ключ	Отвертка	
C10-SSDBN-00110-38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5691 034-03	5680 042-03		
C10-SSDCN-00110-38	5513 028-01	5322 232-03	5512 089-01	5691 034-03	5680 042-03		
C10-SSRBR/L-58110-38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5691 034-03	5680 042-03		
C5-SSRCR/L-27060-12	5513 020-18	5322 420-02	5512 090-03	5691 034-02	5680 049-02	5680 046-02	
C10-SSRCR/L-58110-38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5691 034-03	5680 042-03		
C10-SSTBR/L-50110-38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5691 034-03	5680 042-03		

	Комплектующие				Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Ключ	Отвертка	
C4-STGCR/L-27050-16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5691 034-01	5680 049-01	5680 046-02	
C5-STGCR/L-35060-16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01	5680 046-02	
C6-STGCR/L-45065-16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01	5680 046-02	

	Комплектующие				Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Ключ	Отвертка	
C4-STJCR/L-27050-11-B1	5513 020-03			5691 034-01	5680 051-02	5680 046-03	
C4-STJCR/L-27050-16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5691 034-01	5680 049-01	5680 046-02	
C5-STJCR/L-35060-16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01	5680 046-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.


Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Принадлежности заказываются отдельно

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Резцовые головки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом



	Комплектующие				Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Ключ	Отвертка	
C3-SVHBR/L-22040-11	5513 020-03			5691 034-01	5680 051-02	5680 046-03	
C3-SVHBR/L-22040-11-B1	5513 020-03			5691 034-01	5680 051-02	5680 046-03	
C4-SVHBR/L-27050-11	5513 020-03			5691 034-01	5680 051-02	5680 046-03	
C4-SVHBR/L-27050-11-B1	5513 020-03			5691 034-01	5680 051-02	5680 046-03	
C5-SVHBR/L-35060-11	5513 020-03			5691 034-02	5680 051-02	5680 046-03	
C4-SVHBR/L-27050-16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 034-01	5680 049-01	5680 046-02	
C5-SVHBR/L-35060-16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01	5680 046-02	
C6-SVHBR/L-45065-16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01	5680 046-02	
C3-SVJBR/L-22040-11	5513 020-03			5691 034-01	5680 051-02	5680 046-03	
C3-SVJBR/L-22040-11-B1	5513 020-03			5691 034-01	5680 051-02	5680 046-03	
C4-SVJBR/L-27050-11	5513 020-03			5691 034-01	5680 051-02	5680 046-03	
C4-SVJBR/L-27050-11-B1	5513 020-03			5691 034-01	5680 051-02	5680 046-03	
C5-SVJBR/L-35060-11	5513 020-03			5691 034-02	5680 051-02	5680 046-03	
C4-SVJBR/L-27050-16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 034-01	5680 049-01	5680 046-02	
C5-SVJBR/L-35060-16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01	5680 046-02	
C6-SVJBR/L-45065-16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01	5680 046-02	
C5-SVMBL-00115-16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01	5680 046-02	
C6-SVMBL-00130-16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01	5680 046-02	
C6-SVMBL-33120-16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01	5680 046-02	
C3-SVVBN-00040-11	5513 020-03			5691 034-01	5680 051-02	5680 046-03	
C3-SVVBN-00040-11-B1	5513 020-03			5691 034-01	5680 051-02	5680 046-03	
C4-SVVBN-00050-11	5513 020-03			5691 034-01	5680 051-02	5680 046-03	
C4-SVVBN-00050-11-B1	5513 020-03			5691 034-01	5680 051-02	5680 046-03	
C4-SVVBN-00050-16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 034-01	5680 049-01	5680 046-02	
C5-SVVBN-00060-16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01	5680 046-02	
C6-SVVBN-00065-16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 034-02	5680 049-01	5680 046-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4


Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Принадлежности заказываются отдельно

Державки CoroTurn® 107 QS для точения

Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки
	1	2	3	4
Код заказа	Винт	Сопло	Трубка для подвода СОЖ	Ключ
QS-SCLCR1012E06HP	5513 020-03	5691 026-13	5692 033-04	5680 051-02
QS-SCLCR1212E09HP	5513 020-10	5691 026-13	5692 033-05	5680 049-01
QS-SCLCR1616E09HP	5513 020-10	5691 026-13	5692 033-05	5680 049-01

	Комплектующие			Комплектующие для сборки
	1	2	3	4
Код заказа	Винт	Сопло	Трубка для подвода СОЖ	Ключ
QS-SDJCR1012E07HP	5513 020-03	5691 026-13	5692 033-04	5680 051-02
QS-SDJCR1212E07HP	5513 020-03	5691 026-13	5692 033-05	5680 051-02
QS-SDJCR1212E11HP	5513 020-10	5691 026-13	5692 033-05	5680 049-01
QS-SDJCR1616E11HP	5513 020-10	5691 026-13	5692 033-05	5680 049-01

	Комплектующие			Комплектующие для сборки
	1	2	3	4
Код заказа	Винт	Сопло	Трубка для подвода СОЖ	Ключ
QS-STJCR1012E11HP	5513 020-03	5691 026-13	5692 033-04	5680 051-02
QS-STJCR1212E11HP	5513 020-03	5691 026-13	5692 033-05	5680 051-02
QS-STJCR1616E11HP	5513 020-03	5691 026-13	5692 033-05	5680 051-02


	Комплектующие			Комплектующие для сборки
	1	2	3	4
Код заказа	Винт	Сопло	Трубка для подвода СОЖ	Ключ
QS-SVJCR/L1012E11HP	5513 020-03	5691 026-13	5692 033-04	5680 051-02
QS-SVJCR/L1212E11HP	5513 020-03	5691 026-13	5692 033-05	5680 051-02
QS-SVJCR/L1616E11HP	5513 020-03	5691 026-13	5692 033-05	5680 051-02

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Державки CoroTurn® 107 QS для точения
Закрепление пластин винтом



Дюймовое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Сопло	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	
QS-SCLCR06082XHP	5513 020-03	5691 026-13	5692 033-04	5680 051-02	
QS-SCLCR083XHP	5513 020-10	5691 026-13	5692 033-05	5680 049-01	
QS-SCLCR103XHP	5513 020-10	5691 026-13	5692 033-05	5680 049-01	

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Сопло	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	
QS-SDJCR06082XHP	5513 020-03	5691 026-13	5692 033-04	5680 051-02	
QS-SDJCR082XHP	5513 020-03	5691 026-13	5692 033-05	5680 051-02	
QS-SDJCR083XHP	5513 020-10	5691 026-13	5692 033-05	5680 049-01	
QS-SDJCR103XHP	5513 020-10	5691 026-13	5692 033-05	5680 049-01	


	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Сопло	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	
QS-STJCR06082XHP	5513 020-03	5691 026-13	5692 033-04	5680 051-02	
QS-STJCR082XHP	5513 020-03	5691 026-13	5692 033-05	5680 051-02	
QS-STJCR102XHP	5513 020-03	5691 026-13	5692 033-05	5680 051-02	

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Сопло	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	
QS-SVJCR/L06082XHP	5513 020-03	5691 026-13	5692 033-04	5680 051-02	
QS-SVJCR/L082XHP	5513 020-03	5691 026-13	5692 033-05	5680 051-02	
QS-SVJCR/L102XHP	5513 020-03	5691 026-13	5692 033-05	5680 051-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Державки CoroTurn® 107 QS для точения

Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение


	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
QS-SCACR0808C06	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SCACR1010E06	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SCACR1212E06	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SCLCR0808C06	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SCLCR1010E06	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SCLCR1212E06	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SCLCR1212E09	5513 020-09	5680 049-01	
QS-SCLCR1616E09	5513 020-09	5680 049-01	

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
QS-SDJCR0808C07	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SDJCR1010E07	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SDJCR1212E07	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SDJCR1616E07	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SDJCR1212E11	5513 020-10	5680 049-01	
QS-SDJCR1616E11	5513 020-10	5680 049-01	
QS-SDNCN1212E11	5513 020-09	5680 049-01	
QS-SDNCN1616E11	5513 020-09	5680 049-01	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Державки CoroTurn® 107 QS для точения
Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение


	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
QS-STJCR1010E11	5513 020-03	5680 051-02	
QS-STJCR1212E11	5513 020-03	5680 051-02	
QS-STJCR1616E11	5513 020-03	5680 051-02	

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
QS-SVABR/L1010E11-B1	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SVABR/L1212E11-B1	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SVABR/L1616E11-B1	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SVABR/L1616E16	5513 020-09	5680 049-01	
QS-SVJBR/L1010E11-B1	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SVJBR/L1212E11-B1	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SVJBR/L1616E11-B1	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SVJBR/L1212E16	5513 020-09	5680 049-01	
QS-SVJBR/L1616E16	5513 020-09	5680 049-01	
QS-SVVB0808C11-B1	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SVVB1010E11-B1	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SVVB1212E11-B1	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SVVB1616E11-B1	5513 020-03	5680 051-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Державки CoroTurn® 107 QS для точения

Закрепление пластин винтом



Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
QS-SCACR 062X	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SCACR 083X	5513 020-09	5680 049-01	
QS-SCACR 103X	5513 020-09	5680 049-01	
QS-SCLCR 062X	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SCLCR 083X	5513 020-09	5680 049-01	

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
QS-SDJCR 062X	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SDJCR 083X	5513 020-09	5680 049-01	
QS-SDJCR 103X	5513 020-09	5680 049-01	
QS-SDPCN 083X	5513 020-09	5680 049-01	


	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
QS-SVJBR 062X-B1	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SVJBR 082X-B1	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SVJBR 102X-B1	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SVJBR 083X	5513 020-09	5680 049-01	
QS-SVJBR 103X	5513 020-09	5680 049-01	
QS-SVBN 062X-B1	5513 020-03	5680 051-02	
QS-SVBN 082X-B1	5513 020-03	5680 051-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Державки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение

	Комплектующие				Комплектующие для сборки	Принадлежности
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Ключ	Отвертка
SCLCR/L 1616H 09HP	5513 020-01	5322 232-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02
SCLCR/L 2020K 09HP	5513 020-01	5322 232-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02
SCLCR/L 2525M 09HP	5513 020-01	5322 232-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02

	Комплектующие				Комплектующие для сборки	Принадлежности
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Ключ	Отвертка
SDJCR/L 1616H 11HP	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02
SDJCR/L 2020K 11HP	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02
SDJCR/L 2525M 11HP	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02
SDJCR/L 3225P 11HP	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02

	Комплектующие				Комплектующие для сборки	Принадлежности
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Ключ	Отвертка
SSDCR/L 1616H 09HP	5513 020-01	5322 420-01	5512 090-01	5691 026-23	5680 049-01	5680 046-02
SSDCR/L 2020K 09HP	5513 020-01	5322 420-01	5512 090-01	5691 026-23	5680 049-01	5680 046-02
SSDCR/L 2525M 09HP	5513 020-01	5322 420-01	5512 090-01	5691 026-23	5680 049-01	5680 046-02

	Комплектующие				Комплектующие для сборки	Принадлежности
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Ключ	Отвертка
SVJBR/L 2020K 16HP	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02
SVJBR/L 2525M 16HP	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02
SVJBR/L 3225P 16HP	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4


Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Принадлежности заказываются отдельно

Державки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом



Дюймовое исполнение

	Комплектующие				Комплектующие для сборки	Принадлежности
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Ключ	Отвертка
SCLCR/L 10 3HP	5513 020-01	5322 232-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02
SCLCR/L 12 3BHP	5513 020-01	5322 232-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02
SCLCR/L 16 3DHP	5513 020-01	5322 232-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02

	Комплектующие				Комплектующие для сборки	Принадлежности
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Ключ	Отвертка
SDJCR/L 10 3HP	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02
SDJCR/L 12 3BHP	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02
SDJCR/L 16 3CHP	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02

	Комплектующие				Комплектующие для сборки	Принадлежности
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Ключ	Отвертка
SSDCN 10 3HP	5513 020-01	5322 420-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02
SSDCN 10 3HP	5513 020-01	5322 420-01	5512 090-01	5691 026-23	5680 049-01	5680 046-02
SSDCN 12 3BHP	5513 020-01	5322 420-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02
SSDCN 16 3DHP	5513 020-01	5322 420-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02

	Комплектующие				Комплектующие для сборки	Принадлежности
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Ключ	Отвертка
SVJBR/L 12 3BHP	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02
SVJBR/L 16 3DHP	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.


Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Принадлежности заказываются отдельно

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Державки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	Отвертка	
SCACR/L 0808K 06-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SCACR/L 1010K 06-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SCACR/L 1212K 06-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SCACR/L 1212K 09-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SCACR/L 1616K 09-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SCLCR/L 0808D 06	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SCLCR/L 1010E 06	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SCLCR/L 1212F 09-M	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
SCLCR/L 1616H 09	5513 020-01	5322 232-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SCLCR/L 2020K 09	5513 020-01	5322 232-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SCLCR/L 2020K 12	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	5680 049-02	5680 046-02	
SCLCR/L 2525M 12	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	5680 049-02	5680 046-02	
SCLCR/L 0808K 06-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SCLCR/L 1010K 06-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SCLCR/L 1212K 06-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SCLCR/L 1616K 06-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SCLCR/L 1212K 09-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SCLCR/L 1616K 09-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.

Принадлежности заказываются отдельно

Державки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	Отвертка	
SDACR/L 1010K 07-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDACR/L 1212K 07-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDACR/L0808K 07-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDACR/L 1212K 11-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SDACR/L 1616K 11-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SDJCR/L 1010E 07	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDJCR/L 1212F 07	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDJCR/L 1616H 07	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDJCR/L 2020K 07	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDJCR/L 1616H 11	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SDJCR/L 2020K 11	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SDJCR/L 2525M 11	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SDJCR/L 0808K 07-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDJCR/L 1010K 07-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDJCR/L 1212K 07-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDJCR/L 1616K 07-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDJCR/L 1212K 11-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SDJCR/L 1616K 11-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
	Комплектующие			Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	Отвертка	
SDNCN 1010E 07	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDNCN 1212F 07	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDNCN 1616H 11	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SDNCN 2020K 11	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SDNCN 2525M 11	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SDNCN 1010K 07-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDNCN 1212K 11-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SDNCN 1616K 11-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.

Принадлежности заказываются отдельно

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Державки CoroTurn® 107 для точения
Закрепление пластин винтом




Метрическое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки		Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	Ключ	Отвертка	
SRDCN 1010E 05	5513 020-05	5322 110-01	5512 090-01	5680 051-02	3021 010-050	5680 046-03	
SRDCN 1212F 06	5513 020-03			5680 051-02		5680 046-03	
SRDCN 1616H 08	5513 020-04			5680 051-03		5680 046-04	
SRDCN 2020K 10-A	5513 020-10			5680 049-01		5680 046-02	
SRDCN 2525M 10-A	5513 020-10			5680 049-01		5680 046-02	
SRDCN 3225P 10-A	5513 020-10			5680 049-01		5680 046-02	
SRDCN 2020K 12-A	5513 020-01			5680 049-01		5680 046-02	
SRDCN 2525M 12-A	5513 020-01			5680 049-01		5680 046-02	
SRDCN 3225P 12-A	5513 020-01			5680 049-01		5680 046-02	
SRDCN 2525M 16-A	5513 020-26			5680 043-14		5680 046-06	
SRDCN 3225P 16-A	5513 020-26	5322 110-03	5512 090-06	5680 043-14	3021 010-050	5680 046-06	
SRDCN 3232P 20-A	5513 020-14	5322 110-04	5512 090-08	5680 043-15	3021 010-060	5680 046-07	
SRDCR/L 3225P 05-A	5513 020-05			5680 051-02		5680 046-03	
SRDCR/L 2020K 06-A	5513 020-03			5680 051-02		5680 046-03	
SRDCR/L 3225P 06-A	5513 020-03			5680 051-02		5680 046-03	
SRDCR/L 2020K 08-A	5513 020-04			5680 051-03		5680 046-04	
SRDCR/L 2525M 08-A	5513 020-04			5680 051-03		5680 046-04	
SRDCR/L 3225P 08-A	5513 020-04			5680 051-03		5680 046-04	
SRSCR/L 3225P 05	5513 020-05	5322 110-01	5512 090-01	5680 051-02	3021 010-050	5680 046-03	
SRSCR/L 3225P 06	5513 020-03			5680 051-02		5680 046-03	
SRSCR/L 3225P 08	5513 020-04			5680 051-03		5680 046-04	
SRSCR/L 2020K 10	5513 020-10			5680 049-01		5680 046-02	
SRSCR/L 2525M 10	5513 020-10			5680 049-01		5680 046-02	
SRSCR/L 2525M 12	5513 020-01			5680 049-01		5680 046-02	
SRSCR/L 3225P 12	5513 020-01			5680 049-01		5680 046-02	
SRSCR/L 3225P 16	5513 020-26			5680 043-14		5680 046-06	
SRSCR/L 3232P 20	5513 020-14			5680 043-15	3021 010-060	5680 046-07	
SSBCR/L 1616H 09	5513 020-01	5322 420-01	5512 090-01	5680 049-01	3021 010-050	5680 046-02	
SSBCR/L 2020K 12	5513 020-18	5322 420-02	5512 090-03	5680 049-02		5680 046-02	
SSBCR/L 2525M 12	5513 020-18	5322 420-02	5512 090-03	5680 049-02		5680 046-02	
SSDCN 1212F 09-M	5513 020-10	5322 420-01	5512 090-01	5680 049-01		5680 046-02	
SSDCN 1616H 09	5513 020-01			5680 049-01		5680 046-02	
SSDCR/L 1616H 09	5513 020-01			5680 049-01		5680 046-02	
SSDCR/L 2020K 09	5513 020-01			5680 049-01		5680 046-02	
SSDCR/L 2020K 12	5513 020-18			5680 049-02		5680 046-02	
SSDCR/L 2525M 12	5513 020-18			5680 049-02		5680 046-02	
SSKCR/L 1616H 09	5513 020-01			5680 049-01		5680 046-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.
Принадлежности заказываются отдельно

Державки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	Отвертка	
STDCR/L 1010E 09	5513 020-05			5680 051-02	5680 046-03	
STDCR/L 1212F 11	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STDCR/L 1212F 11-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STDCR/L 1616H 11-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STDCR/L 1616H 11	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STDCR/L 1616H 16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
STDCR/L 2020K 16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
STDCR/L 2525M 16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
STFCR/L 1010E 09	5513 020-05			5680 051-02	5680 046-03	
STFCR/L 1212F 11	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STFCR/L 1212F 11-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STFCR/L 1616H 11	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STFCR/L 1616H 11-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STFCR/L 1616H 16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
STFCR/L 2020K 16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
STFCR/L 2525M 16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
STFCR/L 2020K 11-A	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STFCR/L 2020K 11-AB1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STFCR/L 2525M 16-A	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
STGCR/L 0808D 09	5513 020-05			5680 051-02	5680 046-03	
STGCR/L 1010E 09	5513 020-05			5680 051-02	5680 046-03	
STGCR/L 1212F 11	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STGCR/L 1212F 11-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STGCR/L 1616H 11	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STGCR/L 1616H 11-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STGCR/L 1616H 16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
STGCR/L 2020K 16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
STGCR/L 2525M 16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
STJCR/L 1010K 11-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STJCR/L 1212K 11-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STJCR/L 1616K 11-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STTCR/L 1616H 11	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STTCR/L 1616H 11-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STTCR/L 1616H 16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
STTCR/L 2020K 16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
STTCR/L 2525M 16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4


Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.

Принадлежности заказываются отдельно

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Державки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	Отвертка	
SVABR/L 1010K 11-S-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVABR/L 1212K 11-S-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVABR/L 1616K 11-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVABR/L 1616K 11-S-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVABR/L 0810K 11-S-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVABR/L 1212K 11-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVABR/L 1212K 16-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SVABR/L 1616K 16-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SVHBR/L 2020K 16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SVHBR/L 2525M 16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SVHBR/L 3225P 16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SVHCR/L 2525M 22-R2	5513 020-18	5322 270-03	5512 090-03	5680 049-02	5680 046-02	
SVJBR/L 1212F 11	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVJBR/L 1212F 11-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVJBR/L 1616H 11	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVJBR/L 1616H 11-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVJBR/L 2020K 11	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVJBR/L 2020K 11-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVJBR/L 2525M 11	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVJBR/L 2525M 11-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVJBR/L 2020K 16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SVJBR/L 2525M 16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SVJBR/L 3225P 16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SVJBR/L 0810K 11-S-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVJBR/L 1010K 11-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVJBR/L 1010K 11-S-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVJBR/L 1212K 11-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVJBR/L 1212K 11-S-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVJBR/L 1616K 11-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVJBR/L 1616K 11-S-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVJBR/L 1212K 16-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SVJBR/L 1616K 16-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SVVBN 1212F 11	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVVBN 1212F 11-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVVBN 1616H 11	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVVBN 1616H 11-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVVBN 2020K 11	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVVBN 2020K 11-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVVBN 2525M 11	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVVBN 2525M 11-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVVBN 2020K 16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SVVBN 2525M 16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SVVBN 3225P 16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SVVBN 0808K 11-S-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVVBN 1010K 11-S-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVVBN 1212K 11-S-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVVBN 1616K 11-S-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.

Принадлежности заказываются отдельно

Державки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	
SCLCR/L5050U38	5513 028-01	5322 232-03	5512 089-01	5680 042-03	
SCLCR/L6060V38	5513 028-01	5322 232-03	5512 089-01	5680 042-03	
SCLCR/L7070V38	5513 028-01	5322 232-03	5512 089-01	5680 042-03	
SCLCR/L8080W38	5513 028-01	5322 232-03	5512 089-01	5680 042-03	


	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	
SSDBN5050U38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSDBN6060V38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSDBN7070V38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSDBN8080W38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSDCN5050U38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSDCN6060V38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSDCN7070V38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSDCN8080W38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSRBR/L5050U38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSRBR/L6060V38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSRBR/L7070V38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSRBR/L8080W38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSRCR/L5050U38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSRCR/L6060V38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSRCR/L7070V38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSRCR/L8080W38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSTBR/L5050U38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSTBR/L6060V38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSTBR/L7070V38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSTBR/L8080W38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSTCR/L5050U38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSTCR/L6060V38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSTCR/L7070V38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSTCR/L8080W38	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Державки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом



Дюймовое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	Отвертка	
SCACR/L 062C-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SCACR/L 082C-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SCACR/L 083C-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SCACR/L 123C-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SCACR/L 103C-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SCLCR/L 06 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SCLCR/L 08 3	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
SCLCR/L 10 3	5513 020-01	5322 232-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SCLCR/L 12 3B	5513 020-01	5322 232-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SCLCR/L 16 3D	5513 020-01	5322 232-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SCLCR/L 12 4B	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	5680 049-02	5680 046-02	
SCLCR/L 16 4D	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	5680 049-02	5680 046-02	
SCLCR/L 20 4D	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	5680 049-02	5680 046-02	
SCLCR/L 062C-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SCLCR/L 082C-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SCLCR/L 102C-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SCLCR/L 083C-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-03	
SCLCR/L 103C-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SCLCR/L 123C-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.

Принадлежности заказываются отдельно

Державки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом



Дюймовое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	Отвертка	
SDACR/L 062C-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDACR/L 082C-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDACR/L 083C-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SDACR/L 123C-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SDACR/L 103C-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SDJCR/L 06 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDJCR/L 08 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDJCR/L 10 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDJCR/L 12 2B	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDJCR/L 12 3B	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SDJCR/L 16 3C	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SDJCR/L 16 3D	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SDJCR/L 062C-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDJCR/L 082C-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDJCR/L 102C-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDJCR/L 083C-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SDJCR/L 103C-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SDJCR/L 123C-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SDPCN 06 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDPCN 08 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SDPCN 10 3	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SDPCN 12 3B	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SDPCN 16 3C	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SDPCN 083C-S	5513 020-09			5680 051-02	5680 046-03	
SDPCN 103C-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SDPCN 123C-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4


Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.

Принадлежности заказываются отдельно

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Державки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом



Дюймовое исполнение


	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	4	5	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Ключ	Отвертка	
SRACR/L 16 2D	5513 020-03		5680 051-02	5680 046-03	
SRACR/L 20 2D	5513 020-03		5680 051-02	5680 046-03	
SRACR/L 16 3D	5513 020-12	5322 120-01	5680 051-03	5680 046-04	
SRACR/L 20 3D	5513 020-12	5322 120-01	5680 051-03	5680 046-04	
SRACR/L 16 4D	5513 020-13	5322 120-02	5680 049-01	5680 046-02	
SRACR/L 20 4D	5513 020-13	5322 120-02	5680 049-01	5680 046-02	
SRDCN 08 2	5513 020-03		5680 051-02	5680 046-03	
SRDCN 10 3	5513 020-12	5322 120-01	5680 051-03	5680 046-04	
SRGCR/L 12 3B	5513 020-12	5322 120-01	5680 051-03	5680 046-04	
SRGCR/L 16 3D	5513 020-12	5322 120-01	5680 051-03	5680 046-04	
SRGCR/L 16 4C	5513 020-13	5322 120-02	5680 049-01	5680 046-02	
SRGCR/L 16 4D	5513 020-13	5322 120-02	5680 049-01	5680 046-02	
SRGCR/L 20 4D	5513 020-13	5322 120-02	5680 049-01	5680 046-02	
SRGCR/L 20 6D	5513 020-14	5322 120-03	5680 043-15	5680 046-07	
SRSCR/L 16 2D	5513 020-03		5680 051-02	5680 046-03	
SRSCR/L 20 2D	5513 020-03		5680 051-02	5680 046-03	
SRSCR/L 16 3C	5513 020-12	5322 120-01	5680 051-03	5680 046-04	
SRSCR/L 16 3D	5513 020-12	5322 120-01	5680 051-03	5680 046-04	
SRSCR/L 20 3D	5513 020-12	5322 120-01	5680 051-03	5680 046-04	
SRSCR/L 12 3B	5513 020-12	5322 120-01	5680 051-03	5680 046-04	
SRSCR/L 16 4D	5513 020-13	5322 120-02	5680 049-01	5680 046-02	
SRSCR/L 20 4D	5513 020-13	5322 120-02	5680 049-01	5680 046-02	
SRSCR/L 24 4D	5513 020-13	5322 120-02	5680 049-01	5680 046-02	
SRSCR/L 24 4E	5513 020-13	5322 120-02	5680 049-01	5680 046-02	
SRSCR/L 20 6D	5513 020-14	5322 120-03	5680 043-15	5680 046-07	

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	Отвертка	
SSDCN 08 3	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
SSDCN 10 3	5513 020-01	5322 420-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SSDCN 12 3B	5513 020-01	5322 420-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SSDCN 16 3D	5513 020-01	5322 420-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SSDCR 10 3	5513 020-01	5322 420-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SSDCR 16 4D	5513 020-18	5322 420-02	5512 090-03	5680 049-02	5680 046-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.
Принадлежности заказываются отдельно

Державки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом



Дюймовое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	Отвертка	
STDCR/L 06 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STDCR/L 062-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STDCR/L 082-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STDCR/L 08 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STDCR/L 10 3	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
STDCR/L 12 3B	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
STFCR/L 06 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STFCR/L 062-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STFCR/L 08 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STFCR/L 082-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STFCR/L 10 3	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
STFCR/L 12 3B	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
STFCR/L 16 3D	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
STGCR/L 06 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STGCR/L 062-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STGCR/L 08 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STGCR/L 082-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STGCR/L 10 3	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
STGCR/L 12 3B	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
STGCR/L 16 3C	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
STGCR/L 16 3D	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
STJCR/L 062C-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STJCR/L 082C-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STJCR/L 102C-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
STTCR/L 12 3B	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
	Комплектующие			Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	Отвертка	
SVABR/L 062C-S-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVABR/L 082C-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVABR/L 082C-S-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVABR/L 102C-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVABR/L 102C-S-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVABR/L 062C-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
SVABR/L 083C-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SVABR/L 103C-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SVABR/L 123C-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
SVHBR/L 12 3B	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SVHBR/L 16 3C	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
SVHBR/L 16 3D	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	

Ключи (мм/Торх Plus) см. на стр. P4


Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.

Принадлежности заказываются отдельно

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Державки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом



Дюймовое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	Принадлежности			
	1	2	3	4	5			
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	Отвертка			
SVJBR/L 08 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03			
SVJBR/L 10 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03			
SVJBR/L 102-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03			
SVJBR/L 12 2B	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03			
SVJBR/L 122B-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03			
SVJBR/L 16 2C	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03			
SVJBR/L 16 2D	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03			
SVJBR/L 162D-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03			
SVJBR/L 082-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03			
SVJBR/L 12 3B	5513 020-01			5322 270-01	5512 090-01		5680 049-01	5680 046-02
SVJBR/L 16 3C	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02			
SVJBR/L 16 3D	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02			
SVJBR/L 20 3D	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02			
SVJBR/L 062C-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03			
SVJBR/L 062C-S-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03			
SVJBR/L 082C-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03			
SVJBR/L 082C-S-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03			
SVJBR/L 102C-S	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03			
SVJBR/L 102C-S-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03			
SVJBR/L 083C-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02			
SVJBR/L 103C-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02			
SVJBR/L 123C-S	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02			
SVVBN 08 2	5513 020-03					5680 051-02	5680 046-03	
SVVBN 082-B1	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03					
SVVBN 10 2	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03					
SVVBN 122B-B1	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03					
SVVBN 12 3B	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01			5680 049-01	5680 046-02	
SVVBN 16 3C	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01			5680 049-01	5680 046-02	
SVVBN 16 3D	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01			5680 049-01	5680 046-02	
SVVBN 20 3D	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01			5680 049-01	5680 046-02	
SVVBN 062C-S-B1	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03					
SVVBN 082C-S-B1	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03					
SVVBN 102C-S-B1	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03					


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.

Принадлежности заказываются отдельно

Державки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом



Дюймовое исполнение


	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	
SCLCR/L3212K	5513 028-01	5322 232-03	5512 089-01	5680 042-03	
SCLCR/L4012X	5513 028-01	5322 232-03	5512 089-01	5680 042-03	
SCLCR/L4812X	5513 028-01	5322 232-03	5512 089-01	5680 042-03	

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	
SSDBN3212K	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSDBN4012X	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSDBN4812X	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSDCN3212K	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSDCN4012X	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSDCN4812X	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSRBR/L3212K	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSRBR/L4012X	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSRBR/L4812X	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSRCR/L3212K	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSRCR/L4012X	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSRCR/L4812X	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSTBR/L3212K	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSTBR/L4012X	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSTBR/L4812X	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSTCR/L3212K	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSTCR/L4012X	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	
SSTCR/L4812X	5513 028-01	5322 465-01	5512 089-01	5680 042-03	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Расточные оправки CoroTurn® 107

Закрепление пластин винтом



	Комплектующие		Комплектующие для сборки	
	1	2	3	
Код заказа	Винт пластины	Сопло	Ключ	
C3-SCLCR/L-11065-09HP	5513 020-09	5691 026-13	5680 049-01	
C4-SCLCR/L-11070-09HP	5513 020-09	5691 026-13	5680 049-01	
C4-SCLCR/L-13080-09HP	5513 020-09	5691 026-13	5680 049-01	
C4-SCLCR/L-17090-12HP	5513 020-17	5691 026-13	5680 049-02	
C5-SCLCR/L-11070-09HP	5513 020-09	5691 026-13	5680 049-01	
C5-SCLCR/L-13080-09HP	5513 020-09	5691 026-13	5680 049-01	
C5-SCLCR/L-17090-12HP	5513 020-17	5691 026-13	5680 049-02	
C4-SDUCR/L-13080-07HP	5513 020-03	5691 026-13	5680 051-02	
C4-SDUCR/L-13080-11HP	5513 020-09	5691 026-13	5680 049-01	
C4-SDUCR/L-17090-11HP	5513 020-10	5691 026-13	5680 049-01	
C5-SDUCR/L-13080-07HP	5513 020-03	5691 026-13	5680 051-02	
C5-SDUCR/L-13080-11HP	5513 020-09	5691 026-13	5680 049-01	
C5-SDUCR/L-17090-11HP	5513 020-10	5691 026-13	5680 049-01	




	Комплектующие				Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Ключ	
C4-STFCR/L11070-11HPB1	5513 020-03			5691 026-23	5680 051-02	
C4-STFCR/L13080-11HPB1	5513 020-03			5691 026-23	5680 051-02	
C4-STFCR/L-17090-16HP	5513 020-10			5691 026-23	5680 049-01	
C5-STFCR/L-17090-16HP	5513 020-10			5691 026-23	5680 049-01	
C5-STFCR/L-22110-16HP	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5691 026-23	5680 049-01	
C4-SVQBR/L13070-11HPB1	5513 020-20			5691 026-13	5680 051-02	
C4-SVQBR/L-18090-16HP	5513 020-10			5691 026-13	5680 049-01	
C5-SVQBR/L-18090-16HP	5513 020-10			5691 026-13	5680 049-01	
C6-SVQBR/L-22120-16HP	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5691 026-13	5680 049-01	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.
Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Расточные оправки CoroTurn® 107

Закрепление пластин винтом



	Комплектующие			Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	Отвертка	
C3-SCLCR/L-11065-09	5513 020-09	5322 232-02	5512 090-03	5680 049-01	5680 046-02	
C3-SCLCR/L-13075-09	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
C3-SCLCR/L-17090-09	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
C3-SCLCR/L-17090-12	5513 020-17			5680 049-02	5680 046-02	
C3-SCLCR/L-22096-12	5513 020-18			5680 049-02	5680 046-02	
C4-SCLCR/L-11070-09	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
C4-SCLCR/L-13080-09	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
C4-SCLCR/L-17090-09	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
C4-SCLCR/L-17090-12	5513 020-17			5680 049-02	5680 046-02	
C4-SCLCR/L-22110-12	5513 020-18			5680 049-02	5680 046-02	
C4-SCLCR/L-27080-09	5513 020-01	5322 232-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
C4-SCLCR/L-27080-12	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	5680 049-02	5680 046-02	
C5-SCLCR/L-11070-09	5513 020-09	5322 232-02	5512 090-03	5680 049-01	5680 046-02	
C5-SCLCR/L-13080-09	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
C5-SCLCR/L-17090-09	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
C5-SCLCR/L-17090-12	5513 020-17			5680 049-02	5680 046-02	
C5-SCLCR/L-22110-12	5513 020-18			5680 049-02	5680 046-02	
C5-SCLCR/L-27140-12	5513 020-18			5680 049-02	5680 046-02	
C5-SCLCR/L-35100-09	5513 020-01		5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
C5-SCLCR-35100-12	5513 020-18		5512 090-03	5680 049-02	5680 046-02	
C3-SDUCR/L-11065-07	5513 020-03	5322 263-01	5512 090-01	5680 051-02	5680 046-03	
C3-SDUCR/L-13075-11	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
C3-SDUCR/L-17090-11	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
C3-SDUCR/L-22096-11	5513 020-01			5680 049-01	5680 046-02	
C3-SDUCR/L-15080-07X	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
C4-SDUCR/L-11070-07	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
C4-SDUCR/L-13070-07X	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
C4-SDUCR/L-13080-11	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
C4-SDUCR/L-15080-07X	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
C4-SDUCR/L-17090-11	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
C4-SDUCR/L-18090-07X	5513 020-03	5322 263-01	5512 090-01	5680 051-02	5680 046-03	
C4-SDUCR/L-22110-11	5513 020-01			5680 049-01	5680 046-02	
C4-SDUCR/L-27080-11	5513 020-01			5680 049-01	5680 046-02	
C5-SDUCR/L-11070-07	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
C5-SDUCR/L-13080-11	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
C5-SDUCR/L-15080-07X	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
C5-SDUCR/L-17090-11	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
C5-SDUCR/L-18090-07X	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
C5-SDUCR/L-22110-11	5513 020-01			5680 049-01	5680 046-02	
C5-SDUCR/L-35100-11	5513 020-01			5680 049-01	5680 046-02	
C4-SSKCR-13080-09	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
C5-SSKCR/L-13080-09	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
C3-STFCR/L-11065-11-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
C3-STFCR/L-11065-11	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
C3-STFCR-17090-16	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4


Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.

Принадлежности заказываются отдельно

ТОЧЕНИЕ Инструмент для внутренней обработки

Расточные оправки CoroTurn® 107

Закрепление пластин винтом



	Комплектующие			Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	Отвертка	
C4-STFCR/L-11070-11	5513 020-03	5322 320-01	5512 090-01	5680 051-02	5680 046-03	
C4-STFCR/L-11070-11-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
C4-STFCR/L-13080-11	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
C4-STFCR/L-13080-11-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
C4-STFCR/L-17090-16	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
C4-STFCR/L-22110-16	5513 020-01			5680 049-01	5680 046-02	
C5-STFCR/L-11070-11-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
C5-STFCR/L-13080-11-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
C5-STFCR/L-17090-16	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
C5-STFCR/L-22110-16	5513 020-01			5680 049-01	5680 046-02	
C5-STFCR/L-11070-11	5513 020-03	5322 320-01	5512 090-01	5680 051-02	5680 046-03	
C5-STFCR/L-13080-11	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
C3-SVQBR/L-13070-11-B1	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-02	
C3-SVQBR/L-18090-16	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
C3-SVQBR/L-22096-16	5513 020-01			5680 049-01	5680 046-02	
C3-SVQBR/L-15080-11-B1	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-02	
C4-SVQBR/L-13070-11-B1	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-02	
C4-SVQBR/L-15080-11-B1	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-02	
C4-SVQBR/L-18090-16	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
C4-SVQBR/L-22110-16	5513 020-01			5680 049-01	5680 046-02	
C4-SVQBR/L-27120-16	5513 020-01	5322 270-02	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
C4-SVQBR/L-13070-11	5513 020-03	5322 270-02	5512 090-01	5680 051-02	5680 046-03	
C4-SVQBR/L-15080-11	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
C5-SVQBR/L-15080-11	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
C5-SVQBR/L-15080-11-B1	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-03	
C5-SVQBR/L-18090-16	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
C5-SVQBR/L-22110-16	5513 020-01			5680 049-01	5680 046-02	
C5-SVQBR/L-27140-16	5513 020-01			5680 049-01	5680 046-02	
C5-SVQBR/L-35100-16	5513 020-01			5680 049-01	5680 046-02	
C5-SVQBR/L-35150-16	5513 020-01			5680 049-01	5680 046-02	
C6-SVQBR/L-22120-16	5513 020-01			5680 049-01	5680 046-02	
C6-SVQBR/L-27145-16	5513 020-01	5322 270-02	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
C6-SVQBR/L-35175-16	5513 020-01	5322 270-02	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.

Принадлежности заказываются отдельно

Расточные оправки CoroTurn® 107

Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение

	Комплектующие		Комплектующие для сборки	
	1	2	3	
Код заказа	Винт пластины	Сопло	Ключ	
A20S-SCLCR/L 09HP	5513 020-09	5691 026-13	5680 049-01	F
A20S-SCLCR/L 09HP-R	5513 020-09	5691 026-13	5680 049-01	
A25T-SCLCR/L 09HP	5513 020-10	5691 026-13	5680 049-01	
A25T-SCLCR/L 09HP-R	5513 020-10	5691 026-13	5680 049-01	
A25T-SCLCR/L 12HP	5513 020-17	5691 026-13	5680 049-02	
A25T-SCLCR/L 12HP-R	5513 020-17	5691 026-13	5680 049-02	
A20S-SDQCR/L 07HP	5513 020-03	5691 026-13	5680 051-02	G
A20S-SDQCR/L 07HP-R	5513 020-03	5691 026-13	5680 051-02	
A20S-SDUCR/L 07HP	5513 020-03	5691 026-13	5680 051-02	
A20S-SDUCR/L 07HP-R	5513 020-03	5691 026-13	5680 051-02	
A20S-SDUCR/L 11HP	5513 020-09	5691 026-13	5680 049-01	
A20S-SDUCR/L 11HP-R	5513 020-09	5691 026-13	5680 049-01	
A25T-SDQCR/L 11HP	5513 020-10	5691 026-13	5680 049-01	
A25T-SDQCR/L 11HP-R	5513 020-10	5691 026-13	5680 049-01	
A25T-SDUCR/L 11HP	5513 020-10	5691 026-13	5680 049-01	
A25T-SDUCR/L 11HP-R	5513 020-10	5691 026-13	5680 049-01	
A20S-STFCR/L 11HP-RB1	5513 020-03	5691 026-23	5680 051-02	J
A25T-STFCR/L 16HP	5513 020-10	5691 026-23	5680 049-01	
A25T-STFCR/L 16HP-R	5513 020-10	5691 026-23	5680 049-01	
A25T-SVPBR/L 16HP	5513 020-10	5691 026-13	5680 049-01	K
A25T-SVPBR/L 16HP-R	5513 020-10	5691 026-13	5680 049-01	
A25T-SVQBR/L 16HP-D	5513 020-10	5691 026-13	5680 049-01	
A25T-SVQBR/L 16HP-DR	5513 020-10	5691 026-13	5680 049-01	
A25T-SVUBR/L 11HP-DB1	5513 020-20	5691 026-13	5680 051-02	
A25T-SVUBR/L 11HP-DRB1	5513 020-20	5691 026-13	5680 051-02	
A25T-SVUBR/L 16HP-D	5513 020-10	5691 026-13	5680 049-01	
A25T-SVUBR/L 16HP-DR	5513 020-10	5691 026-13	5680 049-01	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

ТОЧЕНИЕ Инструмент для внутренней обработки

Расточные оправки CoroTurn® 107

Закрепление пластин винтом




Дюймовое исполнение

	Комплектующие		Комплектующие для сборки	
	1	2	3	
Код заказа	Винт пластины	Сопло	Ключ	
A12S-SCLCR/L 3HP	5513 020-09	5691 026-13	5680 049-01	
A12S-SCLCR/L 3HP-R	5513 020-09	5691 026-13	5680 049-01	
A16T-SCLCR/L 3HP	5513 020-10	5691 026-13	5680 049-01	
A16T-SCLCR/L 3HP-R	5513 020-10	5691 026-13	5680 049-01	
A16T-SCLCR/L 4HP	5513 020-17	5691 026-13	5680 049-02	
A16T-SCLCR/L 4HP-R	5513 020-17	5691 026-13	5680 049-02	
A12S-SDQCR/L 2HP	5513 020-03	5691 026-13	5680 051-02	
A12S-SDQCR/L 2HP-R	5513 020-03	5691 026-13	5680 051-02	
A12S-SDQCR/L 3HP-R	5513 020-09	5691 026-13	5680 049-01	
A12S-SDUCR/L 2HP	5513 020-03	5691 026-13	5680 051-02	
A12S-SDUCR/L 2HP-R	5513 020-03	5691 026-13	5680 051-02	
A12S-SDUCR/L 3HP	5513 020-09	5691 026-13	5680 049-01	
A12S-SDUCR/L 3HP-R	5513 020-09	5691 026-13	5680 049-01	
A16T-SDUCR/L 3HP	5513 020-10	5691 026-13	5680 049-01	
A16T-SDUCR/L 3HP-R	5513 020-10	5691 026-13	5680 049-01	
A12S-STFCR/L 2HP-RB1	5513 020-03	5691 026-23	5680 051-02	
A16T-STFCR/L 3HP	5513 020-10	5691 026-23	5680 049-01	
A16T-STFCR/L 3HP-R	5513 020-10	5691 026-23	5680 049-01	
A12S-SVUBR/L 2HP-EB1	5513 020-20	5691 026-13	5680 051-02	
A16T-SVPBR/L 3HP	5513 020-10	5691 026-13	5680 049-01	
A16T-SVPBR/L 3HP-R	5513 020-10	5691 026-13	5680 049-01	
A16T-SVQBR/L 3HP-D	5513 020-10	5691 026-13	5680 049-01	
A16T-SVQBR/L 3HP-DR	5513 020-10	5691 026-13	5680 049-01	
A16T-SVUBR/L 2HP-DB1	5513 020-20	5691 026-13	5680 051-02	
A16T-SVUBR/L 2HP-DRB1	5513 020-20	5691 026-13	5680 051-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Расточные оправки CoroTurn® 107

Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	Отвертка	
A08H-SCLCR/L 06	5513 020-46			5680 051-02	5680 046-03	
A08H-SCLCR/L 06-R	5513 020-46			5680 051-02	5680 046-03	
A10K-SCLCR/L 06	5513 020-46			5680 051-02	5680 046-03	
A10K-SCLCR/L 06-R	5513 020-46			5680 051-02	5680 046-03	
A12M-SCLCR/L 06	5513 020-46			5680 051-02	5680 046-03	
A12M-SCLCR/L 06-R	5513 020-46			5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SCLCR/L 06	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SCLCR/L 06-R	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SCLCR/L 09	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
A16R-SCLCR/L 09-R	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
A20S-SCLCR/L 09	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
A20S-SCLCR/L 09-R	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
A25T-SCLCR/L 09	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
A25T-SCLCR/L 12	5513 020-17			5680 049-02	5680 046-02	
A32T-SCLCR/L 12	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	5680 049-02	5680 046-02	
A40T-SCLCR/L 12	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	5680 049-02	5680 046-02	
A10K-SDQCR/L 07	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A10K-SDQCR/L 07-R	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A10K-SDUCR/L 07	5513 020-48			5680 051-02	5680 046-03	
A10K-SDUCR/L 07-ER	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A12M-SDQCR/L 07	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A12M-SDQCR/L 07-R	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A12M-SDUCR/L 07	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A12M-SDUCR/L 07-ER	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A12M-SDXCR/L 07	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A12M-SDXCR/L 07-R	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A16K-SDXCR/L 07-R	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SDQCR/L 07	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SDQCR/L 07-R	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SDUCR/L 07	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SDUCR/L 07-ERX	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SDUCR/L 07-EX	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SDUCR/L 07-R	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SDXCR/L 07	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SDXCR/L 07-R	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A20M-SDXCR/L 11-R	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
A20S-SDQCR/L 11	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
A20S-SDQCR/L 11-R	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
A20S-SDUCR/L 07-ERX	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A20S-SDUCR/L 07-EX	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A20S-SDUCR/L 11	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
A20S-SDUCR/L 11-R	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
A20S-SDXCR/L 11	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
A20S-SDXCR/L 11-R	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
A25T-SDQCR/L 11	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
A25T-SDUCR/L 07-DX	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4


Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.

Принадлежности заказываются отдельно

ТОЧЕНИЕ Инструмент для внутренней обработки

Расточные оправки CoroTurn® 107

Закрепление пластин винтом




Метрическое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	Отвертка	
A25T-SDUCR/L 11	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
A25T-SDXCR/L 11	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
A32T-SDUCR/L 11-X	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
A16K-SRDDN 08-R	5513 020-43			5680 049-02	5680 046-02	
A20M-SRXDR/L 08-R	5513 020-56			5680 043-10	5680 046-01	
A20M-SRXDR/L 10-R	5513 020-43			5680 049-02	5680 046-02	
A16R-SSKCR/L 09	5513 020-09			5680 049-01	416.1-864	
A16R-SSKCR/L 09-R	5513 020-09			5680 049-01	416.1-864	
A20S-SSKCR/L 09	5513 020-09			5680 049-01	416.1-864	
A20S-SSKCR/L 09-R	5513 020-09			5680 049-01	416.1-864	
A25T-SSKCR/L 12	5513 020-17			5680 049-02	416.1-864	
A32T-SSKCR/L 12	5513 020-18	5322 420-02	5512 090-03	5680 049-02	416.1-864	
A05F-STUCR/L 05-GR	5513 020-53			5680 041-03		
A06F-STFCR/L 06	5513 020-28			5680 051-01		
A06F-STFCR/L 06-R	5513 020-28			5680 051-01		
A06F-STUCR/L 05-GR	5513 020-53			5680 041-03		
A08H-STFCR/L 06	5513 020-28			5680 051-01		
A08H-STFCR/L 06-R	5513 020-27			5680 051-01		
A08H-STUCR/L 06-GR	5513 020-44			5680 041-03		
A10K-STFCR/L 09	5513 020-05			5680 051-02	5680 046-03	
A10K-STFCR/L 09-R	5513 020-05			5680 051-02	5680 046-03	
A10K-STUCR/L 06-GR	5513 020-28			5680 041-03		
A12M-STFCR/L 09	5513 020-05			5680 051-02	5680 046-03	
A12M-STFCR/L 09-R	5513 020-05			5680 051-02	5680 046-03	
A12M-STFCR/L 11	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A12M-STFCR/L 11-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A12M-STFCR/L 11-RB1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A16R-STFCR/L 11	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A16R-STFCR/L 11-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A16R-STFCR/L 11-RB1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A20S-STFCR/L 11	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A20S-STFCR/L 11-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A20S-STFCR/L 11-RB1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A25T-STFCR/L 11-RB1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A25T-STFCR/L 16	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
A32T-STFCR/L 16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
A40T-STFCR/L 16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.
Принадлежности заказываются отдельно

Расточные оправки CoroTurn® 107

Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	Отвертка	
A16R-SVQBR/L 11-E	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SVQBR/L 11-EB1	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SVQBR/L 11-ERB1	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SVUBR/L 11-E	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SVUBR/L 11-EB1	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SVUBR/L 11-ERB1	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-03	
A20S-SVQBR/L 11-E	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-03	
A20S-SVQBR/L 11-EB1	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-03	
A20S-SVQBR/L 11-ERB1	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-03	
A20S-SVUBR/L 11-E	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-03	
A20S-SVUBR/L 11-EB1	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-03	
A20S-SVUBR/L 11-ERB1	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-03	
A25T-SVPBR/L 16	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
A25T-SVQBR/L 11-D	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-03	
A25T-SVQBR/L 11-DB1	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-03	
A25T-SVQBR/L 16-D	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
A25T-SVUBR/L 11-D	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-03	
A25T-SVUBR/L 11-DB1	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-03	
A25T-SVUBR/L 16-D	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
A32T-SVPBR/L 16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
A32T-SVQBR/L 16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
A32T-SVUBR/L 16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
A40T-SVPBR/L 16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
A40T-SVQBR/L 16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
A40T-SVUBR/L 16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4


Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.

Принадлежности заказываются отдельно

ТОЧЕНИЕ Инструмент для внутренней обработки

Расточные оправки CoroTurn® 107

Закрепление пластин винтом



Дюймовое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	Отвертка	
A06M-SCLCR/L 2	5513 020-46			5680 051-02	5680 046-03	
A06M-SCLCR/L 2-R	5513 020-46			5680 051-02	5680 046-03	
A08M-SCLCR/L 2	5513 020-46			5680 051-02	5680 046-03	
A08M-SCLCR/L 2-R	5513 020-46			5680 051-02	5680 046-03	
A10R-SCLCR/L 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A10R-SCLCR/L 2-R	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A10R-SCLCR/L 3	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
A10R-SCLCR/L 3-R	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
A12S-SCLCR/L 3	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
A12S-SCLCR/L 3-R	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
A16T-SCLCR/L 3	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
A16T-SCLCR/L 4	5513 020-17			5680 049-02	5680 046-02	
A20T-SCLCR/L 4	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	5680 049-02	5680 046-02	
A24T-SCLCR/L 4	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	5680 049-02	5680 046-02	
A06M-SDQCR/L 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A06M-SDQCR/L 2-R	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A06M-SDUCR/L 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A06M-SDUCR/L 2-R	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A08M-SDQCR/L 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A08M-SDUCR/L 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A08M-SDUCR/L 2-R	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A08M-SDXCR/L 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A10K-SDXCR/L 2-R	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A10R-SDQCR/L 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A10R-SDQCR/L 2-R	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A10R-SDUCR/L 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A10R-SDUCR/L 2-R	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A10R-SDXCR/L 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A10R-SDXCR/L 2-R	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A12M-SDXCR/L 3-R	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
A12S-SDQCR/L 3	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
A12S-SDQCR/L 3-R	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
A12S-SDUCR/L 2-ERX	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A12S-SDUCR/L 2-EX	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A12S-SDUCR/L 3	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
A12S-SDUCR/L 3-R	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
A12S-SDXCR/L 3	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
A12S-SDXCR/L 3-R	5513 020-09			5680 049-01	5680 046-02	
A16T-SDQCR/L 3	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
A16T-SDUCR/L 2-DX	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A16T-SDUCR/L 3	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
A16T-SDXCR/L 3	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
A20T-SDUCR/L 3	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
A20T-SDUCR/L 3-X	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
A10K-SRDDN 08-R	5513 020-48			5680 051-02		
A12M-SRXDR/L 08-R	5513 020-56			5680 043-10		
A12M-SRXDR/L 10-R	5513 020-43			5680 049-02		


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.

Принадлежности заказываются отдельно

Расточные оправки CoroTurn® 107

Закрепление пластин винтом



Дюймовое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ	Отвертка	
A04F-STFCR/L 1.2	5513 020-28			5680 051-01		
A04F-STFCR/L 1.2-R	5513 020-28			5680 051-01		
A05H-STFCR/L 1.2	5513 020-27			5680 051-01		
A05H-STFCR/L 1.2-R	5513 020-27			5680 051-01		
A06M-STFCR/L 1.8	5513 020-05			5680 051-02	5680 046-03	
A06M-STFCR/L 1.8-R	5513 020-05			5680 051-02	5680 046-03	
A06M-STFCR/L 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A06M-STFCR/L 2-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A06M-STFCR/L 2-RB1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A08M-STFCR/L 1.8	5513 020-05			5680 051-02	5680 046-03	
A08M-STFCR/L 1.8-R	5513 020-05			5680 051-02	5680 046-03	
A08M-STFCR/L 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A08M-STFCR/L 2-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A08M-STFCR/L 2-RB1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A10R-STFCR/L 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A10R-STFCR/L 2-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A10R-STFCR/L 2-RB1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A12S-STFCR/L 2	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A12S-STFCR/L 2-B1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A12S-STFCR/L 2-RB1	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A16T-STFCR/L 3	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
A20T-STFCR/L 3	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
A24T-STFCR/L 3	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
A10R-SVUBR/L 2-E	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A10R-SVUBR/L 2-EB1	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-03	
A10R-SVUBR/L 2-ERB1	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-03	
A12S-SVUBR/L 2-E	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A12S-SVUBR/L 2-EB1	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-03	
A12S-SVUBR/L 2-ERB1	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-03	
A16T-SVPBR/L 3	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
A16T-SVQBR/L 3-D	5513 020-10			5680 049-01	5680 046-02	
A16T-SVUBR/L 2-D	5513 020-03			5680 051-02	5680 046-03	
A16T-SVUBR/L 2-DB1	5513 020-20			5680 051-02	5680 046-03	
A20T-SVPBR/L 3	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
A20T-SVQBR/L 3	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
A20T-SVUBR/L 3	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
A24T-SVPBR/L 3	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
A24T-SVQBR/L 3	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
A24T-SVUBR/L 3	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	
A32U-SVUBR/L 3	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5680 049-01	5680 046-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.

Принадлежности заказываются отдельно

A

B


ТОЧЕНИЕ Инструмент для внутренней обработки

C

Твердосплавные расточные оправки CoroTurn® 107

Закрепление пластин винтом

D



E

Метрическое исполнение

F

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт пластины	Ключ	Отвертка	
E08K-SCLCR/L 06-R	5513 020-46	5680 051-02	5680 046-03	
E10M-SCLCR/L 06-R	5513 020-46	5680 051-02	5680 046-03	
E12Q-SCLCR/L 06-R	5513 020-46	5680 051-02	5680 046-03	
E16R-SCLCR/L 06-R	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E16R-SCLCR/L 09-R	5513 020-09	5680 049-01	5680 046-02	
E20S-SCLCR/L 09-R	5513 020-09	5680 049-01	5680 046-02	
E25T-SCLCR/L 09-R	5513 020-10	5680 049-01	5680 046-02	
E10M-SDUCR/L 07-ER	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E12Q-SDUCR/L 07-ER	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E16R-SDUCR/L 07-ER	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E20S-SDUCR/L 11-R	5513 020-09	5680 049-01	5680 046-02	
E25T-SDUCR/L 11-R	5513 020-10	5680 049-01	5680 046-02	
E05H-STUCR/L 05-GR	5513 020-53	5680 041-03		
E06H-STFCR/L 06-R	5513 020-28	5680 051-01		
E06H-STUCR/L 05-GR	5513 020-53	5680 041-03		
E08K-STFCR/L 06-R	5513 020-27	5680 051-01		
E08K-STUCR/L 06-GR	5513 020-44	5680 041-03		
E10M-STFCR/L 09-R	5513 020-05	5680 051-02	5680 046-03	
E10M-STUCR/L 06-GR	5513 020-28	5680 041-03		
E12Q-STFCR/L 09-R	5513 020-05	5680 051-02	5680 046-03	
E16R-STFCR/L 11-R	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E16R-STFCR/L 11-RB1	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E20S-STFCR/L 11-RB1	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E25T-STFCR/L 11-RB1	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E25T-STFCR/L 16-R	5513 020-10	5680 049-01	5680 046-02	

K

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

M


O

P

Q

Твердосплавные расточные оправки CoroTurn® 107

Закрепление пластин винтом




Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт пластины	Ключ	Отвертка	
E05K-SCLCR/L 2-R	5513 020-46	5680 051-02	5680 046-03	
E06M-SCLCR/L 2	5513 020-46	5680 051-02	5680 046-03	
E06M-SCLCR/L 2-R	5513 020-46	5680 051-02	5680 046-03	
E08R-SCLCR/L 2	5513 020-46	5680 051-02	5680 046-03	
E08R-SCLCR/L 2-R	5513 020-46	5680 051-02	5680 046-03	
E10R-SCLCR/L 2	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E10R-SCLCR/L 2-R	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E10R-SCLCR/L 3-R	5513 020-09	5680 049-01	5680 046-02	
E12R-SCLCR/L 3-R	5513 020-09	5680 049-01	5680 046-02	
E12S-SCLCR/L 3	5513 020-09	5680 049-01	5680 046-02	
E16S-SCLCR/L 3-R	5513 020-10	5680 049-01	5680 046-02	
E16T-SCLCR/L 3	5513 020-10	5680 049-01	5680 046-02	
E06M-SDUCR/L 2	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E08R-SDUCR/L 2	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E10R-SDUCR/L 2	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E12R-SDUCR/L 3-R	5513 020-09	5680 049-01	5680 046-02	
E12S-SDUCR/L 3	5513 020-09	5680 049-01	5680 046-02	
E16S-SDUCR/L 3-R	5513 020-09	5680 049-01	5680 046-02	
E16T-SDUCR/L 3	5513 020-10	5680 049-01	5680 046-02	
E04H-STFCR/L 1.2-R	5513 020-28	5680 051-01		
E05K-STFCR/L 1.2-R	5513 020-27	5680 051-01		
E06M-STFCR/L 1.8	5513 020-05	5680 051-02	5680 046-03	
E06M-STFCR/L 2-B1	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E08R-STFCR/L 2-B1	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E08R-STFCR/L 1.8	5513 020-05	5680 051-02	5680 046-03	
E10R-STFCR/L 2-B1	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E12R-STFCR/L 2-RB1	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E12S-STFCR/L 2-B1	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E16S-STFCR/L 2-R	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E16S-STFCR/L 2-RB1	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E16S-STFCR/L 3-R	5513 020-10	5680 049-01	5680 046-02	
E16T-STFCR/L 3	5513 020-10	5680 049-01	5680 046-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

Антивибрационные твердосплавные расточные оправки CoroTurn® 107
Закрепление пластин винтом




Метрическое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Ключ	Отвертка	
F10M-SDUCR/L 07-ER	5513 020-03	5680 051-02		
F12Q-SDUCR/L 07-ER	5513 020-03	5680 051-02		
F10M-STFCR/L 09-R	5513 020-05	5680 051-02	5680 046-03	
F12Q-STFCR/L 09-R	5513 020-05	5680 051-02	5680 046-03	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Резцовые головки CoroTurn® 107

Закрепление пластин винтом



	Комплектующие					Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6	7	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Центрирующая втулка	Сопло	Ключ	Отвертка	
SL-SCLCR/L-25-09HP	5513 020-09			5552 058-02	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02	
SL-SCLCR/L-32-09HP	5513 020-09			5638 031-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02	
SL-SCLCR/L-40-12HP	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	5638 031-01	5691 026-03	5680 049-02	5680 046-02	
SL-SDUCR/L-25-11HP	5513 020-10			5552 058-02	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02	
SL-SDUCR/L-32-11HP	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5638 031-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02	
SL-SDUCR/L-40-11HP	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5638 031-01	5691 026-03	5680 049-01	5680 046-02	
SL-SDUCR/L-32-11XHP	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5638 031-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02	
SL-SDUCR/L-40-11XHP	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5638 031-01	5691 026-03	5680 049-01	5680 046-02	
SL-SDUCR/L-25-07-DXHP	5513 020-03			5552 058-02	5691 026-13	5680 051-02	5680 046-03	
SL-SDXCR/L-32-11HP	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5638 031-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02	
SL-SDXCR/L-40-11HP	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5638 031-01	5691 026-03	5680 049-01	5680 046-02	
SL-SDXCR/L-25-07-DHP	5513 020-03			5552 058-02	5691 026-13	5680 051-02	5680 046-03	
SL-STFCR/L-25-11-B1HP	5513 020-03			5552 058-02	5691 026-13	5680 051-02	5680 046-03	
SL-STFCR/L-32-16HP	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5638 031-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02	
SL-STFCR/L-40-16HP	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5638 031-01	5691 026-03	5680 049-01	5680 046-02	
SL-SVLBR/L-32-16HP	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5638 031-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02	
SL-SVLBR/L-40-16HP	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5638 031-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02	
SL-SVLBR/L-25-16-LFHP	5513 020-10			5552 058-02	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02	
SL-SVPBR/L-32-16-LHP	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5638 031-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02	
SL-SVPBR/L-40-16-LHP	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5638 031-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.


Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Принадлежности заказываются отдельно

ТОЧЕНИЕ Инструмент для внутренней обработки

Резцовые головки CoroTurn® 107

Закрепление пластин винтом



	Комплектующие				Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Центрирующая втулка	Ключ	Отвертка	
570-SCLCR/L-16-06	5513 020-03			5552 058-01	5680 051-02	5680 046-03	
570-SCLCR/L-20-09	5513 020-09			5552 058-02	5680 049-01	5680 046-02	
570-SCLCR/L-25-09	5513 020-10			5552 058-02	5680 049-01	5680 046-02	
570-SCLCR/L-32-09	5513 020-09			5638 031-01	5680 049-01	5680 046-02	
570-SCLCR/L-40-12	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	5638 031-01	5680 049-02	5680 046-02	
570-SDUCR/L-16-07	5513 020-03			5552 058-01	5680 051-02	5680 046-03	
570-SDUCR/L-16-07-EX	5513 020-03			5552 058-01	5680 051-02	5680 046-03	
570-SDUCR/L-20-07-EX	5513 020-03			5552 058-02	5680 051-02	5680 046-03	
570-SDUCR/L-20-11	5513 020-09			5552 058-02	5680 049-01	5680 046-02	
570-SDUCR/L-25-07-DX	5513 020-03			5552 058-02	5680 051-02	5680 046-03	
570-SDUCR/L-25-11	5513 020-10			5552 058-02	5680 049-01	5680 046-02	
570-SDUCR/L-32-11	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5638 031-01	5680 049-01	5680 046-02	
570-SDUCR/L-32-11X	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5638 031-01	5680 049-01	5680 046-02	
570-SDUCR/L-40-11	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5638 031-01	5680 049-01	5680 046-02	
570-SDUCR/L-40-11X	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5638 031-01	5680 049-01	5680 046-02	
570-SDXCR/L-16-07-E	5513 020-03			5552 058-01	5680 051-02	5680 046-03	
570-SDXCR/L-20-07-E	5513 020-03			5552 058-02	5680 051-02	5680 046-03	
570-SDXCR/L-25-07-D	5513 020-03			5552 058-02	5680 051-02	5680 046-03	
570-SDXCR/L-32-11	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5638 031-01	5680 049-01	5680 046-02	
570-SDXCR/L-40-11	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5638 031-01	5680 049-01	5680 046-02	
570-STFCR/L-16-09	5513 020-05			5552 058-01	5680 051-02	5680 046-03	
570-STFCR/L-16-11-B1	5513 020-03			5552 058-01	5680 051-02	5680 046-03	
570-STFCR/L-20-11-B1	5513 020-03			5552 058-02	5680 051-02	5680 046-03	
570-STFCR/L-25-11-B1	5513 020-03			5552 058-02	5680 051-02	5680 046-03	
570-STFCR/L-32-16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5638 031-01	5680 049-01	5680 046-02	
570-STFCR/L-40-16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5638 031-01	5680 049-01	5680 046-02	
570C-SVUBR/L-20-2	5513 020-03			5552 058-02	5680 051-02	5680 046-03	
570C-SVUBR/L-25-2	5513 020-03			5552 058-02	5680 051-02	5680 046-03	
570-SVLBR/L-25-16-LF	5513 020-10			5552 058-02	5680 049-01	5680 046-02	
570-SVLBR/L-32-16	5513 020-10	5322 270-01	5512 090-01	5638 031-01	5680 049-01	5680 046-02	
570-SVLBR/L-40-16	5513 020-10	5322 270-01	5512 090-01	5638 031-01	5680 049-01	5680 046-02	
570-SVPBR/L-32-16-L	5513 020-10	5322 270-01	5512 090-01	5638 031-01	5680 049-01	5680 046-02	
570-SVPBR/L-40-16-L	5513 020-10	5322 270-01	5512 090-01	5638 031-01	5680 049-01	5680 046-02	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.


Принадлежности заказываются отдельно

Резцовые головки CoroTurn® 107

Закрепление пластин винтом



	Комплектующие			Комплектующие для сборки		
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Центрирующая втулка для СОЖ	Регулировочный винт	Ключ	Ключ	
SL-SCLCR-32-09-QC	5513 020-10	5638 031-01	5514 060-10	5680 049-01	170.3-864	
SL-SDUCR-32-11-QC	5513 020-10	5638 031-01	5514 060-10	5680 049-01	170.3-864	
SL-SDUCR-32-11X-QC	5513 020-10	5638 031-01	5514 060-10	5680 049-01	170.3-864	
SL-SDXCR-32-11-QC	5513 020-10	5638 031-01	5514 060-10	5680 049-01	170.3-864	
SL-SVLBR-32-16-QC	5513 020-10	5638 031-01	5514 060-10	5680 049-01	170.3-864	
SL-SVLBR-32-16X-QC	5513 020-10	5638 031-01	5514 060-10	5680 049-01	170.3-864	




	Комплектующие				Комплектующие для сборки		
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Винт пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Регулировочный винт	Ключ	Ключ	
570-SDUCR/L-80-11	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	3214 020-311	5680 049-01	174.1-863	
570-SVLBR/L-80-16	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	3214 020-311	5680 049-01	174.1-863	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.


ТОЧЕНИЕ Инструмент для внутренней обработки

Резцовые головки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом



	Комплектующие					Комплектующие для сборки		Принадлежности
	1	2	3	4	5	6	7	8
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Сопло	Направляющая втулка	Ключ	Ключ для сопел подвода СОЖ	Динамометрический ключ
SL70-SRDCR/L-20-10HP	5513 020-10	5322 110-01	5512 090-01	5691 026-13	5552 058-04	5680 049-01	174.1-862	5680 100-06
SL70-SRDCR/L-35-10HP	5513 020-10	5322 110-01	5512 090-01	5691 026-13	5552 058-04	5680 049-01	174.1-862	5680 100-06
SL70-SRDCR/L-35-12HP	5513 020-01	5322 110-02	5512 090-01	5691 026-03	5552 058-04	5680 049-01	174.1-862	5680 100-06
SL70-SRDCR/L-50-12HP	5513 020-01	5322 110-02	5512 090-01	5691 026-13	5552 058-04	5680 049-01	174.1-862	5680 100-06
SL70-SRDCR/L-75-12HP	5513 020-01	5322 110-02	5512 090-01	5691 026-13	5552 058-04	5680 049-01	174.1-862	5680 100-06




	Комплектующие					Комплектующие для сборки	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Винт	Опорная пластина	Сопло	Направляющая втулка	Ключ	Ключ для сопел подвода СОЖ	
SL70A-SRDCR/L-125-4HP	5513 020-13	5322 120-02	5691 026-13	5552 058-04	5680 049-01	174.1-862	
SL70A-SRDCR/L-200-4HP	5513 020-13	5322 120-02	5691 026-13	5552 058-04	5680 049-01	174.1-862	
SL70A-SRDCR/L-300-4HP	5513 020-13	5322 120-02	5691 026-13	5552 058-04	5680 049-01	174.1-862	

Ключи (мм/Торх Plus) см. на стр. P4
Дополнительные опорные пластины см. на стр. A133.
Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3
Принадлежности заказываются отдельно

Расточные оправки CoroTurn® 111

Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт пластины	Ключ	Отвертка	
A08K-SCLPR/L 06	5513 020-21	5680 051-02	5680 046-03	
A08K-SCLPR/L 06-R	5513 020-21	5680 051-02	5680 046-03	
A10K-SCLPR/L 06	5513 020-21	5680 051-02	5680 046-03	
A10K-SCLPR/L 06-R	5513 020-21	5680 051-02	5680 046-03	
A12M-SCLPR/L 06	5513 020-46	5680 051-02	5680 046-03	
A12M-SCLPR/L 06-R	5513 020-46	5680 051-02	5680 046-03	
A10K-SDUPR/L 07-E	5513 020-48	5680 051-02	5680 046-03	
A10K-SDUPR/L 07-ER	5513 020-48	5680 051-02	5680 046-03	
A12M-SDUPR/L 07-E	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A12M-SDUPR/L 07-ER	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SDUPR/L 07	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SDUPR/L 07-ERX	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SDUPR/L 07-EX	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SDUPR/L 07-R	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SDXPR/L 07-E	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SDXPR/L 07-ER	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A20S-SDUPR/L 11	5513 020-09	5680 049-01	5680 046-02	
A20S-SDUPR/L 11-R	5513 020-09	5680 049-01	5680 046-02	
A25T-SDUPR/L 11	5513 020-09	5680 049-01	5680 046-02	
A06F-STFPR/L 06-R	5513 020-44	5680 051-01	5680 046-08	
A06H-STFPR/L 06	5513 020-44	5680 051-01	5680 046-08	
A08H-STFPR/L 06-R	5513 020-28	5680 051-01	5680 046-08	
A08K-STFPR/L 06	5513 020-28	5680 051-01	5680 046-08	
A10K-STFPR/L 09	5513 020-47	5680 051-02	5680 046-03	
A10K-STFPR/L 09-R	5513 020-47	5680 051-02	5680 046-03	
A12M-STFPR/L 09	5513 020-47	5680 051-02	5680 046-03	
A12M-STFPR/L 09-R	5513 020-47	5680 051-02	5680 046-03	
A12M-STFPR/L 11	5513 020-48	5680 051-02	5680 046-03	
A12M-STFPR/L 11-R	5513 020-48	5680 051-02	5680 046-03	
A16R-STFPR/L 11	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A16R-STFPR/L 11-R	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A20S-STFPR/L 16	5513 020-09	5680 049-01	5680 046-02	
A20S-STFPR/L 16-R	5513 020-09	5680 049-01	5680 046-02	
A25T-STFPR/L 16	5513 020-10	5680 049-01	5680 046-02	
A16R-SVQCR/L 11-E	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SVQCR/L 11-ER	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SVUCR/L 11-E	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A16R-SVUCR/L 11-ER	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A05F-SWLPR/L 02-R	5513 020-53	5680 051-01		
A06F-SWLPR/L 02	5513 020-44	5680 051-01	5680 046-08	
A06F-SWLPR/L 02-R	5513 020-44	5680 051-01	5680 046-08	
A08H-SWLPR/L 02	5513 020-44	5680 051-01	5680 046-08	
A08H-SWLPR/L 02-R	5513 020-44	5680 051-01	5680 046-08	
A10K-SWLPR/L 04	5513 020-21	5680 051-02	5680 046-03	
A10K-SWLPR/L 04-R	5513 020-21	5680 051-02	5680 046-03	
A12M-SWLPR/L 04	5513 020-46	5680 051-02	5680 046-03	
A12M-SWLPR/L 04-R	5513 020-46	5680 051-02	5680 046-03	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

ТОЧЕНИЕ Инструмент для внутренней обработки

Расточные оправки CoroTurn® 111

Закрепление пластин винтом




Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт пластины	Ключ	Отвертка	
A05K-SCLPR/L 2	5513 020-21	5680 051-02	5680 046-03	
A05K-SCLPR/L 2-R	5513 020-21	5680 051-02	5680 046-03	
A06M-SCLPR/L 2	5513 020-21	5680 051-02	5680 046-03	
A06M-SCLPR/L 2-R	5513 020-21	5680 051-02	5680 046-03	
A08M-SCLPR/L 2	5513 020-46	5680 051-02	5680 046-03	
A08M-SCLPR/L 2-R	5513 020-46	5680 051-02	5680 046-03	
A06M-SDUPR/L 2-E	5513 020-48	5680 051-02	5680 046-03	
A06M-SDUPR/L 2-ER	5513 020-48	5680 051-02	5680 046-03	
A08M-SDUPR/L 2-E	5513 020-48	5680 051-02	5680 046-03	
A08M-SDUPR/L 2-ER	5513 020-48	5680 051-02	5680 046-03	
A10R-SDUPR/L 2	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A10R-SDUPR/L 2-ERX	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A10R-SDUPR/L 2-EX	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A10R-SDUPR/L 2-R	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A10R-SDXPR/L 2-E	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A10R-SDXPR/L 2-ER	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A12S-SDUPR/L 3	5513 020-09	5680 049-01	5680 046-02	
A12S-SDUPR/L 3-R	5513 020-09	5680 049-01	5680 046-02	
A16T-SDUPR/L 3	5513 020-09	5680 049-01	5680 046-02	
A04F-STFPR/L 1.2	5513 020-44	5680 051-01	5680 046-08	
A04F-STFPR/L 1.2-R	5513 020-44	5680 051-01	5680 046-08	
A05H-STFPR/L 1.2	5513 020-28	5680 051-01		
A05H-STFPR/L 1.2-R	5513 020-28	5680 051-01		
A06M-STFPR/L 1.8	5513 020-47	5680 051-02	5680 046-03	
A06M-STFPR/L 1.8-R	5513 020-47	5680 051-02	5680 046-03	
A08M-STFPR/L 1.8	5513 020-47	5680 051-02	5680 046-03	
A08M-STFPR/L 1.8-R	5513 020-47	5680 051-02	5680 046-03	
A08M-STFPR/L 2	5513 020-48	5680 051-02	5680 046-03	
A08M-STFPR/L 2-R	5513 020-48	5680 051-02	5680 046-03	
A10R-STFPR/L 2	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A10R-STFPR/L 2-R	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A12S-STFPR/L 3	5513 020-09	5680 049-01	5680 046-02	
A12S-STFPR/L 3-R	5513 020-09	5680 049-01	5680 046-02	
A16T-STFPR/L 3	5513 020-10	5680 049-01	5680 046-02	
A10R-SVQCR/L 2-E	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A10R-SVQCL 2-ER	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A10R-SVUCR/L 2-E	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A10R-SVUCR/L 2-ER	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
A03F-SWLPR/L 1.2-R	5513 020-53	5680 051-01		
A04F-SWLPR/L 1.2	5513 020-53	5680 051-01	5680 046-08	
A04F-SWLPR/L 1.2-R	5513 020-53	5680 051-01	5680 046-08	
A05H-SWLPR/L 1.2	5513 020-44	5680 051-01		
A05H-SWLPR/L 1.2-R	5513 020-44	5680 051-01	5680 046-08	
A06M-SWLPR/L 2	5513 020-21	5680 051-02	5680 046-03	
A06M-SWLPR/L 2-R	5513 020-21	5680 051-02	5680 046-03	
A08M-SWLPR/L 2	5513 020-46	5680 051-02	5680 046-03	
A08M-SWLPR/L 2-R	5513 020-46	5680 051-02	5680 046-03	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Твердосплавные расточные оправки CoroTurn® 111

Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение


	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт пластины	Ключ	Отвертка	
E08K-SCLPR/L 06-R	5513 020-21	5680 051-02	5680 046-03	
E10M-SCLPR/L 06-R	5513 020-21	5680 051-02	5680 046-03	
E12Q-SCLPR/L 06-R	5513 020-46	5680 051-02	5680 046-03	
E10M-SDUPR/L 07-ER	5513 020-48	5680 051-02	5680 046-03	
E12Q-SDUPR/L 07-ER	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E16R-SDUPR/L 07-R	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E06H-STFPR/L 06-R	5513 020-44	5680 051-01	5680 046-08	
E08K-STFPR/L 06-R	5513 020-28	5680 051-01	5680 046-08	
E10M-STFPR/L 09-R	5513 020-47	5680 051-02	5680 046-03	
E12Q-STFPR/L 09-R	5513 020-47	5680 051-02	5680 046-03	
E12Q-STFPR/L 11-R	5513 020-48	5680 051-02	5680 046-03	
E16R-STFPR/L 11-R	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E16R-SVQCR/L 11-ER	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E16R-SVUCR/L 11-ER	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E05H-SWLPR/L 02-R	5513 020-53	5680 051-01	5680 046-08	
E06H-SWLPR/L 02-R	5513 020-44	5680 051-01	5680 046-08	
E08K-SWLPR/L 02-R	5513 020-44	5680 051-01	5680 046-08	
E10M-SWLPR/L 04-R	5513 020-21	5680 051-02	5680 046-03	
E12Q-SWLPR/L 04-R	5513 020-46	5680 051-02	5680 046-03	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

ТОЧЕНИЕ Инструмент для внутренней обработки

Твердосплавные расточные оправки CoroTurn® 111
Закрепление пластин винтом




Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт пластины	Ключ	Отвертка	
E05K-SCLPR/L 2-R	5513 020-21	5680 051-02	5680 046-03	
E06M-SCLPR/L 2	5513 020-21	5680 051-02	5680 046-03	
E06M-SCLPR/L 2-R	5513 020-21	5680 051-02	5680 046-03	
E08R-SCLPR/L 2	5513 020-46	5680 051-02	5680 046-03	
E08R-SCLPR/L 2-R	5513 020-46	5680 051-02	5680 046-03	
E06M-SDUPR/L 2-ER	5513 020-48	5680 051-02	5680 046-03	
E06M-SDUPR 2-E	5513 020-48	5680 051-02	5680 046-03	
E08R-SDUPR/L 2-ER	5513 020-48	5680 051-02	5680 046-03	
E10R-SDUPR/L 2	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E10R-SDUPR/L 2-R	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E16R-SDUPR/L 07-ERX	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E04H-STFPR/L 1.2-R	5513 020-44	5680 051-01	5680 046-08	
E05K-STFPR/L 1.2-R	5513 020-28	5680 051-01	5680 046-08	
E06M-STFPR/L 1.8	5513 020-47	5680 051-02	5680 046-03	
E06M-STFPR/L 1.8-R	5513 020-47	5680 051-02	5680 046-03	
E08Q-STFPR/L 1.8-R	5513 020-47	5680 051-02	5680 046-03	
E08R-STFPR/L 2	5513 020-48	5680 051-02	5680 046-03	
E08R-STFPR/L 2-R	5513 020-48	5680 051-02	5680 046-03	
E10R-STFPR/L 2-R	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
E03H-SWLPR/L 1.2-R	5513 020-53	5680 051-01	5680 046-08	
E04H-SWLPR/L 1.2-R	5513 020-53	5680 051-01	5680 046-08	
E05K-SWLPR/L 1.2-R	5513 020-44	5680 051-01	5680 046-08	
E06M-SWLPR/L 2-R	5513 020-21	5680 051-02	5680 046-03	
E08R-SWLPR/L 2-R	5513 020-46	5680 051-02	5680 046-03	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Антивибрационные твердосплавные расточные оправки CoroTurn® 111

Закрепление пластин винтом



Метрическое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт пластины	Ключ	Отвертка	
F10M-SDUPR/L 07-ER	5513 020-48	5680 051-02	5680 046-03	
F12Q-SDUPR/L 07-ER	5513 020-03	5680 051-02	5680 046-03	
F10M-STFPR/L 09-R	5513 020-47	5680 051-02	5680 046-03	
F12Q-STFPR/L 09-R	5513 020-47	5680 051-02	5680 046-03	

Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт пластины	Ключ	Отвертка	
F06M-SDUPR 2-ER	5513 020-48	5680 051-02	5680 046-03	
F08Q-SDUPR 2-ER	5513 020-48	5680 051-02	5680 046-03	
F06M-STFPR 1.8-R	5513 020-47	5680 051-02	5680 046-03	
F08Q-STFPR 1.8-R	5513 020-47	5680 051-02	5680 046-03	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

ТОЧЕНИЕ Инструмент для внутренней обработки

Резцовые головки CoroTurn® 111

Закрепление пластин винтом




	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт пластины	Центрирующая втулка	Ключ	Отвертка	
570-SCLPR/L-16-06	5513 020-03	5552 058-01	5680 051-02	5680 046-03	
570-SDUPR/L-16-07	5513 020-03	5552 058-01	5680 051-02	5680 046-03	
570-SDUPR/L-16-07-EX	5513 020-03	5552 058-01	5680 051-02	5680 046-03	
570-SDUPR/L-20-07	5513 020-03	5552 058-02	5680 051-02	5680 046-03	
570-SDUPR/L-20-07-EX	5513 020-03	5552 058-02	5680 051-02	5680 046-03	
570-SDUPR/L-25-07-DX	5513 020-03	5552 058-02	5680 051-02	5680 046-03	
570-SDUPR/L-25-11	5513 020-09	5552 058-02	5680 049-01	5680 046-02	
570-SDXPR/L-16-07-E	5513 020-03	5552 058-01	5680 051-02	5680 046-03	
570-SDXPR/L-20-07-E	5513 020-03	5552 058-02	5680 051-02	5680 046-03	
570-SDXPR/L-25-07-D	5513 020-03	5552 058-02	5680 051-02	5680 046-03	
570-STFPR/L-16-11	5513 020-03	5552 058-01	5680 051-02	5680 046-03	
570-STFPR/L-20-11	5513 020-03	5552 058-02	5680 051-02	5680 046-03	
570-STFPR/L-25-11	5513 020-03	5552 058-02	5680 051-02	5680 046-03	
570-SVQCR/L-20-11-E	5513 020-03	5552 058-02	5680 051-02	5680 046-03	
570-SVQCR/L-25-11-D	5513 020-03	5552 058-02	5680 051-02	5680 046-03	
570-SVUCR/L-20-11-E	5513 020-03	5552 058-02	5680 051-02	5680 046-03	
570-SVUCR/L-20-11X-E	5513 020-03	5552 058-02	5680 051-02	5680 046-03	
570-SVUCR/L-25-11-D	5513 020-03	5552 058-02	5680 051-02	5680 046-03	
570-SVUCR/L-25-11X-D	5513 020-03	5552 058-02	5680 051-02	5680 046-03	
570-SWLPR/L-16-04	5513 020-46	5552 058-01	5680 051-02	5680 046-03	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Резцовые головки CoroTurn® TR для точения

Закрепление пластин винтом



	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности
	1	2	3	4
Код заказа	Винт	Сопло	Ключ	Динамометрический ключ
TR-C4-D13NCN-00050	5513 020-01	5691 034-01	5680 049-01	5680 100-06
TR-C5-D13NCN-00060	5513 020-01	5691 034-02	5680 049-01	5680 100-06
TR-C6-D13NCN-00065	5513 020-01	5691 034-02	5680 049-01	5680 100-06
	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности
	1	2	3	4
Код заказа	Винт	Сопло	Ключ	Динамометрический ключ
TR-C4-D13JCR/L-27050	5513 020-01	5691 034-01	5680 049-01	5680 100-06
TR-C5-D13JCR/L-35060	5513 020-01	5691 034-02	5680 049-01	5680 100-06
TR-C6-D13JCR/L-45065	5513 020-01	5691 034-02	5680 049-01	5680 100-06
	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности
	1	2	3	4
Код заказа	Винт	Сопло	Ключ	Динамометрический ключ
TR-C5-D13MCL-00115	5513 020-01	5691 034-03	5680 049-01	5680 100-06
TR-C6-D13MCL-00130	5513 020-01	5691 034-03	5680 049-01	5680 100-06
	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности
	1	2	3	4
Код заказа	Винт	Сопло	Ключ	Динамометрический ключ
TR-C4-V13VBN-00050	5513 020-64	5691 034-01	5680 049-04	5680 100-05
TR-C5-V13VBN-00060	5513 020-64	5691 034-02	5680 049-04	5680 100-05
TR-C6-V13VBN-00065	5513 020-64	5691 034-02	5680 049-04	5680 100-05
	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности
	1	2	3	4
Код заказа	Винт	Сопло	Ключ	Динамометрический ключ
TR-C4-V13JBR/L-27050	5513 020-64	5691 034-01	5680 049-04	5680 100-05
TR-C5-V13JBR/L-35060	5513 020-64	5691 034-02	5680 049-04	5680 100-05
TR-C6-V13JBR/L-45065	5513 020-64	5691 034-02	5680 049-04	5680 100-05
	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности
	1	2	3	4
Код заказа	Винт	Сопло	Ключ	Динамометрический ключ
TR-C5-V13MBL-00115	5513 020-64	5691 034-03	5680 049-04	5680 100-05
TR-C6-V13MBL-00130	5513 020-64	5691 034-03	5680 049-04	5680 100-05

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Принадлежности заказываются отдельно

A

B


ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

C

Державки CoroTurn® TR для точения

Закрепление пластин винтом

D



E

Метрическое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности
	1	2	3
Код заказа	Винт	Ключ	Динамометрический ключ
TR-D13JCR/L 2020K	5513 020-01	5680 049-01	5680 100-06
TR-D13JCR/L 2525M	5513 020-01	5680 049-01	5680 100-06
TR-D13JCR/L 3225P	5513 020-01	5680 049-01	5680 100-06

G

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности
	1	2	3
Код заказа	Винт	Ключ	Динамометрический ключ
TR-D13NCN 2020K	5513 020-01	5680 049-01	5680 100-06
TR-D13NCN 2525M	5513 020-01	5680 049-01	5680 100-06
TR-D13NCN 3225P	5513 020-01	5680 049-01	5680 100-06

J

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности
	1	2	3
Код заказа	Винт	Ключ	Динамометрический ключ
TR-D13JCR/L 1616K-S	5513 020-01	5680 049-01	5680 100-06
TR-D13NCN 1616K-S	5513 020-01	5680 049-01	5680 100-06

K

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности
	1	2	3
Код заказа	Винт	Ключ	Динамометрический ключ
TR-V13VBN 2020K	5513 020-64	5680 049-04	5680 100-05
TR-V13VBN 2525M	5513 020-64	5680 049-04	5680 100-05
TR-V13VBN 3225P	5513 020-64	5680 049-04	5680 100-05

M

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности
	1	2	3
Код заказа	Винт	Ключ	Динамометрический ключ
TR-V13JBR/L 2020K	5513 020-64	5680 049-04	5680 100-05
TR-V13JBR/L 2525M	5513 020-64	5680 049-04	5680 100-05
TR-V13JBR/L 3225P	5513 020-64	5680 049-04	5680 100-05

O

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности
	1	2	3
Код заказа	Винт	Ключ	Динамометрический ключ
TR-V13JBR/L 1616K-S	5513 020-64	5680 049-04	5680 100-05
TR-V13VBN 1616K-S	5513 020-64	5680 049-04	5680 100-05


P

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Q

Державки CoroTurn® TR для точения

Закрепление пластин винтом



Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Ключ	Динамометрический ключ	
TR-D13JCR/L 12B	5513 020-01	5680 049-01	5680 100-06	
TR-D13JCR/L 16D	5513 020-01	5680 049-01	5680 100-06	

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Ключ	Динамометрический ключ	
TR-D13NCN 12B	5513 020-01	5680 049-01	5680 100-06	
TR-D13NCN 16D	5513 020-01	5680 049-01	5680 100-06	

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Ключ	Динамометрический ключ	
TR-D13JCR/L 10C-S	5513 020-01	5680 049-01	5680 100-06	
TR-D13NCN 10C-S	5513 020-01	5680 049-01	5680 100-06	

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Ключ	Динамометрический ключ	
TR-V13JBR/L 12B	5513 020-64	5680 049-04	5680 100-05	
TR-V13JBR/L 16D	5513 020-64	5680 049-04	5680 100-05	


	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Ключ	Динамометрический ключ	
TR-V13VBN 12B	5513 020-64	5680 049-04	5680 100-05	
TR-V13VBN 16D	5513 020-64	5680 049-04	5680 100-05	

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Ключ	Динамометрический ключ	
TR-V13JBR/L 10C-S	5513 020-64	5680 049-04	5680 100-05	
TR-V13VBN 10C-S	5513 020-64	5680 049-04	5680 100-05	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

ТОЧЕНИЕ Инструмент для наружной обработки

Резцовые головки CoroTurn® TR для точения
Закрепление пластин винтом




	Комплектующие			Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт пластины	Сопло	Центрирующая втулка для СОЖ	Ключ	Динамометрический ключ	
TR-SL-D13JCR/L-32HP-X	5513 020-01	5691 026-03	5638 031-01	5680 049-01	5680 100-06	
TR-SL-V13JBR/L-32HP-X	5513 020-64	5691 026-03	5638 031-01	5680 049-04	5680 100-05	
TR-SL-D13JCR/L-40HP-X	5513 020-01	5691 026-03	5638 031-01	5680 049-01	5680 100-06	
TR-SL-V13JBR/L-40HP-X	5513 020-64	5691 026-03	5638 031-01	5680 049-04	5680 100-05	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3
Принадлежности заказываются отдельно

Резцовые головки CoroTurn® TR

Закрепление пластин винтом



	Комплектующие			Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт пластины	Сопло	Центрирующая втулка для СОЖ	Ключ	Динамометрический ключ	
TR-SL-D13UCR/L-32HP	5513 020-01	5691 026-03	5638 031-01	5680 049-01	5680 100-06	
TR-SL-D13UCR/L-40HP	5513 020-01	5691 026-03	5638 031-01	5680 049-01	5680 100-06	
TR-SL-D13UCR/L-40HP32	5513 020-01	5691 026-03	5638 031-01	5680 049-01	5680 100-06	
TR-SL-D13UCR/L-40HP37	5513 020-01	5691 026-03	5638 031-01	5680 049-01	5680 100-06	
TR-SL-D13UCR/L-40HP43	5513 020-01	5691 026-03	5638 031-01	5680 049-01	5680 100-06	
TR-SL-D13XCR/L-40HP32	5513 020-01	5691 026-03	5638 031-01	5680 049-01	5680 100-06	
TR-SL-D13XCR/L-40HP37	5513 020-01	5691 026-03	5638 031-01	5680 049-01	5680 100-06	
TR-SL-D13XCR/L-40HP43	5513 020-01	5691 026-03	5638 031-01	5680 049-01	5680 100-06	
TR-SL-D13XCR-32HP	5513 020-01	5691 026-03	5638 031-01	5680 049-01	5680 100-06	
TR-SL-D13XCR-40HP	5513 020-01	5691 026-03	5638 031-01	5680 049-01	5680 100-06	
	Комплектующие			Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт пластины	Сопло	Центрирующая втулка для СОЖ	Ключ	Динамометрический ключ	
TR-SL-V13LBR/L-32HP	5513 020-64	5691 026-03	5638 031-01	5680 049-04	5680 100-05	
TR-SL-V13LBR/L-40HP	5513 020-64	5691 026-03	5638 031-01	5680 049-04	5680 100-05	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4


Дополнительные сопла и ключи для сопел см. на стр. P3

Принадлежности заказываются отдельно

ТОЧЕНИЕ Инструмент для внутренней обработки

Резцовые головки CoroTurn® TR для точения

Закрепление пластин винтом




	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт пластины	Центрирующая втулка для СОЖ	Ключ	Динамометрический ключ	
TR-SL-D13UCR/L-25	5513 020-01	5552 058-02	5680 049-01	5680 100-06	
TR-SL-D13UCR/L-32	5513 020-01	5638 031-01	5680 049-01	5680 100-06	
TR-SL-D13UCR/L-40	5513 020-01	5638 031-01	5680 049-01	5680 100-06	
TR-SL-D13UCR/L-25X	5513 020-01	5552 058-02	5680 049-01	5680 100-06	
TR-SL-D13UCR/L-32X	5513 020-01	5638 031-01	5680 049-01	5680 100-06	
TR-SL-D13UCR/L-40X	5513 020-01	5638 031-01	5680 049-01	5680 100-06	
TR-SL-D13XCR/L-25	5513 020-01	5552 058-02	5680 049-01	5680 100-06	
TR-SL-D13XCR/L-32	5513 020-01	5638 031-01	5680 049-01	5680 100-06	
TR-SL-D13XCR/L-40	5513 020-01	5638 031-01	5680 049-01	5680 100-06	

	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт пластины	Центрирующая втулка для СОЖ	Ключ	Динамометрический ключ	
TR-SL-V13LBR/L-25	5513 020-64	5552 058-02	5680 049-04	5680 100-05	
TR-SL-V13LBR/L-32	5513 020-64	5638 031-01	5680 049-04	5680 100-05	
TR-SL-V13LBR/L-40	5513 020-64	5638 031-01	5680 049-04	5680 100-05	
TR-SL-V13PBR/L-25	5513 020-64	5552 058-02	5680 049-04	5680 100-05	
TR-SL-V13PBR/L-32	5513 020-64	5638 031-01	5680 049-04	5680 100-05	
TR-SL-V13PBR/L-40	5513 020-64	5638 031-01	5680 049-04	5680 100-05	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

T-Max® P

Комплектующие, входящие в крепёжные наборы



	Комплектующие						
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Штифт	Прихват	Пружина	Винт	Прижимная планка	Крючок	
5412 028-011	3113 030-255	5412 028-01	5561 001-57	5512 086-01			
5412 028-021	3113 026-307	5412 028-02	5561 001-58	5512 086-02			
5412 028-031	3113 026-307	5412 028-03	5561 001-59	5512 086-03			
5412 028-041	3113 026-307	5412 028-04	5561 001-59	5512 086-03			
5412 028-051	3113 026-307	5412 028-05	5561 001-61	5512 086-04			
5412 028-061	3113 026-307	5412 028-06	5561 001-58	5512 086-02			
5412 032-021	3113 026-307	5412 032-02	5561 001-58	5512 086-02	5192 030-02	5411 012-01	
5412 032-031	3113 026-307	5412 032-03	5561 001-59	5512 086-03	5192 030-03	5411 012-01	
5412 034-021	3113 026-307	5412 034-02	5561 001-58	5512 086-02	5192 030-02	5411 012-01	
5412 034-031	3113 026-307	5412 034-03	5561 001-59	5512 086-03	5192 030-03	5411 012-01	
	Комплектующие	Комплектующие для сборки					
	7	8					
Код заказа	Винт	Ключ					
5412 028-011							
5412 028-021							
5412 028-031							
5412 028-041							
5412 028-051							
5412 028-061							
5412 032-021							
5412 032-031							
5412 034-021	5512 097-01	5680 051-02					
5412 034-031	5512 097-01	5680 051-02					
	5512 097-01	5680 051-02					
	5512 097-01	5680 051-02					

ТОЧЕНИЕ Дополнительные комплектующие

T-Max® P

Оригинальные и дополнительные опорные пластины

Прижим повышенной жесткости

Форма пластины: C

Размер пластины			Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Код заказа
09	3/8	03	5322 236-04
12	1/2	04	5322 236-03 ¹⁾
12	1/2	04	5322 234-01
12	1/2	07	5322 234-02
16	5/8	06	5322 234-03
16	5/8	07	5322 234-04
19	3/4	06	5322 236-01
25	1	09	5322 234-05

Форма пластины: D

Размер пластины			Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Код заказа
11	3/8	04	5322 267-01
15	1/2	04	5322 266-01
15	1/2	06	5322 266-02
15	1/2	07	5322 266-03
15	1/2	04	5322 266-04 ²⁾

Форма пластины: R

Размер пластины			Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Код заказа
09	0.375	03	5322 156-01
12	0.5	04	5322 155-02
15	0.625	06	5322 155-04
19	0.75	06	5322 155-06
25	1	09	5322 155-07

¹⁾ = Опорные пластины меньшей толщины для державок меньшего размера
²⁾ = Для режущих пластин с радиусом при вершине .016-.031

Форма пластины: S

Размер пластины			Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Код заказа
09	3/8	03	5322 426-01
12	1/2	04	5322 426-02 ¹⁾
12	1/2	04	5322 425-01
12	1/2	07	5322 425-02
15	5/8	06	5322 425-03
15	5/8	07	5322 425-05
19	3/4	06	5322 425-04
25	1	07	5322 425-07
25	1	09	5322 425-08

Форма пластины: T

Размер пластины			Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Код заказа
16	3/8	04	5322 316-01 ¹⁾
16	3/8	04	5322 315-02
22	1/2	04	5322 315-04
27	5/8	06	5322 315-05
33	1/2	07	5322 315-06
33	1/2	09	5322 315-07

Форма пластины: V

Размер пластины			Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Код заказа
16	3/8	04	5322 269-01

Форма пластины: W

Размер пластины			Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Код заказа
06	3/8	04	5322 328-01
08	1/2	04	5322 328-02 ¹⁾
08	1/2	04	5322 331-12
08	1/2	06	5322 331-13

T-Max® P

Оригинальные и дополнительные опорные пластины

Прижим рычагом за отверстие

Форма пластины: C

Размер пластины				Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Радиус при вершине	Код заказа
9	3/8	03	0.4-1.2	5322 230-02
12	1/2	04	0.4-1.6	171.31-850M
16	5/8	06	0.4-2.4	171.31-852
19	3/4	06	0.4-2.4	171.31-851M
25	1	09	2.4-3.2	5322 230-01

Форма пластины: D

Размер пластины				Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Радиус при вершине	Код заказа
09	3/8	04	0.4-0.8	5322 255-01
09	3/8	04	0.4-1.6	5322 255-02
15	1/2	06	0.4-0.8	171.35-851M
15	1/2	06	1.2-1.6	171.35-850M
15	1/2	04	0.4-0.8	171.35-856
15	1/2	04	1.2-1.6	171.35-855

Форма пластины: R

Пластины без задних углов

Размер пластины			Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Код заказа
09	0.375	03	176.3-850
12	0.5	04	176.3-851M
15	0.625	06	176.3-854M
19	0.75	06	176.3-852M
25	1	09	176.3-853M

Форма пластины: R

Пластины с задними углами

Размер пластины			Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Код заказа
10	0.394	03	176.39-850
10	0.394	T3	5322 150-01
12	0.472	04	176.39-851
16	0.63	06	176.39-852
20	0.787	06	176.39-853
25	0.984	07	176.39-854
32	1.28	09	176.39-855

Форма пластины: S

Размер пластины				Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Радиус при вершине	Код заказа
09	3/8	03	0.4-1.2	174.3-850
12	1/2	04	0.4-1.2	174.3-851M
12	1/2	04	1.6-2.4	174.3-856
15	5/8	06	0.4-2.4	174.3-857
19	3/4	06	0.8-2.4	174.3-852M
25	1	07	1.6-3.2	174.3-853M

ТОЧЕНИЕ Дополнительные комплектующие

T-Max® P
Оригинальные и дополнительные опорные пластины
Прижим рычагом за отверстие

Форма пластины: T

Размер пластины				Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Радиус при вершине	Код заказа
16	3/8	04	0.4-0.8	179.3-850M
16	3/8	04	1.2-1.6	179.3-858
22	1/2	04	1.2-1.6	179.3-852M
22	1/2	04	0.4-0.8	179.3-853M
27	5/8	06	0.8-1.2	179.3-854M
27	5/8	06	1.6-2.4	179.3-857
33	3/4	07	1.6-2.4	179.3-855M

Форма пластины: V

Размер пластины				Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Радиус при вершине	Код заказа
16	3/8	04	0.8	5322 256-01

Форма пластины: W

Размер пластины				Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Радиус при вершине	Код заказа
08	1/2	04	0.8	5322 331-17

Прижим клин-прихватом сверху

Форма пластины: S

Размер пластины				Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Радиус при вершине	Код заказа
12	1/2	04	0.4-0.8	181.38-850
19	3/4	06	0.8-2.4	181.38-851
25	1	07	1.6-2.4	181.38-852
25	1	09	2.4	181.38-853
25	1	07	4.7	5322 420-04
25	1	09	4.7	5322 420-03

Форма пластины: W

Размер пластины				Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Радиус при вершине	Код заказа
6	3/8	04	0.4-0.8	5322 331-11 ¹⁾
6	3/8	04	0.4-0.8	5322 331-06
8	1/2	04	0.4-0.8	5322 331-07
8	1/2	04	1.2-1.6	5322 331-08
8	1/2	04	0.4-0.8	5322 331-09
8	1/2	04	1.2-1.6	5322 331-10

¹⁾ = Опорные пластины меньшей толщины для державок меньшего размера

Прижим прихватом сверху

Форма пластины: V

Размер пластины				Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Радиус при вершине	Код заказа
16	3/8	04	0.4-1.2	MVN-322

CoroTurn® 107

Оригинальные и дополнительные опорные пластины

Закрепление пластин винтом

Форма пластины: C

Размер пластины				Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Радиус при вершине	Код заказа
09	3/8	T3	0.2-0.8	5322 232-01
12	1/2	04	0.4-1.2	5322 232-02

Форма пластины: D

Размер пластины				Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Радиус при вершине	Код заказа
11	3/8	T3	0.4-0.8	5322 263-01
11	3/8	T3	1.2	5322 263-02

Форма пластины: R

Размер пластины			Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Код заказа
09	0.375	T3	5322 120-01
10	0.394	T3	5322 110-01
12	0.472	04	5322 110-02
12	0.5	04	5322 120-02
16	0.63	06	5322 110-03
19	0.75	06	5322 120-03
20	0.787	06	5322 110-04
25	1	07	5322 120-04

Форма пластины: S

Размер пластины				Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Радиус при вершине	Код заказа
9	3/8	T3	0.4-0.8	5322 420-01
12	1/2	04	0.4-1.2	5322 420-02

Форма пластины: T

Размер пластины				Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Радиус при вершине	Код заказа
16	3/8	T3	0.4-1.2	5322 320-01
22	1/2	04	0.8	5322 320-02

Форма пластины: V

Размер пластины				Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Радиус при вершине	Код заказа
16	3/8	04	0.4-0.8	5322 270-01
16	3/8	04	1.2	5322 270-02
22	1/2	04	2.0	5322 270-03
22	1/2	04	3.0	5322 270-04

ТОЧЕНИЕ Дополнительные комплектующие

T-Max®
Оригинальные и дополнительные опорные пластины
Прижим прихватом сверху

Форма пластины: C

Размер пластины			Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Код заказа
12	1/2	07	5322 233-01
12	1/2	04	5322 233-02

Форма пластины: R

Размер пластины			Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Код заказа
9	0.375	03	5321 215-01
12	0.5	07	5322 141-01
12	0.5	04	5322 141-02
15	0.625	07	5321 215-02
19	0.75	07	5321 215-03
25	1	07	5322 141-05

Форма пластины: S

Размер пластины			Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Код заказа
12	1/2	7.94	5322 421-01
12	1/2	4.76	5322 421-02

Тяжелое точение

Форма пластины: C

Размер пластины				Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Радиус при вершине	Код заказа
25	1	09	2.4	5322 230-01
38	38.1	09	3.2	5322 232-03

Форма пластины: S

Размер пластины				Опорная пластина
Размер пластины	IC	Толщина	Радиус при вершине	Код заказа
38	38.1	09/12	3.2	5322 465-01